

Inteligentny sterownik nawadniania Wi-Fi z dużym ekranem LCD Avatto SWT60-EU

Instrukcja obsługi

Wi-Fi

works with alexa

works with Google Home

works with Smart Life

Wersja : 1.0 (04/2024) 71.04.00464

■ Uzyskaj dostęp do instrukcji online

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi produktu, filmów i dalszych informacji.

■ Przydatne wskazówki

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Przeczytaj poniższe wskazówki i postępuj zgodnie z nimi:

- Tylko do użytku na zewnątrz. Umieszczenie czasomierza w osłoniętym miejscu na zewnątrz przedłuży jego żywotność.
- Nie używaj narzędzi do obsługi czasomierza. Dokręcaj tylko ręcznie. Użycie narzędzi może spowodować uszkodzenie czasomierza.
- Nie dopuść do zamarznięcia czasomierza. Temperatura zamarzania może trwale uszkodzić czasomierz.
- Podczas korzystania z czasomierza należy utrzymywać podkładkę filtra w czystości i na miejscu. Wymień filtr, jeśli jest uszkodzony. Zanieczyszczenia dostające się do czasomierza mogą uniemożliwić jego zamknięcie.
- Tylko do nawadniania zimną wodą na zewnątrz.
- W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii należy je wymienić, aby uniknąć przerwania normalnej pracy; podczas wymiany baterii upewnij się, że komora baterii jest sucha.
- Rozpylanie wody na gniazdka lub źródła prądu może spowodować poważny szok elektryczny. Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie.

■ Standardowe akcesoria

Urządzenie x1

1/2" Adapter x 1

Szybkozłączka x1

Instrukcja obsługi x 1

■ Specyfikacja techniczna

Wi-Fi	802.11b/g/n(2.4GHz)
Ciśnienie robocze wody	0.03 MPa - 0.9 MPa (4.35 psi - 130.53 psi)
Maksymalne natężenie przepływu	35L / min
Temperatura pracy	1- 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	92.4×175×50 mm
Wlot wody	Do kranów 3/4"
Wylot wody	Do standardowego węża ogrodowego 3/4"
Zasilanie	4 baterie alkaliczne AA (1,5 V) (brak w zestawie)

■ Opis produktu

Adapter 1/2" (Opcjonalnie)

Przłącze kranowe (Wbudowany filtr)

Duży wyświetlacz LCD

Przycisk - / +

Przycisk SET

Przycisk OK

Przycisk MANUAL

Wylot

Szybkozłączka (opcjonalnie)

Ikona	Znaczenie
	Wskaźnik sieci
	Opóźnienie deszczu
	Ręczne podlewanie
	Blokada rodzicielska
	Wskaźnik baterii
	Podlewanie
SCHEDULED	Podlewanie wg programu
CURRENT TIME	Aktualny czas
NORMAL	Tryb normalny
CYCLE	Tryb cykliczny
TYDZIEŃ	Tydzień
DZIEŃ	Dzień podlewania

■ Zasady działania przycisków

Przycisk MINUS (-): Zmniejszanie liczb / Przesuwanie do tyłu. Przycisk PLUS (+): Zwiększanie liczb / Przesuwanie do przodu.

* Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski MINUS i PLUS przez 3 sekundy, aby aktywować / dezaktywować blokadę rodzicielską.

Przycisk SET: Krótkie naciśnięcie, aby przełączyć między elementami ustawień programu (czas rozpoczęcia / czas zakończenia / podlewanie / pauza); Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wejść / wyjść z ustawień programowania. Przycisk OK: Krótkie naciśnięcie, aby potwierdzić ustawienie i przejść do następnego ustawienia; Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć tryb WYŁ.

* Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków USTAW i OK przez 3 sekundy aktywuje / dezaktywuje opóźnienie deszczu. Przycisk MANUAL: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć tryb ręczny; W trybie WYŁ., naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby rozpocząć konfigurację sieci.

■ Wymiary (mm)

■ Instalacja

Zainstaluj baterie

1. Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu timera.

2. Włóż 4 nowe baterie alkaliczne AA (1,5 V) (brak w zestawie).

3. Ponownie mocno zamocuj pokrywę komory baterii w liczniku czasu, aby zapewnić wodoodporność.

Instalacja licznika czasu

1. Zakręć kran ogrodowy.

2. Przykręć timer do kranu ogrodowego i ustaw wyświetlacz tak pionowo, jak to możliwe do podłoża. Podczas obracania, postępuj zgodnie z kierunkiem gwintu.

3. Przykręć wąż ogrodowy do wylotu urządzenia.

4. Filtr ze stali nierdzewnej został wbudowany. W razie potrzeby użyj pierścienia/adaptora /szybkozłączki/ taśmy PTFE.

5. Po zaprogramowaniu czasownika odkręć kran.

* UWAGA:

- Nie używaj narzędzi, instaluj urządzenie tylko ręcznie.

- W przypadku spodziewanych temperatur ujemnych liczniki czasu należy zdemontować z kranu węża i przechowywać w pomieszczeniach, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń spowodowanych zamarznięciem.

- Filtr może zatrzymywać cząsteczki brudu, należy regularnie czyścić filtr i wymieniać go w przypadku zużycia.

■ Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji i sterowanie głosowe

TUYA

Amazon/Google

Asystent głosowy

Wi-Fi/WAN

4G/WAN

4G/WAN

Wi-Fi/WAN

Wi-Fi/WAN

Wi-Fi/WAN

Smartfon

Wi-Fi Router

Sterownik nawadniania

■ Instalacja oprogramowania

1. Pobierz aplikację Smart Life

Zeskanuj kod QR po prawej stronie lub wyszukaj frazę " Smart Life " w sklepie App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację Smart Life

* UWAGA:

Podczas testowania należy trzymać się z dala od wylotu wody z czasomierza, aby uniknąć zachlapania i zamoczenia.

• Zawór jest zwykle aktywowany, ale z powodu różnych czynników, takich jak siła zewnętrzna lub środowisko podczas przechowywania i transportu, zawór może być zamknięty w sposób zabezpieczający. W takim przypadku należy ręcznie aktywować licznik czasu.

2. Rejestracja lub logowanie

Przejdź do interfejsu rejestracji/ logowania. Wybierz " Zarejestruj się ", aby utworzyć konto, wprowadzając swój numer telefonu w celu weryfikacji i ustawiając hasło. Wybierz " Zaloguj się ", jeśli masz już konto Smart Life.

3. Dodaj urządzenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 3 sekundy, aby przejść do trybu WYŁ. W trybie WYŁ. naciśnij i przytrzymaj przycisk ręczny przez 3 sekundy, aby rozpocząć konfigurację sieci, " " miga.

11

12

■ Przewodnik po funkcjach klawiszy

1. Ustawianie czasu

* UWAGA: Po pomyślnym połączeniu z siecią, zegar automatycznie zsynchronizuje się z godziną i dniem tygodnia w telefonie.

Po zakończeniu instalacji baterii, zegar automatycznie przejdzie do ustawiania godziny i dnia tygodnia . Za każdym razem, gdy chcesz ustawić godzinę, wyjmij i włóż ponownie komorę baterii .

1. Naciśnij przycisk " + " lub " - " aby wybrać AM / PM i ustawić aktualną godzinę i minuty, a następnie naciśnij przycisk " OK " aby potwierdzić. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku " + " lub " - " może szybko zwiększyć wartość czasu.

2. Naciśnij przycisk " + " lub " - " aby zmienić dzień tygodnia, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić.

3. Domyślne ustawienie to 11:00 w piątek.

2. Ustawienia programów

Urządzenie obsługuje dwa harmonogramy czasowe: harmonogram normalny i harmonogram cykliczny.

Po ustawieniu programów domyślny wyświetlacz pokaże kolejny zaplanowany czas nawadniania. Możesz krótko nacisnąć przycisk " + " lub " - ", aby przełączać i przeglądać różne programy.

Wybierz harmonogram normalny lub cykliczny

Naciśnij i przytrzymaj przycisk " USTAW " przez 3 sekundy, licznik czasu przejdzie w stan ustawiania programowania. Ikona NORMAL miga jako pierwsza.

Naciśnij przycisk " + " lub " - ", aby przełączać między trybami NORMALNY i CYKL.

Naciśnij przycisk " OK ", aby potwierdzić i wprowadzić konkretne ustawienie.

Urządzenie obsługuje do 6 programów. Naciśnij przycisk " + " lub " - ", aby przełączać się między programami, a następnie naciśnij przycisk " OK ", aby potwierdzić. Przed wprowadzeniem szczegółowych ustawień naciśnij przycisk " + " lub " - ", aby włączyć lub wyłączyć ten program, a następnie naciśnij przycisk " OK ", aby potwierdzić. Gdy program jest ustawiony na WYŁ., nastąpi automatyczny powrót do głównego interfejsu wyświetlacza.

* UWAGA: Przy każdym konfigurowaniu programu można modyfikować wszystkie istniejące programy lub skonfigurować nowy. Na przykład, jeśli skonfigurowano już P1 i P2, można modyfikować zarówno P1, jak i P2 lub skonfigurować nowy P3.

Normalny harmonogram

W normalnym harmonogramie można ustawić godzinę rozpoczęcia, godzinę zakończenia i dzień podlewania. Aby ustawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia, naciśnij przycisk " + " lub " - ", aby wybrać AM /PM i ustawić bieżącą godzinę i minuty. Następnie naciśnij przycisk " OK ", aby potwierdzić. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku " + " lub " - " może szybko zwiększyć wartość czasu.

4. Opóźnienie deszczu

Opóźnienie deszczu pozwala odłożyć podlewanie o 24/48/72 godziny i nie przerwie to pierwotnego harmonogramu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk USTAW + OK przez 3 sekundy, aby przejść do ustawienia opóźnienia deszczu. Wartość opóźnienia miga, naciśnij przycisk „+” lub „-“, aby przełączać między 24, 48 i 72 godzinami opóźnienia deszczu. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić, licznik czasu przejdzie w stan opóźnienia deszczu.

Aby wyjść z opóźnienia deszczu, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk USTAW + OK przez 3 sekundy.

5. Tryb WYŁ.

Tryb WYŁ. pozwala zatrzymać plan podlewania na dłuższy czas.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „OK” przez 3 sekundy, licznik czasu przejdzie w tryb WYŁ., na ekranie pojawi się napis OFF. W trybie WYŁ. licznik czasu nie będzie podlewał automatycznie, a twoje ustawienia zostaną zapisane.

Aby wyjść z trybu WYŁ. , naciśnij i przytrzymaj przycisk " OK " przez 3 sekundy ponownie.

6. Blokada rodzicielska

Naciśnij i przytrzymaj przyciski " + " i " - " przez 3 sekundy, aby aktywować / dezaktywować blokadę rodzicielską.

7. Przypomnienie o niskim poziomie baterii

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, ikona baterii " " zacznie migać. Wskazana jest jak najszybsza wymiana baterii na nową przed użyciem.

■ Interfejs aplikacji

Informacje o pogodzie

Dzień podlewania

Czas ostatniego nawadniania i czas następnego nawadniania

Przełącznik nawadniania ręcznego/Stan zaworu

Sterowanie urządzeniem

Stan baterii i status pracy

Czas nawadniania ręcznego

Normalny i cykliczny harmonogram

Historia nawadniania

Opóźnienie deszczu

■ Kody błędów

Kod błędu	Problem	Rozwiązanie
ER0	Godzina zakończenia programu jest mniejsza lub równa godzinie rozpoczęcia	Dostosuj godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia
ER1	Występuje nakładanie się czasu między skonfigurowany program i wcześniej ustawionego programu	Ustaw czas rozpoczęcia i czas zakończenia bieżącego programu
ER2	W trybie cyklicznym woda / pauza Czas trwania przekracza zaprogramowany czas rozpoczęcia/ zakończenia	Dostosuj czas nawadniania/przerwy

■ Standardowe problemy

1. Wyświetlacz LCD nie wyświetla nic po włożeniu baterii.

Sprawdź czy:

- Włożone 4 baterie nie są nowymi bateriami alkalicznymi AA 1,5 V.
- Bateria nie są prawidłowo umieszczone zgodnie z oznaczeniem +/-.

2. Przłącze / wylot węża przecieka.

Sprawdź czy:

- Pierścień jest prawidłowo podłączony do kranu.
- Kran i rura wodna mają inny gwint. W razie potrzeby należy użyć odpowiedniego adaptera lub taśmy PTFE.

11

12

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentny sterownik nawadniania Wi-Fi z dużym ekranem LCD Avatto SWT60-EU jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<https://files.innpro.pl/avatto>

Adres producenta:Xixiang Street Building No. 36 508102 Shenzhen Chiny

Częstotliwość radiowa:2412MHz-2484MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Producent
Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd
Xixiang Street Building No. 36
508102 Shenzhen
Chiny
sales@miuctech.com

Podmiot odpowiedzialny
APEX CE SPECIALISTS LIMITED
New Mallow Road 3D, Nrt Point House
T23 AT2P Cork
Irlandia
info@apex-ce.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy.
- Urządzenia sterujące mogą zawierać małe elementy, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i upewnij się, że nie mają one dostępu do żadnych drobnych elementów.

Ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenia sterujące podłączone do zasilania powinny być instalowane przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub konserwacji upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zalecanych przez producenta zasilaczy, kabli i innych komponentów.
- Nie manipuluj przy urządzeniach mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Unikaj instalacji urządzeń sterujących w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, chyba że są przystosowane do takich warunków.

- Nie próbuj otwierać ani modyfikować urządzeń sterujących samodzielnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych i utraty gwarancji.

- Nie narażaj urządzeń na uderzenia, upadki, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenia sterujące są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenia są zintegrowane z systemem smart home, upewnij się, że są poprawnie skonfigurowane w aplikacji sterującej, aby uniknąć błędów w działaniu.
- W przypadku urządzeń z wbudowanymi przyciskami unikaj nadmiernej siły nacisku, która mogłaby uszkodzić mechanizmy wewnętrzne.

Ochrona danych:

- Urządzenia sterujące często korzystają z Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth lub innych technologii komunikacyjnych. Zabezpiecz je hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji sterujących, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.

- Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi do zarządzania urządzeniami sterującymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji i urządzeń sterujących wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już używane lub mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

- W przypadku urządzeń z funkcją zdalnego sterowania korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu, jeśli to możliwe.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed instalacją upewnij się, że urządzenie sterujące jest kompatybilne z systemem, w którym ma działać, oraz z innymi urządzeniami w sieci smart home.

- Jeśli urządzenie wymaga instalacji w ścianie, upewnij się, że miejsce montażu jest suche, bezpieczne i zgodne z instrukcją obsługi.

- Sprawdź, czy urządzenia są zamontowane w miejscu zapewniającym stabilne połączenie z siecią.

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj urządzenia sterujące pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, uszkodzone przewody czy zabrudzone styki.

- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych, które mogą uszkodzić ich elektronikę.

- W przypadku urządzeń zasilanych bateryjnie regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.

- W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo regularnie sprawdzaj poziom naładowania i ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie (np. migające wskaźniki, brak reakcji na polecenia), natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z producentem lub serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń sterujących, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl