Inteligentna głowica termostatyczna Avatto TRV07 ^{Wi-Fi}

Obsługa zdalnego sterowania przez aplikację smart life, sterowanie głosowe przez Amazon Alexa i Google Assistant









Wersja:1.0(12/2022)71.04.00204



Spersonalizowany kod QR

Zeskanuj odpowiedni kod QR w zależności od potrzeb, aby uzyskać daną treść



Zeskanuj kod QR, aby otrzymać elektroniczną instrukcję obsługi w wielu językach.

Zeskanuj kod QR, aby otrzymać film o instalacji TRV07.





Zeskanuj kod QR, aby otrzymać film o konfiguracji sieciowej TRV07

Akcesoria



Specyfikacje techniczne

Zasilanie:	3 baterie alkaliczne AA 1,5 V (nie dołączone)	
Prąd czuwania:	6µA Min.	
Stopień ochrony:	IP20	
Temperatura otoczenia:	0~50 °C	
Temperatura powierzchni:	90°C Max (przy grzejniku)	
Połączenie:	M30 x 1.5mm	
Skok liniowy:	4.3mm	
Wymiary(Sz x Wys x Gł):	58.4mm x 97mm x 58.4mm	
Waga netto:	145 g	

Symbole wyświetlacza



Instalacja

Naciśnij blokadę komory baterii, zdejmij pokrywę
 i włóż baterie.







*Uwaga: Podczas wkładania baterii należy upewnić się, że bieguny baterii (+/-) są odpowiednio ustawione.



② Inicjalizacja, trzpień odsuwa się, następnie na ekranie pojawia się i miga ", /,".



③ Gdy ", /7" przestanie migać, zamontuj nakrętkę złącza TRV z gwintem M30*1,5 dla zaworu grzewczego, a następnie dokręć nakrętkę.



AUwaga: Zawór musi być zainstalowany, inaczej zostanie wyświetlony kod błędu F5.



Jak prawidłowo zainstalować adapter



Tryb regulacji temperatury

Tryb regulacji temperatury Naciśnij środkowy przycisk, aby przełączyć się między trybem automatycznym a trybem ręcznym.

* Uwaga: Tylko tryb ręczny jest dostępny, gdy urządzenie nie jest podłączone do Internetu.

Tryb automatyczny

Kiedy " () " jest wyświetlony na ekranie, urządzenie jest w trybie automatycznym. Cztery przedziały czasowe i temperaturę ustawienia można zaprogramować na dzień lub na tydzień jako cykl, w oparciu o indywidualne potrzeby.



• Tryb ręczny

Kiedy " ③ " niejestwyświetlony na ekranie, urządzenie jest w trybie ręcznym. Urządzenie będzie pracować zgodnie z aktualną ustawioną temperaturą , bez kontroli przez program czasowy.

• Tryb tymczasowy

W trybie automatycznym, " ③ " będzie migać po ustawieniu temperatury,a potem urządzenie wejdzie w tryb tymczasowy. Urządzenie przechodzi tymczasowo w tryb ręczny, bez kontroli przez program czasowy. Po upływie następnego okresu czasu powróci do trybu automatycznego. Zatrzymanie i wstrzymanie ogrzewania

 Włączone: W lecie obrócić pokrętło w prawo, aż do wyświetlenia "¿"?" w trybie ręcznym, aby zatrzymać ogrzewanie. W tym czasie zawór grzewczy jest całkowicie otwarty. Może to wydłużyć okres użytkowania zaworu.



• Wyłączone: W zimie obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do wyświetlenia " []]" w trybie ręcznym, aby czasowo wstrzymać ogrzewanie. W tym czasie zawór grzewczy jest zamknięty i aktywowana jest ochrona przed zamarzaniem.



***Uwaga:** Po włączeniu funkcji zapobiegania zamarzaniu, zawór otworzy się, gdy temperatura w pomieszczeniu będzie niższa niż 5°C, a zawór zostanie zamknięty, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 7°C, aby zapobiec uszkodzeniu zaworu termostatycznego grzejnika w wyniku zamarznięcia.

🔶 Regulacja temperatury ustawienia i obrotu ekranu

 Dostosowanie ustawionej
 Obrót ekranu: temperatury: Obrócić pokrętło, aby dostosować temperaturę ustawienia, skokowo o 0,5 °C.



Przytrzymaj przycisk Set przez 3 sekundy, aby przełączyć kierunek wyświetlania ekranu.



Funkcja otwartego okna

• Funkcja otwartego okna:

Najpierw wejdź na stronę główną aplikacji, aby włączyć funkcję wykrywania otwartego okna. Urządzenie automatycznie wykryje, czy okno jest otwarte. Gdy zostanie wykryty zimny wiatr, a temperatura spadnie o więcej niż 1,5°C w ciągu 4,5 min, funkcja otwartego okna zostanie aktywowana. W tym czasie na ekranie pojawi się napis "/_//-''', a temperatura zostanie ustawiona na 12°C.



- *Uwaga: W czasie, gdy funkcja otwartego okna jest aktywna,
 - następujące operacje powodują przerwanie jej effectu.
 - ① Operacja ustawiania temperatury na aplikacji lub urządzeniu.
 - 2 Wykryta temperatura wzrasta o więcej niż 1,5°C w ciągu 4,5 minuty.
 - ③ Brak operacji na APP lub urządzeniu w ciągu 30 minut.

Funkcja zapobiegania kamieniowi i blokada rodzicielska

• Zapobieganie kamieniowi: • Blokada rodzicielska:

Urządzenie wykonuje rutynową dekalcyfikację w każdy poniedziałek o godzinie 12:00, aby chronić zawór przed kalcyfikacją. "[-]-]" będzie wyświetlane na ekranie podczas dekalcyfikacji. Przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy, aż na ekranie pojawi się " / / ¯", aby aktywować blokadę rodzicielską. Gdy urządzenie jest zablokowane, przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy, aż " / / ¯ " zniknie, aby wyłączyć blokadę.



Przywrócenie ustawień fabrycznych:



***Uwaga:** Po przywróceniu urządzenia do ustawień fabrycznych nie można odzyskać wszystkich poprzednich ustawień.

◆ Zdalne sterowanie aplikacją i sterowanie głosem



Smartfon

Przygotowanie do użycia (Tylko Wi-Fi)
 Pobierz aplikację Smart Life





Zeskanuj powyższy kod QR lub wyszukaj "Smart Life" w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację Smart Life.

② Rejestracja lub logowanie

LogIn	
China	
Please enter your accou	nt
Password	
	Forgot Password

Wejdź w interfejs rejestracji/ logowania; wybierz " Zarejestruj się", aby utworzyć konto, wprowadzając numer telefonu w celu uzyskania kodu weryfikacyjnego i " Ustaw hasło" . Wybierz " Zaloguj się", jeśli masz już konto Smart Life.

Dodaj urządzenie

① W trybie ręcznym obracaj pokrętłem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pojawi się "/] ". Następnie przytrzymaj środkowy przycisk przez 3

sekundy, aż zacznie migać " 奈 ".



*Uwaga:

- Konfiguracja sieci może być przeprowadzona tylko w trybie ręcznym.
- Proszę włączyć Bluetooth w swoim telefonie wcześniej. Upewnij się, że system operacyjny smartfona zezwala aplikacji Smartlife na dostęp do funkcji Bluetooth.

② Wejdź w interfejs "Home" w aplikacji, kliknij " + " w prawym górnym rogu, wybierz przycisk "Add" w oknie pop-up, a finalnie kliknij " + ", aby wejść w interfejs hasła Wi-Fi;



③ Wybierz 2.4G Wi-Fi i wprowadź hasło, kliknij "Next"(następne), a następnie poczekaj na powodzenie połączenia.



④ Po pomyślnym dodaniu kliknij" Done"(gotowe), a inteligentny termostat Wi- Fi został pomyślnie dodany.



Wybór trybu

• Kliknij " 🗛 " aby wejść w statystykę temperatury.

*Uwaga:

Naciśnij "+" albo "-" aby zmienić ustawioną temperaturę



Tryb automatyczny:

Cztery przedziały czasowe i temperaturę można zaprogramować na dzień lub na tydzień jako cykl.

Tryb ręczny:

Urządzenie będzie pracowało według aktualnie ustawionej temperatury bez kontroli programu czasowego.

Urządzenie wyłączone: Zawór zostanie zamknięty, aby zatrzymać ogrzewanie.

Urządzenie włączone: Zawór otworzy się przy ogrzewaniu.

Programowanie tygodniowe

 ① Naciśnij "●" aby wejść na panel Programowania tygodniowego

⁽²⁾ Ustaw cztery przedziały czasowe i temperaturę w oparciu o indywidualne potrzeby.







Ustawienia



Statystyki
Naciśnij ") aby wejść w statystyki temperatury.



Funkcja udostępniania urządzenia

- * Na tym przykładzie, Telefon A udostępnia urządzenie Telefonowi B
- Udostępnij urządzenie innym członkom rodziny, umożliwiając im zdalne sterowanie urządzeniem TRV.









 Kliknij przycisk Menu, następnie kliknij "Udostępnij urządzenie" (udostę pnij urządzenie).

② Kliknij "Add home member" (dodaj domownika). ③ Wypełnij informacje o koncie domownika.

④ Telefon komórkowy B zgadza się na dołączenie.

Kody błędu

Rozwiązywanie problemów i konserwacja

Kod Błędu	Problem	Rozwiązanie
F0	Nieprawidłowość czujnika temperatury	Kontakt z obsługą posprzedażową
F1	Powolne działanie zaworu	Sprawdzić instalację i zawór grzewczy
F2	Skok jest zbyt długi	Sprawdzić zamocowanie TRV
F3	Skok jest zbyt krótki	Sprawdzić zawór grzewczy
F4	Kończy się bateria	Natychmiast wymień baterie
F 5	Zawór nie został wykryty	Sprawdź czy zawór jest poprawnie zainstalowany
Symbol baterii (Słaba bateria	Wymień baterie w przeciągu tygodnia

Kontrola głosem

Po wybudzeniu urządzenia można powiedzieć:

Amazon Alexa : Alexa,

- * Set the DEVICENAME to 26 degree. (Ustaw URZADZENIE na 26 stopnie)
- * Drop the DE VIC E NAME by 1 degree. (Obniż URZĄDZENIE o 1 stopień)
- * Raise the DEVIC E NAME by 1 degree. (Podnieś URZĄDZENIE o 1 stopień)
- * Make the DEVIC ENAME warmer. (Podnieś temperaturę URZĄDZENIA)
- * What temperature is the DEVIC ENAME set to. (Na jaką temperaturę jest ustawione URZĄDZENIE?)
- \ast Set the DEVIC ENAME to automatic . (Przełącz URZĄDZENIE w tryb automatyczny)

Asystent google : OK google,

- * S et the DE VIC E NAME to 23 degree. (Ustaw URZĄDZENIE na 23 stopnie)
- * S et the DEVIC ENAME temperature to 25. (Ustaw temperaturę URZĄDZENIA na 25 stopni)
- \ast What is the temperature of DEVICENAME . (Jaką temperaturę ma URZĄDZENIE?)
- * S et the DE VIC E NAME to auto. (Przełącz URZĄDZENIE w tryb automatyczny)

*Uwaga:

"HEATER" to nazwa urządzenia. Możesz ją zmienić. Jednostka temperatury w termostacie i inteligentnym głośniku musi być identyczna.

Ochrona środowiska

- Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.
- **CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Rti-Tek Co., Ltd. Adres: Room 206, Yangtian Building, Area 72, Xingdong Community, Xin 'an Street

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej: https://files.innpro.pl/Avatto

Częstotliwość radiowa: 2400~2483,5 MHz Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20 dBm