Yale Smart Outdoor Camera

Instrukcja szybkiej instalacji • Tłumaczenie na język polski
Oznaczenie instrukcji źródłowej: SV-OC-1A-V1 • Wersja 1.0

Uwaga dotycząca SV-OC-1A-W2: Dokument źródłowy jest oznaczony jako SV-OC-1A-V1. Nie potwierdzono oficjalnie, że producent przypisuje tę samą instrukcję do SV-OC-1A-W2. Niniejszy plik jest tłumaczeniem materiału V1, a nie oficjalną polską instrukcją wydaną przez Yale.

1. Instalacja kamery

1. Pobierz aplikację Yale Home ze sklepu App Store lub Google Play.
2. Utwórz konto i zaloguj się do aplikacji Yale Home.
3. Przed instalacją naładuj kamerę za pomocą przewodu USB.
4. Włącz kamerę i przed kontynuowaniem upewnij się, że zielona dioda miga.
5. W menu wybierz opcję „Skonfiguruj urządzenie” (Set up a Device).
6. Zeskanuj kod QR z tyłu inteligentnej kamery zewnętrznej Yale.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi w aplikacji.

2. Jak ponownie uruchomić kamerę?

Kamerę można uruchomić ponownie na dwa sposoby. Pierwszy to restart z poziomu aplikacji Yale Home:

1. Otwórz aplikację Yale Home na smartfonie.
2. Przejdź do zakładki ustawień.
3. Otwórz ustawienia kamery Yale Smart Outdoor Camera.
4. Przewiń w dół i wybierz „Uruchom ponownie urządzenie” (Restart device).

Drugim sposobem jest restart sprzętowy. Włóż cienką igłę do niewielkiego otworu resetowania obok przycisku włączania/wyłączania. Powoduje to pełny restart urządzenia, podczas gdy restart w aplikacji ponownie uruchamia jedynie oprogramowanie kamery.

3. Jak usunąć kamerę z Yale Home?

1. Otwórz aplikację Yale Home na smartfonie.
2. Przejdź do ustawień, a następnie do ustawień kamery Yale Smart Outdoor Camera.
3. Przewiń w dół i wybierz „Usuń urządzenie” (Remove device).
4. Poczekaj, aż zielona dioda zacznie migać według schematu: dwa mignięcia, przerwa, dwa mignięcia itd.
5. Jeśli dioda nie zacznie migać, wykonaj procedurę przywracania ustawień fabrycznych opisaną poniżej.

4. Jak przywrócić ustawienia fabryczne?

1. Otwórz aplikację Yale Home na smartfonie.
2. Przejdź do zakładki ustawień.
3. Otwórz ustawienia kamery Yale Smart Outdoor Camera.
4. Przewiń w dół i wybierz „Usuń urządzenie” (Remove device).
5. Poczekaj, aż zielona dioda zacznie migać według schematu: dwa mignięcia, przerwa, dwa mignięcia itd.
6. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania na spodzie kamery przez około 12 sekund. Zwolnij go po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

7. Gdy kamera uruchomi się ponownie, a zielona dioda zacznie migać, ustawienia fabryczne zostaną przywrócone, a urządzenie będzie usunięte z ekosystemu Yale Home.
8. Kamera będzie gotowa do ponownej instalacji.

Wskazówki dotyczące montażu

Tłumaczenie drugiej strony instrukcji Yale Smart Outdoor Camera SV-OC-1A-V1

5. Jak optymalnie zamontować kamerę?

1. Dobierz wysokość montażu, kąt widzenia i odpowiednią odległość wykrywania poprzez ustawienie czułości detekcji ruchu.
2. Ustaw strefy detekcji, aby ograniczyć niepotrzebne powiadomienia o wykryciu ruchu.
3. Zalecana wysokość montażu wynosi 2,2–3,0 m nad poziomem gruntu.
4. Wyreguluj ustawienie kamery, aby uzyskać jak najlepszą detekcję ruchu.
5. Najbardziej czuły obszar wykrywania ruchu znajduje się w dolnej połowie pola widzenia kamery. Skierowanie kamery w dół może ograniczyć powiadomienia o ruchu wykrywanym w oddali. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli przed kamerą znajduje się ruchliwa ulica.
6. Kamera Yale Smart Outdoor Camera wykorzystuje czujnik ruchu PIR. Po wejściu do ustawień czułości wykrywania ruchu (Motion Detection Sensitivity) w aplikacji Yale Home kamera przechodzi w tryb testowy. Wskaźnik LED na kamerze informuje o czułości wykrywania. W zależności od wybranego ustawienia zasięg wykrywania zmienia się od około 3 m do ponad 8 m.
7. Aby uzyskać optymalną skuteczność, może być konieczne dostosowywanie czułości wykrywania ruchu w ciągu roku, wraz ze zmianami temperatury otoczenia.

Ilustracje z instrukcji źródłowej

Rysunek 1: Widok z boku. Rysunek 2: Widok z kamery. Oryginalne ilustracje znajdują się na drugiej stronie instrukcji angielskiej.

Pomoc techniczna

Więcej informacji: www.yalehome.com/support/

Informacja o źródle

Podstawa tłumaczenia: Yale Smart Outdoor Camera SV-OC-1A-V1, Quick Installation Guide, Version 1.0, 2 strony. Oryginalna instrukcja PDF.

Tłumaczenie informacyjne. Nazwy opcji aplikacji mogą różnić się w zależności od wersji i języka interfejsu.