

SONOFF


S S26




Works with
everything

Inteligentne gniazdko WiFi Sonoff S26R2TPF-DE, S26R2TPE-FR


Instrukcja obsługi




TPG(UK)




TPF(DE)




TPE(FR)




TPB(US)




TPI(AU)




TPAI(CN)




TPH(IL)



TPN(BR)



TPJ(CH)




TPL(IT)

Wi-Fi Smart Plug


Instrukcja obsługi

1. Pobierz aplikację.



Android™ & iOS


2. Włącz zasilanie.




Po włączeniu zasilania, podczas pierwszego użycia urządzenie wejdzie w tryb szybkiego parowania. Wskaźnik LED Wi-Fi zmienia się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego błysku.

Urządzenie wyjdzie z trybu szybkiego parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut. Jeśli chcesz wejść w ten tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk ręczny przez około 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego błysku.

3. Dodaj urządzenie.



>



Dotknij "+" i wybierz "Szybkie parowanie", a następnie działaj zgodnie z monitami w aplikacji.

Kompatybilny tryb parowania


Jeśli nie uda się wprowadzić trybu szybkiego parowania, spróbuj "Kompatybilnego trybu parowania".

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego błysku i zwolnij. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zacznie szybko migać. Następnie urządzenie wejdzie w tryb kompatybilnego parowania.
2. Dotknij "+" i wybierz "Kompatybilny tryb parowania". Wybierz SSID Wi-Fi z ITEAD-***** i wprowadź hasło 12345678, a następnie wróć do aplikacji eWeLink i stuknij "Dalej".

Specyfikacja

Model	S26R2TPF/S26R2TPG/S26R2TPI/S26R2TPN//S26R2TPH S26R2TPE/S26R2TPB/S26R2TPAI/S26R2TPJ/S26R2TPL	
Wejście	S26R2TPF: 250V~, 50/60Hz S26R2TPG: 250V~, 50/60Hz S26R2TPI: 250V~, 50Hz S26R2TPN: 250V~, 50/60Hz S26R2TPH: 250V~, 50/60Hz	S26R2TPE: 250V~, 50/60Hz S26R2TPB: 120V~, 60Hz S26R2TPAI: 250V~, 50/60Hz S26R2TPJ: 250V~, 50/60Hz S26R2TPL: 250V~, 50/60Hz
Maks. obciążenie	S26R2TPF: 4000W/16A S26R2TPG: 3250W/13A S26R2TPI: 3750W/15A S26R2TPN: 4000W/16A S26R2TPH: 4000W/16A	S26R2TPE: 3680W/16A S26R2TPB: 1800W/15A S26R2TPAI: 4000W/16A S26R2TPJ: 4000W/16A S26R2TPL: 1500W/6A
Systemy operacyjne	Android & iOS	
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	
Temperatura pracy	-10°C~40°C	
Materiał	PC V0	
Wymiary	97.5x56x35mm	

Opis produktu



Wskaźnik LED Wi-Fi (niebieski) Wskaźnik LED zasilania (czerwony)

Przycisk parowania/
przełącznik ręczny

Instrukcja dotycząca stanu wskaźnika LED Wi-Fi

Stan wskaźnika LED Wi-Fi	Instrukcja dotycząca statusu
Błyski (1 długi i 2 krótkie)	Tryb szybkiego parowania
Świeci się stale	Urządzenie jest połączone pomyślnie.
Miga szybko	Kompatybilny tryb parowania
Miga szybko raz	Nie można wykryć routera.
Miga szybko dwa razy	Połączono z routerem, ale nie z siecią Wi-Fi.
Miga szybko trzy razy	Aktualizacja

Funkcje

Zdalnie włączaj/wyłączaj urządzenie, zaplanuj jego włączenie/wyłączenie lub udostępnij je rodzinie, aby wspólnie móc sterować.



Pilot zdalnego sterowania



Czas pojedynczy/
odliczanie



Sterowanie głosem



Udostępnianie



Smart Scene



Tryb Inching



Stan czuwania



Funkcja kamery




Kontrola grupowa



Kontrola sieci LAN

Przełączanie sieci

Jeśli musisz zmienić sieć, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5s, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego błysku. Wtedy urządzenie wejdzie w tryb szybkiego parowania i możesz ponownie sparować.



Resetowanie fabryczne

Usunięcie urządzenia w aplikacji eWeLink oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych.

Częste problemy

P: Dlaczego moje urządzenie pozostaje "Offline"?

O: Nowo dodane urządzenie potrzebuje 1 - 2 minut na połączenie się z siecią i Wi-Fi. Jeśli pozostaje offline przez długi czas, proszę ocenić te problemy przez niebieski status wskaźnika Wi-Fi:

1. Niebieski wskaźnik Wi-Fi szybko miga raz na 2 sekundy, co oznacza, że urządzeniu nie udało się połączyć z Wi-Fi:

① Może wprowadziłeś błędne hasło Wi-Fi.

② Może jest zbyt duża odległość między urządzeniem a routerem lub środowisko powoduje zakłócenia, rozważ zbliżenie się do routera. Jeśli się nie udało, dodaj go ponownie.

③ Sieć Wi-Fi 5G nie jest obsługiwana i obsługuje tylko sieć bezprzewodową 2,4 GHz.

④ Być może filtrowanie adresów MAC jest otwarte. Prosimy o jego wyłączenie.

Jeśli żadna z powyższych metod nie rozwiązała problemu, możesz otworzyć mobilną sieć danych w telefonie, aby utworzyć hotspot Wi-Fi, a następnie ponownie dodać urządzenie.

2. Niebieski wskaźnik szybko miga dwa razy na 2 sekundy, co oznacza, że urządzenie połączyło się z siecią Wi-Fi, ale nie z serwerem. Upewnij się, że sieć jest wystarczająco stabilna. Jeśli podwójne miganie występuje często, oznacza to, że masz dostęp do niestabilnej sieci, a nie problem z produktem. Jeśli sieć jest normalna, spróbuj wyłączyć zasilanie i ponownie uruchomić urządzenie.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adres: 1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, Chiny

Produkt: Inteligentne Gniazdko Wi-Fi

Model: S26R2TPE-FR

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://innpro.pl/deklaracje-zgodnosci/>

Częstotliwość radiowa: WIFI: 2412-2472MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowaniem. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



1E4

