





B02/B05-BL

Instrukcja obsługi



Smart żarówka LED Sonoff

Opis produktu:



Funkcje

Sonoff LED Inteligentna żarówka LED to produkt, który pozwala użytkownikowi dostosować jasność oraz kolor a także zdalnie włączać i wyłączać za pomocą smartfona oraz ustawiać pory włączania i wyłączania się żarówki. Produkt umożliwia również udostępnianie grupie osób celem wspólnego sterowania produktem.



Pilot zdalnego sterowania



Funkcja timera



Sterowanie głosem



Udostępnianie dostępu



Smart scene



Płynne przyciemnianie



Tryb sceniczny



Pilot „eWeLink”




Sterowanie grupowe



Kontrola LAN

Obsługa:

1. Zainstaluj urządzenie




⚠ Aby uniknąć porażenia prądem, przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy wyłączyć zasilanie.

2. Zainstaluj aplikację




Android™ & iOS

3. Włącz




Podczas pierwszego użycia, po włączeniu zasilania urządzenie przejdzie w tryb szybkiego parowania. Urządzenie przechodzi w "tryb oddychania".

ⓘ Urządzenie wyjdzie z trybu szybkiego parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut. Jeśli chcesz przejść do tego trybu, naciśnij trzykrotnie przełącznik ręczny w odstępie co 1s (Wył-Wł-Wył-Wł-Wył-Wł). Tryb "oddychania" oznacza, że żarówka wchodzi w tryb szybkiego parowania



4. Dodaj urządzenie



Stuknij "+" i wybierz opcję "Szybkie parowanie", a następnie wykonaj czynności zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Kompatybilny tryb parowania

Jeśli nie uda się uruchomić trybu szybkiego parowania, spróbuj wykonać parowanie w trybie kompatybilnego parowania w następujący sposób:

1. Naciśnij przełącznik światła 5 razy w odstępie co 1s (Wył.-Wł-Wył-Wł-Wył-Wł-Wył-Wł-Wł-Wł), gdy światło jest włączone. Szybki błysk oznacza, że urządzenie wchodzi w tryb parowania.

2. Stuknij "+" i wybierz "Kompatybilny tryb parowania" w aplikacji:

Dla systemu Android:

Wprowadź hasło Wi-Fi i dotknij "Next". Parowanie może potrwać kilka chwil.

Dla systemu iOS:

Wprowadź hasło Wi-Fi, dotknij "Next", a następnie "Connect". Wybierz SSID Wi-Fi z ITEAD-*##### i wprowadź hasło 12345678, a następnie wróć do aplikacji eWeLink i stuknij "Next".

Użytkowanie jako zwykłej żarówki:

Po włączeniu zasilania żarówka wejdzie w tryb szybkiego parowania po 10s (żarówka zmienia tryb z jasnego na ciemny i tak w kółko). Po wyłączeniu zasilania będzie świecić światłem stałym i utrzymywać ciepłą barwę światła na najwyższym poziomie.

Specyfikacja:


Model:	B02-BL-A60, B05-BL-A19, B05-BL-A60
Wejście	A19: 120V AC 60Hz A60: 230V AC 50Hz
Strumień świetlny:	806Lm
Temperatura barwowa	2700K-6500K
Moc znamionowa	9W
Podstawa wkrętu	A60: E27 A19: E26
CRI	≥Ra80
Żywotność:	15000h
Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Standard Bluetooth	4.2BLE
Systemy operacyjne	Android & iOS
Wymiary:	60x60x112mm

ⓘ B02-BL-A60 to dwukolorowa żarówka LED smart bulb.

B05-BL-A19/B05-BL-A60 to inteligentna żarówka LED RGBCW.

Zmiana sieci:

Naciśnij przełącznik światła 3 razy w odstępie co 1s (Wył-Wł-Wył-Wł-Wył-Wł), gdy światło jest włączone. Tryb "oddychania" oznacza, że urządzenie przechodzi w tryb szybkiego parowania.



Reset do ustawień fabrycznych:

Usunięcie urządzenia w aplikacji eWeLink oznacza przywrócenie go do ustawień fabrycznych.

Rozwiązywanie problemów:

P: Dlaczego nie udaje się dodać urządzenia?

O: Zaleca się rozwiązanie problemu w następujący sposób:

- ① Źle wprowadzone hasło do sieci Wi-Fi.
- ② Zbyt duża odległość między przełącznikiem a routerem lub występują zakłócenia. Przybliż urządzenie do routera i spróbuj ponownie dodać.
- ③ Urządzenie obsługuje tylko sieć bezprzewodową 2,4GHz, nie obsługuje sieci Wi-Fi 5G.
- ④ Być może filtrowanie adresów MAC jest otwarte. Proszę go wyłączyć.
- ⑤ Upewnij się, że sieć jest wystarczająco stabilna.

P: Ile metod sterowania jest dostępnych dla tego urządzenia?

O: Dostępne są 3 metody sterowania, w tym sterowanie przez Wi-Fi & LAN oraz "eWeLink Remote"

P: Jak sprawdzić, czy to urządzenie jest w trybie offline?

O: Gdy urządzenie jest w trybie offline, na stronie głównej urządzenia w aplikacji eWeLink pojawia się komunikat o urządzeniach w trybie offline.

P: Jakie nowe funkcje mogą być dostępne podczas gdy urządzenie jest w "eWeLink Remote Control" ?

O: W tym trybie, jest dostępna regulacja jasności, temperatury barwowej i koloru. Istnieje także możliwość kontrolowania urządzenia za pośrednictwem Bluetooth lub "eWeLink Remote" zdalnego sterowania.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adres: 1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, Shenzhen, Gd, Chiny

Produkt: Inteligentna Żarówka Wi-Fi LED

Model: B05-BL-A60

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://innpro.pl/deklaracje-zgodnosci/>

Częstotliwość radiowa:

Bluetooth: 2402 ~ 2480MHz

WiFi: 2412 ~ 2472MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: $\leq 20\text{dBm}$

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

