

meross

Smart Wi-Fi włącznik światła MSS550 EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

UWAGA! RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM!

- Upewnij się, że zasilanie obwodu dla wymienianego wyłącznika ściennego jest wyłączone.
- Wyłącznik ścienny musi być zainstalowany i używany zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi. Jeżeli nie posiadasz wystarczającej wiedzy aby w bezpieczny sposób wymienić przełącznik wezwij wykwalifikowanego elektryka.
- Nie instaluj wyłącznika ściennego mokrymi rękami lub stojąc na mokrych lub wilgotnych powierzchniach.
- Ten wyłącznik ścienny jest przeznaczony wyłącznie dla UE i Wielkiej Brytanii. Max. 250W (INC) i 150W (CFL & LED)

INSTALACJA KROK PO KROKU

- Produkt jest kompatybilny wyłącznie z wyłącznikiem dwukanałowym!
- Wymagany jest przewód neutralny.
- Obsługiwana sieć tylko 2,4GHz


1. Pobierz aplikację Meross




2. Wejdź w aplikację Meross i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby poprawnie zainstalować i skonfigurować urządzenie.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Istniejący przełącznik



Meross Smart Switch



1. Podłącz przewód COM do zacisku C.
2. Podłącz przewód L 1 do zacisku L I.
3. Podłącz przewód L2 do zacisku L2.
4. Podłącz. Przewód neutralny do zacisku N.

Uwaga! Kolory przewodów mogą się różnić, ale funkcje powinny być takie same.


L

OPIS DZIAŁANIE PRZYCISKÓW ORAZ DIODY LED

DIODA LED:

Powolne miganie na zielono i bursztynowo-
tryb konfiguracji

Szybkie światło pulsacyjne na zielono i bursztynowo-
tryb połączenia wi-Fi



Przycisk zasilania:

Naciśnij raz, aby włączyć lub wyłączyć produkt.

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund aż dioda LED zacznie szybko migać na zielono i bursztynowi, aby zainicjować proces przywracania ustawień fabrycznych.

ROZWIĄZYWANIE PORBLEMÓW

Jeżeli w trakcie instalacji lub użytkowania wystąpią jakieś problemy skontaktuj się z nami za pomocą maila na adres:

support@meross.com

P: Co należy zrobić, gdy nie można ręcznie włączyć/wyłączyć przełącznika ściennego?

O: Sprawdź status diody LED. Jeżeli dioda LED jest wyłączona:

- upewnij się, że przełącznik jest prawidłowo podłączony oraz posiada zasilanie
- jeżeli problemy nadal będą występować należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem

ROZWIĄZYWANIE PORBLEMÓW

P: Co należy zrobić jeżeli za pomocą aplikacji nie można sterować przełącznikiem Meross Smart Switch?

O: W taki przypadku należy sprawdzić następujące rzeczy:

- jakość połączenia domowej sieci Wi-Fi
- sprawdzić czy hasło do domowej sieci Wi-Fi nie zostało zmienione
- Nie używaj metalowej zaślepki na przełączniku, ponieważ zmniejszy to sygnał Wi-Fi.
- przywróć produkt do ustawień fabrycznych i spróbuj dodać go ponownie do aplikacji Meross

P: Jak sparować moje urządzenie Meross z Amazon Alexa lub Asystentem Google?

O: Odwiedź stronę Konto->Amazon Alexa lub Google -Asystent Google w aplikacji Meross, aby uzyskać instrukcje parowania.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>