



Inteligentne gniazdo MEROSS MSS305-EU
z pomiarem energii (Non-HomeKit)

Instrukcja obsługi


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zaleca się, aby to urządzenie było używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
- Urządzenie powinno być używane w zakresie mocy znamionowej podanej w specyfikacji produktu na opakowaniu.
- Ze względów bezpieczeństwa należy upewnić się, że urządzenie jest w pełni podłączone i przechowywane poza zasięgiem dzieci.

Zawartość opakowania

Inteligentne gniazdko x1
Instrukcja obsługi x1

Opis produktu



1 - Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć inteligentne gniazdko.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż wskaźnik LED zacznie migać na pomarańczowo i zielono.

2 - Wskaźnik LED

Świeci na pomarańczowo: inicjalizacja/aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Szybko miga na zielono: Połączenie Wi-Fi

Powoli zmienia kolor na pomarańczowy i zielony: Gotowy do parowania


Świeci na zielono: Połączono z Wi-Fi/Pomyślne sparowanie

Czerwony ciągły: Brak połączenia z Internetem

Wyłączony: Gniazdko nie jest włączone

Instrukcja instalacji

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i objęte silnym sygnałem Wi-Fi.
2. Pobierz aplikację Meross.
3. Uruchom aplikację Meross i zaloguj się na swoje konto lub, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, zarejestruj się, aby utworzyć nowe konto.
4. Stuknij ikonę "+", aplikacja Meross automatycznie znajdzie pobliskie urządzenie. Kliknij "Dodaj" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację.
5. Przeniesienie urządzenia nie wymaga dodatkowych operacji, pod warunkiem, że znajduje się ono w tej samej sieci z silnym sygnałem Wi-Fi.



UWAGA:

To urządzenie musi być skonfigurowane przez Bluetooth (Bluetooth 4.0 lub nowszy). Upewnij się, że aplikacja Meross ma dostęp do wymaganych uprawnień systemowych i że Bluetooth w smartfonie został włączony. Więcej informacji można znaleźć pod adresem <https://www.meross.com/support>.

Połączenie z Asystentem Google lub Amazon Alexa

Najpierw skonfiguruj urządzenie w aplikacji Meross, a następnie połącz je z asystentami głosowymi.

Połączenie z Amazon Alexa

Przejdź do User (Użytkownik) > Amazon Alexa i zezwól Meross na połączenie z Alexą.

Połączenie z Google Assistant

Przejdź do User (Użytkownik) > Google Assistant i zezwól Meross na połączenie z Google Assistant.

FAQ

1. Jakimi urządzeniami mogę sterować za pomocą inteligentnego gniazdka Meross?

Można sterować oświetleniem, wentylatorami, nawilżaczami powietrza, przenośnymi grzejnikami i innymi małymi urządzeniami, które są zgodne ze specyfikacją gniazdka Meross, tj. do 13A/ 16A/ 10A/ 15A/ 16A odpowiednio dla urządzeń UK/ EU/ AU/ US/ FR.

2. Co powinienem zrobić, gdy wskaźnik LED świeci się na czerwono?

Możesz wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić, czy sieć Wi-Fi działa prawidłowo.
- Upewnić się, że kontrola dostępu w routerze została wyłączona, a inteligentne gniazdko nie jest blokowane przez oprogramowanie sprzętowe routera.
- Przywrócić ustawienia fabryczne i spróbować dodać ponownie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

<https://www.meross.com/support/faqs>

Zastrzeżenie

1. Działanie tego urządzenia jest testowane w typowych warunkach opisanych w specyfikacji. Meross NIE gwarantuje, że urządzenie będzie działać dokładnie tak, jak opisano we wszystkich okolicznościach.

2. Korzystając z usług stron trzecich, w tym między innymi Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit i SmartThings, klienci przyjmują do wiadomości, że Meross nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane i prywatne informacje gromadzone przez takie strony.

Całkowita odpowiedzialność Meross jest ograniczona do tego, co jest wyraźnie określone w Polityce Prywatności.

Klienci potwierdzają zrozumienie tych artykułów poprzez przeczytanie niniejszej instrukcji.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Adres: Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129, Gaoxin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China

Produkt: Inteligentne gniazdko

Model: MSS305-EU

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Meross>

Częstotliwość radiowa: 2400-2483.5 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.