


NA PIERWSZY RZUT OKA

EufyCam S330

Model: T8160C



① Spotlight

② Obiektyw kamery

③ Czujnik światłoczuły

④ Mikrofon 1

⑤ Panel słoneczny

⑥ Wskaźnik LED

⑦ Mikrofon 2

⑧ Czujnik Ruchu

⑨ Głośnik


⑩ Przycisk SYNC

⑪ Otwór montażowy

⑫ Port ładowania USB-C

HomeBase S380

Model: T8030



- | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ① Dioda stanu | ④ Uchwyt na dysk twardy | ⑦ Port USB 2 (Wyjście: 5Vdc/0.7A) |
| ② Otwór esetowania | ⑤ Przycisk SYNC / ALARM OFF | ⑧ Port Ethernet |
| ③ Głośnik | ⑥ Port USB 1(Wyjście: 5Vdc/2.4A) | ⑨ Port zasilania |

ROZSZERZANIE PAMIĘCI (OPCJONALNIE)

HomeBase S380 wyposażony jest w 16 GB pamięci do zapisywania nagrań wideo i umożliwia dodanie dodatkowego dysku twardego w celu rozszerzenia przestrzeni.

Przygotuj swój dysk twardy

Twój dysk twardy musi spełniać następujące wymagania:

Typ	Dysk twardy (HDD) lub dysk półprzewodnikowy (SSD) korzystający z interfejsu SATA
Wymiary	2,5 cala
Pojemność	Nieograniczony
Zalecane	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk



Przenieś wszystkie dane z dysku twardego w bezpieczne miejsce przed dodaniem go do HomeBase S380.




Zainstaluj swój dysk twardy




HomeBase S380 musi być wyłączony podczas instalowania lub usuwania dysku twardego.


1. Naciśnij pokrywę w dół, aby ją zdjąć.




2. Poluzuj śrubę, a następnie wyjmij uchwyt dysku twardego.



3. Przymocuj dysk twardy do uchwytu za pomocą dołączonych śrub.




4. Włóż i przykręć uchwyt z powrotem do HomeBase S380, a następnie nałóż górną pokrywę na swoje miejsce.



- Możesz postępować zgodnie z powyższymi krokami, aby w razie potrzeby rozszerzyć pamięć.
- Nowy dysk twardy musi zostać zainicjowany przez aplikację eufy, aby współpracował z HomeBase S380.

KONFIGUROWANIE


1. Podłącz i włącz HomeBase S380 do swojego routera. Dioda LED zaświeci się na niebiesko (może to potrwać około 1 minutę), gdy HomeBase S380 będzie gotowe do konfiguracji.



2. Pobierz i zainstaluj aplikację eufy, a następnie zarejestruj konto.





3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać HomeBase S380 i kamery do listy urządzeń(*).



* Jedna HomeBase S380 może sparować do 16 kamer.

ŁADOWANIE KAMERY

Naładuj całkowicie obie kamery przed pierwszym użyciem. Może to zająć około 8 godzin na każde.




Wskaźnik LED	Opis
Niebieski	Ładowanie
WYŁ.	Pełny poziom naładowania



EufyCam S330 zawiera panel słoneczny, który przekształca światło słoneczne w energię elektryczną i codziennie ładuje wbudowaną baterię.

Wydajność ładowania zmienia się w zależności od intensywności światła słonecznego.

Nie martw się, gdy poziom baterii spada. Dzieje się tak, gdy nie ma wystarczającej ilości światła słonecznego lub kamery zużywa więcej energii niż zwykle. Nie musisz ładować aparatu kablem, dopóki nie pojawi się alarm niskiego poziomu baterii.



2 GODZINY DZIENNE*





* Upewnij się, że panel słoneczny może być w pełni wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez co najmniej 2 godziny dziennie.

MOCOWANIE KAMERY

Wybierz lokalizację


Wybierz miejsce, z którego będziesz miał pożądaną widok. Dorúčujemy zawęsiť kamery ve výšce 7-10 stop (2-3 m) nad zemí.





Najlepsze miejsca do zainstalowania:

- Ściana bez okapów
- Słup lub ogrodzenie, gdzie światło słoneczne nie jest blokowane
- Nad okapem, jeśli okap znajduje się poniżej 3 m wysokości




Miejsca, w których nie należy instalować:

- Wewnątrz domu lub pod werandą
- Pod drzewem lub na drzewie
- Pod skośnymi okapami




Zamontuj kamerę


1. Aby poluzować i zdemontować uchwyt montażowy, obróć jego pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.




2. Wywierć otwory wiertłem o średnicy 15/64 cala (6 mm), a następnie wstaw kołki do otworów; kołki są niezbędne do ścian wykonanych z twardych materiałów, takich jak beton, cegła lub tynk.



3. Mocno wkręć gałkę uchwyty montażowego w otwór montażowy.



4. Przytrzymaj i przykręć kamerę do uchwyty montażowego. Obróć kamerę, aby dostosować widok i sprawdź go za pomocą transmisji na żywo, do której możesz uzyskać dostęp w aplikacji eufy.



Aby rozwiązywać problemy, sprawdź Pomoc w aplikacji eufy. Odnies się do strony aplikacji, aby sprawdzić status wskaźnika LED.

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie używaj urządzenia w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nigdy nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie silnego światła słonecznego ani w zbyt wilgotnym środowisku.
- Odpowiednia temperatura dla T8030 i akcesoriów to -10°C do 45°C .
- Odpowiednia temperatura dla T8160C i akcesoriów wynosi od -20°C do 50°C (temperatura ładowania to 0°C do 45°C).
- Zaleca się zasilanie urządzenia w środowisku o temperaturze w zakresie od 5°C do 25°C .
- Podczas dostarczania proszę umieścić urządzenie w środowisku, które ma normalną temperaturę pokojową i dobrą wentylację.
- Adapter powinien być zainstalowany w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępny.
- Proszę upewnić się, że używany jest wyłącznie adapter oferowany przez producenta. Używanie nieautoryzowanego adaptera może spowodować niebezpieczeństwo oraz naruszyć autoryzację urządzenia i warunki gwarancji.
- Ten adapter jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Typ adaptera (dla HomeBase S380) to KA2401A-1202000DE, napięcie/obecna moc wyjściowa wynosi 12 VDC / 2A. Wtyczka jest uważana za urządzenie odłączające adapter.

Ostrzeżenie:

- Wymiana baterii na niewłaściwy typ może zniweczyć zabezpieczenie;
- Wyrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, lub mechaniczne miażdżenie lub cięcie baterii może spowodować eksplozję;
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu; oraz
- Bateria narażona na ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza może wybuchnąć lub może dojść do wycieku łatwopalnego płynu lub gazu.