

# Podręcznik użytkownika Recessor.

Zmodyfikowano dnia: Thu, 29 Jun, 2023 o 10:48 AM

## Aeotec Recessor.



Aeotec Recessor został opracowany jako produkt dodatkowy do montażu czujników Aeotec Multisensor 6 lub TriSensor na suficie lub ścianie, aby czujniki te były wystarczająco małe, aby były subtelne.

## Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Należy uważnie przeczytać tę i inne instrukcje obsługi urządzenia. Niezastosowanie się do zaleceń przedstawionych przez Aeotec Limited może być niebezpieczne lub spowodować naruszenie prawa. Producent, importer, dystrybutor i/lub odsprzedaawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszym przewodniku lub innych materiałach.


Zawiera małe części; trzymać z dala od dzieci.

## Wymagania przedinstalacyjne.

Aby zainstalować Recessor, będziesz potrzebować kilku narzędzi:

- Wiertarka elektryczna
- Otwornica 75 mm / 3".


## Wymiary recesora.




## Zainstaluj rejestrator.

Aby zainstalować rejestrator i zamontować czujnik Multisensor 6 lub TriSensor, należy wykonać następujące proste czynności. Będzie to wymagało wykonania okrągłego otworu w ścianie lub suficie.



1. Wykonaj okrągły otwór o średnicy -75 mm / 3 cali pod uchwyt, używając otwornicy tarczowej.




2. Zablokuj czujnik Multisensor 6 lub TriSensor w urządzeniu Recessor i przykręć go.



3. Zegnij uchwyt Recessor i umieść Recessor w otworze -75 mm / 3", a następnie zwolnij.



4. Skończyłeś!



## Specyfikacja techniczna.

Numer modelu: DSE010

Wymiary produktu: 96 x 86 x 40 mm

Wymiary opakowania: 100 x 139 x 40 mm Waga  
produktu: 32 g

Całkowita waga opakowania: 78

g UPC: 810667023355

EAN: 1220000013469