



Typ baterii
CR1632
brak w
zestawie

Instrukcja instalacji
Pilot zdalnego sterowania Bluetooth
A8007

INSTRUKCJA INSTALACJI

Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek komponentów należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować, aby w razie potrzeby można było się do niej odwołać w późniejszym terminie.

W przypadku przekazania urządzenia do użytkowania innym osobom, należy przekazać również instrukcję obsługi.

Najbardziej aktualną wersję instrukcji instalacji można zawsze znaleźć pod adresem www.doorbird.com/support

Odpowiedzialność

Podczas przygotowywania niniejszego dokumentu dołożono wszelkich starań. Prosimy o poinformowanie Bird Home Automation GmbH o wszelkich nieścisłościach lub pominięciach. Bird Home Automation GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy techniczne lub typograficzne i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie i instrukcjach bez wcześniejszego powiadomienia. Bird Home Automation GmbH nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do treści niniejszego dokumentu, w tym m.in.

tego dokumentu, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Bird Home Automation GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne w związku z dostarczeniem, wykonaniem lub wykorzystaniem tego materiału. Niniejszy produkt może być używany wyłącznie zgodnie z jego p r z e z n a c z e n i e m .

Modyfikacje sprzętu

To urządzenie musi być zainstalowane i użytkowane w ścisłej zgodności z instrukcjami podanymi w dokumentacji użytkownika. To urządzenie nie zawiera żadnych komponentów wymagających serwisowania przez użytkownika. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje sprzętu spowodują unieważnienie wszystkich obowiązujących certyfikatów i zatwierdzeń.

Użyte symbole



Ostrzeżenie: Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, m o ż e spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



Uwaga: Wskazuje na sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować uszkodzenie mienia.



Ważne: Wskazuje istotne informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania produktu.



Uwaga: Wskazuje przydatne informacje, które pomagają w optymalnym w y k o r z y s t a n i u produktu.

Informacje o zagrożeniach



Ostrzeżenie

- Prace montażowe, instalacyjne i serwisowe przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprzestrzeganie tego przepisu może spowodować ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmiertelnych obrażeń w wyniku porażenia prądem.
- Urządzenia z podłączeniem 110-240 V: Urządzenie może być podłączone wyłącznie do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Do zasilania należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza sieciowego dostarczonego z urządzeniem, dostępnych oddzielnie zasilaczy na szynę DIN lub zalecanego przełącznika PoE/PoE-Injector zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Ze względu na ładunki elektrostatyczne, bezpośredni kontakt z płytą drukowaną może spowodować zniszczenie urządzenia. Z tego względu należy zawsze unikać bezpośredniego kontaktu z płytą drukowaną.
- Należy przestrzegać norm EN 60065 i EN 60950 oraz EN 62368.
- Nie używaj urządzenia, jeśli na przykład widoczne są oznaki uszkodzenia obudowy, elementów sterujących lub gniazd połączeniowych, lub jeśli wykazuje ono nieprawidłowe działanie. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zlecić sprawdzenie urządzenia autoryzowanemu ekspertowi.
- Nie należy otwierać urządzenia. Spowoduje to unieważnienie gwarancji na urządzenie. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być konserwowane przez użytkownika. W przypadku wystąpienia błędu należy zlecić sprawdzenie urządzenia autoryzowanemu ekspertowi.
- Ze względów bezpieczeństwa, homologacyjnych i licencyjnych (CE/FCC/IC itp.) nieautoryzowane zmiany i/lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone.
- Urządzenie nie jest zabawką: nie należy pozwalać niemowlętom i dzieciom na zabawę nim.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać wszelkie materiały opakowaniowe z dala od niemowląt i dzieci. Plastikowe folie/worki, kawałki polistyrenu itp. nie są zabawkami i mogą być niebezpieczne w rękach dziecka. Materiały opakowaniowe należy wyrzucić natychmiast po wyjęciu produktu. Nie używaj ponownie materiałów opakowaniowych.
- Kable należy zawsze układać w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i zwierząt domowych.
- Części urządzenia są pod napięciem. Nie należy dotykać żadnych części, które nie są związane z instalacją, okablowaniem lub podłączeniem. Może to spowodować

może spowodować porażenie prądem.

- W przypadku urządzeń, które nie są oznaczone jako odporne na warunki atmosferyczne: Urządzenie należy trzymać z dala od wody lub innych płynów.
- Nie należy instalować ani wykonywać żadnych połączeń przewodów, gdy zasilacz jest p o d ł ą c z o n y . Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że przewody nie są skrzyżowane lub zwarte. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Wewnątrz urządzenia może występować wysokie napięcie. Nie należy otwierać urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem.
- Urządzenie nie jest zabezpieczone przed wybuchem. Nie instalować ani nie używać w pobliżu gazów lub materiałów łatwopalnych. Może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nie należy instalować dwóch zasilaczy równolegle do jednego wejścia. Może to spowodować pożar lub uszkodzenie urządzenia. Do urządzenia należy podłączyć pojedynczy zasilacz.
- Nie podłączać żadnego zacisku urządzenia do linii zasilania prądem przemiennym. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub zgnieciem. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie podłączać ani nie odłączać urządzenia mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- Do urządzenia nie wolno wkładać żadnych metalowych ani łatwopalnych materiałów. Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub awarię urządzenia.
- Istniejące okablowanie może zawierać prąd zmienny o wysokim napięciu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub porażenie prądem. Okablowanie i instalacja muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Montując urządzenie na ścianie lub suficie, należy zainstalować je w dogodnym miejscu, ale nie w miejscu, w którym mogłoby zostać uderzone. Może to spowodować obrażenia.
- W przypadku urządzeń z zaciskami uziemiającymi należy podłączyć je do uziemienia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub awarii.
- W przypadku urządzeń z plastikowym lub prawdziwym szkłem nie należy wywierać dużego nacisku na szkło. W przypadku pęknięcia może dojść do obrażeń.
- W przypadku urządzeń z wyświetlaczem LCD, jeśli wyświetlacz LCD zostanie przeбитy, nie wolno dopuścić do kontaktu z ciekłym kryształem znajdującym się wewnątrz. Może to spowodować obrażenia. W razie potrzeby należy płukać usta i oczy lub skórę czystą wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie s k o n s u l t o w a ć się z lekarzem.

- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu ani nie przykrywaj go szmatką, silikonem, klejem, powłoką, oddzielną osłoną itp. Może to spowodować pożar lub problemy z urządzeniem.
- Nie należy instalować urządzenia w żadnym z poniższych miejsc. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub problemy z urządzeniem.
- Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub miejsca w pobliżu urządzeń grzewczych o zmiennej temperaturze.
- Miejsca narażone na działanie kurzu, oleju, chemikaliów, siarkowodoru (gorące źródła).
- Miejsca narażone na skrajne wartości wilgotności, takie jak łazienki, piwnice, szklarnie itp.
- Miejsca, w których temperatura jest bardzo niska, np. wewnątrz chłodziarki lub przed klimatyzatorem.
- Miejsca narażone na działanie pary lub dymu (np. w pobliżu powierzchni grzewczych lub kuchennych).
- W pobliżu urządzeń generujących hałas, takich jak ściemniacze lub falowniki.
- Miejsca narażone na częste wibracje lub uderzenia.
- W przypadku urządzeń z interkomem należy wykonać test połączenia przy niskim poziomie głośności dźwięku na obu urządzeniach interkomu. Nagłe połączenie itp. może spowodować np. uszkodzenie ucha.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, odłącz zasilanie.
- Wszystkie urządzenia, które nie są oznaczone jako odporne na warunki atmosferyczne, są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy ich używać na zewnątrz.
- W przypadku urządzeń oznaczonych jako odporne na warunki atmosferyczne: Nie spryskiwać wodą pod wysokim ciśnieniem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem informacji o zagrożeniach. W takich przypadkach wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następujące!

- Urządzenie powinno być używane zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu.
- Należy unikać narażania urządzenia na wstrząsy lub silny nacisk.
- Nie należy instalować urządzenia na niestabilnych wspornikach, powierzchniach lub ścianach. Upewnić się, że materiał jest wystarczająco mocny, aby utrzymać ciężar urządzenia.
- Podczas instalacji urządzenia należy używać wyłącznie odpowiednich narzędzi. Użycie nadmiernej siły może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie używaj chemikaliów, środków żrących ani środków czyszczących w aerozolu.
- Do czyszczenia należy używać czystej, suchej szmatki.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zgodnych ze specyfikacją techniczną urządzenia. Mogą być one dostarczone przez Bird Home Automation GmbH.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zalecanych przez Bird Home Automation GmbH.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W sprawach serwisowych należy kontaktować się z firmą Bird Home Automation GmbH.
- Urządzenie powinno znajdować się w odległości większej niż 1 m od mikrofalówki, radia, telewizora, routera bezprzewodowego i innych urządzeń bezprzewodowych.
- W przypadku urządzeń z funkcją interkomu, wbudowanym głośnikiem, wbudowanym mikrofonem lub funkcją transmisji sygnału, przewody powinny znajdować się w odległości ponad 30 cm (12") od przewodów prądu zmiennego 100-240 V. Może to spowodować zakłócenia spowodowane prądem zmiennym i/lub awarię urządzenia.
- Urządzenie należy zainstalować w miejscu, które będzie dostępne na potrzeby przyszłych przeglądów, napraw i konserwacji.
- Jeśli urządzenie jest używane w pobliżu telefonu komórkowego, może ono działać nieprawidłowo.
- Upuszczenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Należy obchodzić się z nim ostrożnie.
- Urządzenie przestaje działać w przypadku awarii zasilania.
- W przypadku urządzeń z interkomem, wbudowanym głośnikiem lub wbudowanym mikrofonem, w obszarach, w których w pobliżu znajdują się anteny telefonii komórkowej lub stacji radiowo-telewizyjnych, urządzenie może podlegać zakłóceniom o częstotliwości radiowej.
- W przypadku urządzeń z ekranem LCD należy z wyprzedzeniem zauważyć, że panel LCD, choć wyprodukowany przy użyciu bardzo precyzyjnych technik, nieuchronnie będzie miał bardzo małą część elementów obrazu zawsze podświetlonych lub w ogóle niepodświetlonych. Nie jest to uważane za usterkę urządzenia.

- W urządzeniach z interkomem, ze względu na dźwięki otoczenia wokół urządzenia, może to utrudniać płynną komunikację, ale nie jest to usterka.
- W przypadku urządzeń z nazwą użytkownika/hasłem za nazwę użytkownika/hasło dostępu do urządzenia odpowiada klient. Upewnij się, że używasz hasła, które nie może być łatwo odgadnięte przez osoby trzecie. Zalecamy regularną zmianę hasła.
- W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii zasilania, sprzętu sieciowego lub urządzeń końcowych; awarii spowodowanych przez dostawców Internetu i dostawców sieci komórkowych; awarii, takich jak odłączone linie i inne straty w komunikacji, które uniemożliwiają świadczenie tej usługi, a także w jakikolwiek sposób opóźniają tę usługę z jakichkolwiek innych przyczyn poza naszą odpowiedzialnością; lub jeśli podczas transmisji wystąpi błąd lub brakujące dane.

Uwaga FCC:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy należy skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Ten nadajnik nie może znajdować się w tym samym miejscu ani działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Oświadczenie IC

PL: To urządzenie jest zgodne z normami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Narażenie na promieniowanie IC: To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie ISED określonymi dla kontrolowanego środowiska. Tego nadajnika nie wolno umieszczać w pobliżu ani używać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

FR: Niniejsze urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi przepisami CNR dotyczącymi urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique, même si le brouillage peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de l'appareil.

Urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą NMB-003.

Ekspozycja IC na promieniowanie: Urządzenie jest zgodne z ISED limitami ekspozycji na promieniowanie określonymi dla kontrolowanego środowiska. Miernik nie może być współlokowany ani działać w połączeniu z inną anteną lub miernikiem.

Transport

NOTICE Podczas transportu urządzenia należy używać oryginalnego opakowania lub jego odpowiednika, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Informacje o gwarancji

Aby uzyskać informacje na temat gwarancji na urządzenie, zobacz www.doorbird.com/warranty



Informacje dotyczące utylizacji dla użytkowników zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (gospodarstwa domowe)


Ten symbol na produktach i/lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy mieszać z ogólnymi odpadami domowymi. W celu właściwego przetworzenia, odzysku i recyklingu należy oddać te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie. Alternatywnie, w niektórych krajach można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego po zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Prosimy o kontakt z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki. Za nieprawidłową utylizację tych odpadów mogą grozić kary, zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach poza Unią Europejską Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą i zapytaj o prawidłową metodę utylizacji.

KOMPONENTY



Pilot zdalnego
sterowania
Bluetooth




Uchwyt do
samochodowej
osłony
przeciwsłonecz-
nej



Instrukcja instalacji

FUNKCJE



DIODA STANU - TRYBY

■ Niebieski Tryb parowania

○ Biały Zdarzenie przycisku nie zostało zdefiniowane

■ Zielony Zdarzenie zostało pomyślnie wysłane do urządzenia

■ Żółty Konfiguracja połączenia z urządzeniem DoorBird


■ Czerwony Brak urządzenia DoorBird w zasięgu

■ Różowy Trwa przywracanie ustawień fabrycznych


BATERIA - WKŁADANIE/WYMIANA



Upewnij się, że używasz baterii typu CR1632 (nie wchodzi w zakres dostawy).



Otwórz komorę baterii



Włóż baterię guzikową (typu CR1632) i zamknij ją.



Po włożeniu baterii komora baterii jest zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem i wymaga większej siły do jej otwarcia.



PAROWANIE I KONFIGURACJA






Upewnij się, że urządzenie DoorBird, które chcesz skonfigurować, jest online:
<https://www.doorbird.com/checkonline>

Pilot Bluetooth Keyfob działa tylko z następującymi urządzeniami DoorBird z najnowszym oprogramowaniem sprzętowym: Seria D11x, Seria D1812, Seria A1121. W przyszłości mogą pojawić się kolejne kompatybilne urządzenia DoorBird.

Pilot Bluetooth Keyfob Remote musi znajdować się w pobliżu stacji bramowej podczas całej instalacji. Otwórz aplikację i wykonaj poniższe czynności.




Możesz dowiedzieć się, jak dodać login administratora tutaj: <https://manual.doorbird.com/app/>



Dalsze kroki i opcje konfiguracji można znaleźć w aplikacji.

RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

za pomocą pilota Bluetooth





Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski jednocześnie, aż dioda LED zacznie migać na różowo. Następnie krótko naciśnij górny, a następnie dolny przycisk. Jeśli się powiedzie, dioda LED zaświeci się na zielono.



Po pomyślnym zresetowaniu pilot Bluetooth Keyfob Remote nadal znajduje się na liście możliwych sparowanych urządzeń Bluetooth w smartfonie. O t w ó r z ustawienia Bluetooth i usuń parowanie przed ponownym sparowaniem pilota Bluetooth na urządzeniu mobilnym.

UCHWYT DO SAMOCHODOWEJ OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ



W pudełku z produktem pod kartonowym uchwytem pilota Bluetooth Keyfob Remote znajduje się metalowy uchwyt samochodowy. Odklej folię z tyłu uchwytu i przyklej go do pilota Bluetooth Keyfob Remote. Teraz można przymocować pilota Bluetooth Keyfob Remote, na przykład do osłony przeciwsłonecznej we wnętrzu samochodu.

ZASIĘG


Ponieważ warunki strukturalne na miejscu mogą się różnić, średni zasięg Bluetooth wynosi od 5 metrów (16,40 ft) do 15 metrów (49,21 ft).

W optymalnych warunkach zasięg pilota Bluetooth wynosi około 15 metrów. Materiały ekranujące, takie jak szkło lub jeśli pilot

Pilot Bluetooth Keyfob Remote jest ciasno otoczony rękami, mogą ograniczyć zasięg pilota Bluetooth Keyfob Remote.

JAK UŻYWAĆ ZINTEGROWANEGO NFC-A

Pilot Bluetooth Keyfob Remote ma zintegrowaną funkcję NFC-A. Aby uzyskać najlepsze możliwe rozpoznanie, należy postępować zgodnie z instrukcjami. Trzymając pilota Bluetooth Keyfob Remote przed czytnikiem, należy pamiętać o położeniu anteny. Gdy czytnik NFC-A zostanie rozpoznany przez pilota Bluetooth, zaświeci się biała dioda LED.



DANE TECHNICZNE

Wymiary	65 x 26 x 7 mm (szer. x gł. x wys.) 2,56 x 1,02 x 0,27 cala (szer. x gł. x wys.)
Zasilanie	Bateria CR1632 (brak w zestawie)
Wyświetlacz	Wielokolorowa dioda LED stanu
Zasięg	Od 5 m (16,40 ft) do 15 m (49,21 ft), w zależności od środowiska i sposobu użytkowania
Bluetooth	2,4 GHz (BLE, niskoenerygetyczny)
RFID	13,56 MHz Zintegrowany tag NFC-A 2x
Funkcje	Przycisk do sterowania: - Zintegrowane przekaźniki urządzeń DoorBird - Przekaźniki sparowanych kontrolerów drzwi A1081 - Wysyłanie żądań HTTP
Wymagania systemowe	Maks. 7 możliwych do sparowania urządzeń (np. kompatybilne stacje bramowe i urządzenia kontroli dostępu) Urządzenie DoorBird z integracją Bluetooth: - DoorBird serii D11x - Seria DoorBird A1121 - DoorBird serii D1812 Urządzenie mobilne: najnowszy system iOS na iPhone/iPadzie, najnowszy system Android na smartfonie/tablecie
Opcje mocowania	Breloczek do kluczy Mocowanie do osłony przeciwsłonecznej samochodu
Warunki pracy	0 do +55°C / 32 do 131°F Wilgotność 0 % do 85 % (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP 56
Certyfikaty	CE, FCC, IC, RoHS, UKCA, WEEE

UWAGI PRAWNE

Uwagi ogólne

1. DoorBird jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bird Home Automation GmbH.
2. Apple, logo Apple, Mac, Mac OS, Macintosh, iPad, Multi-Touch, iOS, iPhone i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
3. Google, Android i Google Play są znakami towarowymi Google, Inc.
4. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.
5. Wszystkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm, z którymi są powiązane.
6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych produktach w interesie postępu technicznego. Przedstawione produkty mogą również różnić się wyglądem od produktów dostarczonych w oparciu o bieżące ulepszenia.
7. Powielanie lub wykorzystywanie tekstów, ilustracji i zdjęć z niniejszej instrukcji obsługi w jakichkolwiek mediach - nawet jeśli tylko w formie fragmentów - jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą.
8. Projekt niniejszej instrukcji podlega ochronie praw autorskich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub błędną treść lub błędy w druku (nawet w przypadku specyfikacji technicznych lub grafiki i szkiców technicznych).
9. Nasze produkty są zgodne ze wszystkimi wytycznymi technicznymi, przepisami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązującymi w Niemczech, UE i USA.
10. Nasze produkty, a także zawarte w nich komponenty (układy scalone, oprogramowanie itp.) mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów cywilnych, niewojskowych.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

1. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, urządzenie wykorzystuje te same technologie szyfrowania, które są używane w bankowości internetowej. Dla bezpieczeństwa użytkownika nie jest również używane przekierowanie portów ani DynDNS.
2. Lokalizacja centrum danych dla zdalnego dostępu przez Internet za pomocą aplikacji jest obowiązkowa w UE, jeśli określony adres IP urządzenia znajduje się w UE. Centrum danych jest obsługiwane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa.
3. Wideo, audio i wszelkie inne metody nadzoru mogą być regulowane przez przepisy, które różnią się w zależności od kraju. Przed instalacją i użyciem tego urządzenia do celów nadzoru należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym regionie.

Jeśli urządzenie jest stacją bramową, stacją wewnętrzną lub kamerą:

- W wielu krajach sygnał wideo i głosowy może być przesyłany dopiero po naciśnięciu dzwonka przez odwiedzającego (prywatność danych, konfigurowalna w aplikacji).
- Montaż należy przeprowadzić w taki sposób, aby zasięg wykrywania kamery ograniczać urządzenie wyłącznie do obszaru bezpośredniego wejścia.

- Urządzenie może być wyposażone w historię odwiedzin i czujnik ruchu. W razie potrzeby można aktywować/dezaktywować tę funkcję.

W razie potrzeby należy zaznaczyć obecność urządzenia w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej formie.

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących użytkowania komponentów do monitoringu i kamer do monitoringu w miejscu instalacji.

Należy sprawdzić u właściciela nieruchomości i we wspólnocie mieszkaniowej, czy dozwolone jest instalowanie i używanie tego produktu. Bird Home Automation GmbH nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub błędną konfigurację tego produktu, w tym nieautoryzowane otwarcie drzwi.

Bird Home Automation nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą instalacją lub nieprawidłowym montażem.

Aktualizacje oprogramowania i systemu operacyjnego (tak zwane "aktualizacje oprogramowania sprzętowego") są zazwyczaj automatycznie instalowane na produktach Bird Home Automation GmbH przez Internet, jeśli jest to technicznie możliwe. Automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego zapewniają aktualność oprogramowania produktów, dzięki czemu zawsze działają one niezawodnie, bezpiecznie i wydajnie. Poprzez dalszy rozwój, funkcje mogą być dodawane, rozszerzane lub nieznacznie zmieniane. Większe zmiany lub ograniczenia istniejących funkcji będą zazwyczaj wprowadzane, jeśli Bird Home Automation GmbH uzna to za konieczne (np. ze względu na ochronę danych, bezpieczeństwo danych lub stabilność, lub w celu ich aktualizacji). Gdy aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, serwery Bird Home Automation GmbH zazwyczaj automatycznie dystrybuują ją do wszystkich kompatybilnych produktów podłączonych do Internetu lub serwerów Bird Home Automation GmbH. Proces ten jest stopniowy i może potrwać kilka tygodni. Gdy tylko produkt otrzyma aktualizację oprogramowania sprzętowego, system zostanie zainstalowany i uruchomi się ponownie. Zainstalowanych aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie można cofnąć. Ponieważ produkty i oprogramowanie Bird Home Automation GmbH nie są produktami specyficznymi dla klienta, klient nie może odmówić automatycznej aktualizacji, jeśli produkt jest podłączony do Internetu lub serwera Bird Home Automation GmbH.

Wydawca

Bird Home Automation GmbH Uhlandstraße
165
10719 Berlin Niemcy

Web: www.doorbird.com Email:
hello@doorbird.com



DoorBird

Technologia spotyka się z designem.



FR

Urządzenie
nadaje się do
recyklingu

DO
USUNIĘCIA W
SKLEPIE



OU

DO USUNIĘCIA
W SKLEPIE



FR



+

