


ECOFLOW


Ładowarka Samochodowa EcoFlow Alternator Charger 500W

Instrukcja obsługi




Zawartość opakowania

A ×1




EcoFlow Alternator Charger

B ×1



Kabel wejściowy (5m)

C ×1



Kabel wyjściowy XT60 (1 m)

D ×1



Przewód bezpiecznikowy

E ×1



Płyta instalacyjna

F ×3



M5

G ×2



ST5.5

H ×2



M6

I ×2




Nakrętka M6

J ×1




Ściągacz kabli

K ×1




Instrukcja obsługi

Okablowanie




Instalacja ładowarki




Aby zapewnić płynną jazdę, można umieścić ładowarkę na stacji zasilającej. W przypadku jazdy po wyboistej nawierzchni zaleca się bezpieczne zamocowanie ładowarki.


Metoda 1:




Metoda 2:



Włączanie / wyłączanie zasilania




Połączenie ładowarki



Pobierz aplikację EcoFlow



Stuknij, aby wyszukać ładowarkę




Połącz ładowarkę z kontem


Tryb ładowania



Sposób odłączenia



Rozłączenie



Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Używaj ładowarki zgodnie z jej przeznaczeniem i podłączaj ją wyłącznie do gniazda zapalniczki samochodowej (12V/24V) w odpowiednim pojeździe.

- Nie używaj ładowarki, jeśli zauważysz uszkodzenia przewodów, wtyczek lub obudowy urządzenia.

- Unikaj przeciążania ładowarki poprzez podłączanie urządzeń, które przekraczają jej maksymalną moc.

2. Ryzyko przegrzania:

- Nie przykrywaj ładowarki podczas jej pracy, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

- Jeśli ładowarka nadmiernie się nagrzewa, natychmiast przerwij jej użytkowanie i skontaktuj się z producentem.

3. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi:

- Nie używaj ładowarki w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody, aby uniknąć ryzyka zwarcia.

- Chroń urządzenie przed kontaktem z cieczami i nadmiernym kurzem.

4. Kompatybilność:

- Przed użyciem upewnij się, że ładowarka jest kompatybilna z Twoimi urządzeniami (np. USB-A, USB-C, szybkie ładowanie QC/PD).

- Nie używaj nieoryginalnych kabli, które mogą nie spełniać wymogów bezpieczeństwa.

5. Bezpieczeństwo użytkowania w czasie jazdy:

- Nie manipuluj ładowarką ani podłączonymi urządzeniami podczas prowadzenia pojazdu, aby nie odwracać uwagi od jazdy.

- Upewnij się, że przewody ładowarki są odpowiednio ułożone, aby nie przeszkadzały kierowcy lub pasażerom.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Instalacja i podłączenie:

- Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że gniazdo zapalniczki w pojeździe jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

- Podłącz ładowarkę najpierw do gniazda zapalniczki, a następnie podłącz urządzenie za pomocą kompatybilnego kabla.

2. Eksploatacja i ładowanie:

- Unikaj ładowania urządzeń o dużym poborze mocy jednocześnie, jeśli ładowarka ma ograniczoną wydajność (np. maksymalna moc wyjściowa w watach).

- Korzystaj z funkcji szybkiego ładowania wyłącznie w urządzeniach obsługujących standardy takie jak QC (Quick Charge) czy PD (Power Delivery).

3. Konserwacja i przechowywanie:

- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazda zapalniczki, aby uniknąć niepotrzebnego poboru energii.

- Przechowuj ładowarkę w suchym i bezpiecznym miejscu, chroniąc ją przed upadkami i uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Ochrona pojazdu:

- Regularnie sprawdzaj stan gniazda zapalniczki, aby uniknąć uszkodzeń ładowarki lub instalacji elektrycznej pojazdu.

- Nie pozostawiaj ładowarki podłączonej w pojeździe przez dłuższy czas, szczególnie w ekstremalnych temperaturach.

Dodatkowe środki ostrożności

• Ochrona środowiska:

- Zużyte ładowarki należy oddawać do punktów recyklingu sprzętu elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Unikaj wyrzucania ładowarek do zwykłych pojemników na śmieci.

• Bezpieczeństwo danych:

- W przypadku ładowarek wyposażonych w funkcje smart (np. obsługa aplikacji do monitorowania ładowania), upewnij się, że połączenie Bluetooth lub Wi-Fi jest odpowiednio zabezpieczone.

- Unikaj korzystania z nieautoryzowanych urządzeń do przesyłania danych w czasie ładowania.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

EcoFlow Inc. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Ładowarka Samochodowa EcoFlow Alternator Charger 500W] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ecoflow>

Adres producenta: Fuyuanyi 1, 518100 Shenzhen, Chiny

Wi-Fi

Częstotliwość: 2412 MHz–2472 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 18,22 dBm

Bluetooth

Częstotliwość: 2402 MHz–2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 7,89 dBm

Podmiot odpowiedzialny w UE:

EcoFlow Inc.

Speditionstraße 17, 40221 Düsseldorf, Niemcy

support.en@ecoflow.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl