

matter Tuya

Instruction Manual Matter Smart Switch Module Model WM-104-M

Matter WiFi

English

MW104-WIFI-MOS-C239

3. With Wall Socket

4. Control DC load

Wiring Instructions and Diagrams

- Turn off the power supply before carrying out any electrical installation work.
- Connect wires according to the wiring diagram.
- Insert the module into the junction box.
- Connect the power supply and follow switch module configuration instructions.

Notes: Put your smartphone close to the switch module when you're configuring, and make sure you have min. 50% Wi-Fi signal.

Download the MOES APP

1. Download MOES App or App store or scan the QR code

MOES App is upgraded as much more compatibility than Tuya Smart/Smart Life App, functional well for scene controlled by Siri, widget and scene recommendations as the fully new customized version.
(Note: Tuya Smart/Smart Life app still works, but MOES App is highly recommended).

2. Registration or Log In:
– Download "MOES" Application
– Enter the Register/Login interface, tap "Register"
to create an account by entering your phone number to get verification code and "Set password". Choose "Log In" if you already have a MOES account.

Global International operation Whenever & Wherever You are, All-in-one Mobile App

In house local operation

Step 1

- Turn off the circuit breaker and use the electrical tester to test the power.
- Ensure the circuit breaker is off before wiring.

Attention: Please disconnect the power supply before installing or removing the device for avoiding irreversible damage to the device from the reverse current or some unpredictable problems such as lamp flashing.

Step 2

- Remove the old switch

Step 3

- Remove the switch and pull it away from the wall. Identify Line/Load Wire/Neutral The color of your wire may be different from the color shown on the manual.)
- Verify power is off

Please disconnect the power supply from the old switch and use an electrical tester to test all wires connected to the switch to ensure there is no voltage at the switch.
You may need to turn off more than one circuit breaker.

Product introduction

Smart switch module is a kind of smart home device, by connecting to the WIFI network, it can realize functions such as remote control and timing switch. It is widely used in homes, offices, factories and other places, providing users with a more convenient and intelligent electricity experience.

Package list

Smart Dimmer Module *1 User Manual *1 Bracket *1

Warnings:

- Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations.
- Keep the device away of the reach of children.
- Keep the device away from water , damp or hot environment.
- Install the device away from strong signal sources such as microwave oven that may cause signal interference resulted in abnormal operation of the device.
- Obstruction by concrete wall or metallic materials may reduce the effective control range of the device and should be avoided.
- Do NOT attempt to disassemble/repair or modify the device.

Technical specifications

Model	WM-104-M
Product Type	Smart Switch Module
Voltage	90~250V AC 50/60Hz; 5~30V DC
Current	10A Single Pole 15A Double Pole
Wireless Protocol	Matter WiFi
Operation Temp.	-10°C ~ 60°C
Case Temp.	Tc<-40°C (Max)
Operation Range	<75m
Dims (max)	max18mm
P Rating	IP20
Frequency band	2.412~2.484GHz
Maximum radio transmit power	<<16dBm

1-Gang Smart Switch Module

Wiring diagram

1-Gang Smart Switch Module

With one 1-Gang switch

2. With two 2/Way switches

Control your home with your voice

Devices are compatible with Amazon Alexa and Google Home supported functionalities!
Please see our step-by-step guide on <https://www.moeshome.com/blogs/news/smart-device-linked-via-speaker/>

Declaration of conformity

Henny®/NOMEX NOMA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type WM-104-M is in compliance with Directive 2014/53/EU (EN 12549) / EU 2014/53/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address :
<https://www.moeshome.com/blogs/news/mem-104-m/>

Troubleshooting


If you have problems installing or operating your device, please refer to Product Data Sheet
<https://www.moeshome.com/blogs/news/mem-104-m/>

RECYCLING INFORMATION All products made with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) may be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must not be disposed of at designated collection points for electrical and electronic appliances established by the government or local authorities. We encourage you to take steps to prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.	WARRANTY INSTRUCTIONS Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product. We hope you'll enjoy using it. The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows: - As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures: - Products are covered by a 24-month warranty, which extends the normal duration of the covered product by a retail customer. - In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card; b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase); c) The purchase date of the product comes from the warranty card; - If a product quality problem occurs within 24 months from the date of receipt, please provide the product and packaging and go to the place or store where you purchased it to apply for after-sales maintenance. If the product is damaged due to personal reasons, a certain maintenance fee will be charged; - We recommend that you properly protect the goods while delivering them to the guarantor - for this purpose, we recommend that you use the original packaging with padding to ensure safe transportation. If you choose to use replacement packaging, we recommend that you ensure that the product is adequately protected from damage during shipping. We recommend that you place an appropriate sticker on your packaging indicating the product's susceptibility to impact, such as "Warning: Glass". Reported defects caused by the warranty will be considered immediately and no later than 14 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. - After checking and determining the legitimacy of the warranty claim, the Guarantor's services will repair the product within a reasonable time, not exceeding 30 days from the date of delivery of the goods to the Guarantor. - However, if hard-to-find spare parts are required, this deadline may extend the time it takes to deliver the part from the manufacturer's factory. - The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and users are obliged to do it themselves. - If effects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it. - The warranty does not cover: - Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage; - Damage caused by improper use of the product; - Other damages not listed above. - The rights under the guarantee will expire in the following circumstances: - Remove the warranty seal from the product; - Remove the serial number from the product; - Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service; - Use non-original parts and consumables.	WARRANTY CARD Product information Product Name _____ Product Type _____ Purchase Date _____ Warranty Period _____ Dealer Information _____ Customer's Name _____ Customer Phone _____ Customer Address _____ Maintenance Records <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Failure date</th> <th>Cause Of Issue</th> <th>Fault Contact</th> <th>Principal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Failure date	Cause Of Issue	Fault Contact	Principal						Thank you for your support and purchases at all MOES, we are always here for your complete satisfaction, just feel free to share your great shopping experience with us! ★★★★★ If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand. EVA TO ST CONSULTING LTD Addressee Suite 11, First Floor, Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF14 7QH Tel: +44(0)2091695495 Email: contact@evatoastrester.com E-Crossat GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main Email: E-crossat@web.de Tel.: +49(0)69367674 Made in China Manufacturer: WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD Address: Power Source and Technology Innovation Center, NQ-23B, Wei Yi Road Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China Tel:+86-577-57186815 After-sale Service: service@moeshouse.com @moes_smart @moes_smart @moes_smart @moes.Official moes_official@gmail.com www.moes.net
	Failure date	Cause Of Issue	Fault Contact	Principal									

Gebrauchsanweisung (Deutsch)

Schritt 1

- Schalten Sie den Schutzschalter aus und verwenden Sie den Stromkreis, um den Strom zu prüfen.
- Verbinden Sie sich mit der Verkabelung, damit der Schutzschalter eingeschaltet werden kann.



Achtung!
Die elektrischen Leitungen der Stromversorgung, bevor Sie die Geräte anschließen, um elektrische Schäden am Gerät oder am elektrischen Strom der umgebenden Installation wie den Brand der Leiter zu vermeiden.

Schritt 2

- Entfernen Sie den alten Schalter




Schritt 3

- Nehmen Sie den Schalter ab und ziehen Sie ihn von der Wand.
- Entfernen Sie das Netz-/Leitkabel (Inwendig: Die Farbe Ihres Kabels kann sich von der in der Abbildung angegebene Farbe unterscheiden).
- Trennen Sie, die der Strom abgetrennt wird.**
- Entfernen Sie die alte Installation des alten Schalters zu einem geeigneten Ort, um die Installation des neuen Schalters zu vermeiden. (Inwendig: Die Farbe Ihres Kabels kann sich von der in der Abbildung angegebene Farbe unterscheiden).
- Verbinden Sie die neuen Leitungen mit dem neuen Schalter.
- Verbinden Sie die neuen Leitungen mit dem neuen Schalter.

Warnungen:

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Beachten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit und heller Umgebung.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Signalen, wie z.B. Mikrowellenherden, die einen Stromschlag verursachen können, zu einem anderen Bereich des Geräts führen.
- Eine Beladung durch Batterien oder metallische Materialien kann die effektive Reichweite des Geräts verringern und solche vermeiden werden.
- Verzinsen Sie NICHT, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren, oder das Gerät zu modifizieren.

1Gang Smart Switch-Modul



VERKABELUNGS-DIAGRAMM

1Gang Smart Switch-Modul

1. Mit einem 1-Gang-Schalter




2. Mit zwei 2/3-Weg-Schaltern



3. Mit Wandsteckdose




4. Steuerung DC-Last



Laden Sie die MOES APP herunter

1. Laden Sie die MOES APP im App Store herunter oder scannen Sie den QR-Code




Die MOES APP wurde um einiges mehr Kompatibilität zwischen Apple und Android. Die MOES APP funktioniert gut für Smartes, die von Siri gesteuert werden, und kann auch verwendet werden, um die MOES APP zu steuern. (Inwendig: Die MOES APP ist eine App, die funktioniert immer noch, aber MOES APP wird dringend empfohlen).

2. Registrierung oder Login


– Download "MOES APP" (Schrittweite ein):
– Geben Sie die Registrier-/Login-Schrittweite ein:
– Tippen Sie auf "Registrieren" und ein Konto zu erstellen, indem Sie Ihre Telefonnummer eingeben, um den Bestätigungscodem zu erhalten und "Passwort festlegen". Wählen Sie "Anmelden", wenn Sie bereits ein MOES-Konto haben.

Hinweis: Das Gerät unterstützt nur 2,4GHz WiFi Typ, bitte schalten Sie Bluetooth ein, bevor Sie hinzufügen.

1. Wählen Sie "Gerät hinzufügen" und scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät.



2. Wenn Sie das Gerät erfolgreich hinzufügen können, werden die Namen des Geräts bearbeitet und die Geräteliste zu öffnen, indem Sie auf "Fertig" klicken.



Richten Sie Ihr Gerät über Material ein

Sie können den QR-Code scannen, um die Anleitung erhalten. Diese Anleitung bietet eine Anleitung, um die in der intelligenten Wi-Fi-Geräte, Nehmen Sie die Installation der intelligenten Wi-Fi-Geräte und die App. Im Folgenden wird Ihnen gezeigt, wie Sie die Einrichtung über Matter durchführen.







Konformitätserklärung

Huami WENZHOU SUNNY NEW ENERGY CO., LTD. erklärt, dass das Funkgerät Typ WMA-102-01 entspricht der Richtlinie 2014/53/EU (2014/53/EU) und der Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU Die Konformitätsklärung ist unter folgender Adresse abrufbar:
<https://www.moeshom.com/blogs/news/moes-102-01>

Manual de instrucciones (Español)

Paso 1

- Desconecte el dispositivo y utilice el comprobador eléctrico para comprobar la alimentación.
- Asegure de que el dispositivo está apagado antes de realizar el cableado.

Atención:

Por favor, desconecte la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de instalación. No toque los cables de la instalación o los dispositivos por la corriente eléctrica o algunos problemas de conexión como el parpadeo de la lámpara.

Paso 2

- Retire el interruptor antiguo

Manual de instrucciones (Español)

Paso 3

Retire el interruptor y sepárelo de la pared. Identifique el cable de línea (cableado) El color de su cable puede ser diferente del color que aparece en el manual.

Comprobare que la alimentación está desconectada.

- Le recomendamos que antes de instalar el dispositivo, asegure de que el cableado eléctrico está conectado correctamente y que no hay riesgo de voltaje.
- Verifique que la alimentación se desconecte antes de instalar el dispositivo.

Referencias:

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado de acuerdo con la normativa local.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el aparato alejado del agua, la humedad o el calor.
- Instale el aparato alejado de fuentes de señal intensa, como un horno microondas, que pueden causar la interrupción de la señal y provocar un funcionamiento anómalo del aparato.
- La instalación por parte de herrinjen o materiales metálicos puede reducir el alcance efectivo de funcionamiento del aparato y debe evitarse.
- No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.

Paso 4

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 5

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 6

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 7

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 8

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 9

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 10

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 11

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 12

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 13

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 14

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 15

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 16

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 17

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 18

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 19

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 20

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 21

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 22

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 23

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 24

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 25

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 26

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 27

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 28

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 29

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 30

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 31

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Paso 32

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manual de instrucciones (Español)

Paso 33

Conecte el cableado de la siguiente manera:

Manuel d'instruction (Français)

Étape 1

- Mettez le disjoncteur hors tension et utilisez le testeur électrique pour tester l'alimentation.
- Avant de commencer l'installation, assurez-vous que le disjoncteur est éteint avant de procéder au câblage.



Attention :
Avant d'obtenir l'alimentation électrique, assurez-vous d'identifier le fil de ligne chargé (bleu/noir) et de ne pas le connecter à l'interrupteur afin de vous assurer qu'il n'y aura pas de tension dans le circuit.

Étape 2

- Retirez l'ancien interrupteur.

Étape 3

- Retirez l'ancien interrupteur et éloignez-le du mur. Identifiez le fil de ligne chargé (bleu/noir) : la couleur de votre fil peut être différente de celle indiquée dans le manuel.
- ⚠ Vérifier que l'alimentation est coupée.**
- Neux vous recommandons de retirer la plaque d'origine de l'ancien interrupteur afin d'éviter tout contact avec les fils connectés à l'interrupteur afin de vous assurer qu'il n'y aura pas de tension dans le circuit.
- Une fois que vous avez retiré l'ancien disjoncteur, retirez la plaque d'origine.

Module d'Interrupteur intelligent 1Gang



1. Avec un interrupteur 1 Gang

Module d'Interrupteur intelligent 2/3 voies



2. Avec deux interrupteurs à 2/3 voies

Module d'Interrupteur intelligent 3-voies



3. Avec prise murale

Télécharger l'application MOES

1. Téléchargez l'application MOES sur l'App store ou Google play.

2. Inscrivez-vous ou connectez-vous.

- Téléchargez l'application "MOES".
- Accédez à l'interface d'inscription / connexion.
- Cliquez sur "Inscrire" pour créer un compte en entrant votre numéro de téléphone pour obtenir un code de vérification et "Obtenir un mot de passe".
- Vous avez déjà un compte MOES, sélectionnez le connecter.


Remarque: l'appareil ne prend en charge que le type wifi 2,4 GHz, veuillez utiliser Bluetooth avant de l'appareil.

1. Sélectionnez "Ajouter un appareil", Scannez le Code QR sur l'appareil.

SCHEMA DE CÂBLAGE

Module d'Interrupteur intelligent 1Gang

1. Avec un interrupteur 1 Gang




Module d'Interrupteur intelligent 2/3 voies

2. Avec deux interrupteurs à 2/3 voies



Module d'Interrupteur intelligent 3-voies

3. Avec prise murale




Régler le l'équipement par substance

Vous pouvez scanner le code QR pour obtenir le guide. Ce guide fournit une brève introduction aux appareils intelligents Wi-Fi. Prenez les accessoires Alexa, Google et Apple par exemple et et qui suit vous montre comment configurer le Maître.



Déclaration de conformité

Apple Home
SmartThings
Google Assistant
Amazon Alexa



Manuale di istruzioni (italiano)

PASSO 1

- Segnare l'installazione e utilizzare i testi elettrici per verificare l'installazione.
- Assicurarsi che l'installazione avvenga da spento prima di effettuare l'istallazione.

Attenzione: Prima di separare o rimuovere il dispositivo, scollegare sempre dall'interruttore per evitare danni al dispositivo causati da corrente elettrica o da problemi meccanici (come l'arrampicamento del filo).

PASSO 2

- Rimuovere il vecchio interruttore.

5. Sostituzione da parte di personale o materiali installati può ridurre il campo di funzionamento effettivo del dispositivo e deve essere evitata.

6. NON tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo.

1. Sostituzione per un mur in betoni o dei materiali metallici può ridurre la portee effective de l'appareil d'001 606v. 10v.

2. N'essavez PAS de d'mont'ez, de r'par'ez ou de m'od'f'ez l'appareil.

PASSO 3

Rimuovere l'interruttore e staccarlo dalla parete. Identificare il filo di linea/corrente (Nota: il colore del filo potrebbe essere diverso da quello indicato sui manuali).

Attenzione: Verificare l'alimentazione alla spenta.

- La c'onglia di l'interne e l'interne del vecchio interruttore e di l'interne con un interruttore. Assicurarsi che l'interne sia verificata l'assenza di corrente nel circuito.
- Il prodotto essere montato, installato su di un interruttore.

Attenzione:

- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato in conformità alle normative locali.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità o ambienti caldi.
- Installare il dispositivo lontano da sorgenti di segnale forti, come ad esempio un forno a microonde, che potrebbero causare un'interferenza del segnale con conseguente funzionamento anormale del dispositivo.

SCHEMA ELETTRICO

Modulo interruttore intelligente 1Gang

1. Con un interruttore a 1 canale

2. Con due interruttori a 2/3 vie

3. Con presa a muro

4. Controllo dal carico CC

Scarica l'APP MOES

1. Scarica MOES App su App Store o scaricarlo il codice QR

L'app MOES è aggiornata con la stessa compatibilità rispetto all'App Tuya Smart/Smart Life che possono essere per essere controllate da Alexa, Google e consigli di sono come il nuovo servizio personalizzato. (Nota: Tuya Smart / Smart Life App funziona ancora, ma MOES App è altamente raccomandato).

2. Registrazione o login.

- Scarica l'applicazione "MOES".
- Seleziona l'interfaccia (Registrazione/LogIn; Tocca "Registrazione" per creare un account inserendo il tuo numero di telefono per ottenere il codice di verifica e "Imposta password". Scegli "Accedi" se hai già un account MOES.

Nota: il dispositivo supporta solo il tipo WiFi a 2,4 GHz, si prega di attivare Bluetooth prima di aggiungere.

- Selezionare "Aggiungi dispositivo" e scansionare il codice QR su dispositivo.
- Attendere la configurazione WiFi, aggiungere il dispositivo con successo, è possibile modificare il nome del dispositivo per entrare nella pagina del dispositivo facendo clic su "Fatto".

2. Configurare il dispositivo tramite materia

Puoi scansionare il codice QR per ottenere la guida. Questa guida fornisce una breve introduzione al dispositivo. I dispositivi intelligenti Wi-Fi, come ad esempio gli ecosistemi Alexa, Google e Apple, e di seguito ti mostrerà come configurare tramite Matter.

Apple Home
SmartThings
Google Assistant
Amazon Alexa

Dichiarazione di conformità

Con questo, WENHONG NIOVA NEW SMART CO., LTD dichiara che il tipo di apparecchiatura niova-104-M è conforme alle norme armonizzate EN 60730-1 e EN 60730-2, 2014/30/UE, 2011/65/UE, Tasse integrate dell'UE. La dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.moes.tech.com/blogs/news/mnm-104-m>

Manual de Instruções (Português)

Etapa 1

- Desligar o disjuntor e utilizar o testador eléctrico para verificar a ausência de tensão.
- Confirme-se de que o disjuntor está desligado antes do cablagem.

Atenção:

É importante seguir as normas de segurança antes de instalar ou substituir o disjuntor. Não toque nos fios expostos nem em componentes eléctricos durante a instalação.

Etapa 2

- Repor o interruptor antigo.

Manual de Instruções (Português)

Etapa 3

- Remover o interruptor e push-lo para longe da parede. Identificar Linha/Neutro (N/A) e Cor do seu fio pode ser diferente da cor mostrada no manual.

Verificar se a energia está desligada

Antes de instalar o novo disjuntor, verifique se a energia está desligada. Utilize um testador eléctrico para testar todos os fios ligados ao disjuntor para garantir que não há tensão ou energia.

Atenção:

- Não toque nos fios expostos nem em componentes eléctricos durante a instalação.

Manual de Instruções (Português)

Etapa 4

- 1. A instalação deve ser efectuada por um electricista qualificado, em conformidade com os regulamentos locais.
- 2. Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- 3. Manter o dispositivo longe de água, ambiente húmido ou quente.
- 4. Instalar o dispositivo longe de fontes de sinal fortes como o forno microondas que pode causar sinal interrompido resultando no funcionamento anormal do dispositivo.
- 5. A cobertura por paredes de betão ou materiais metálicos pode reduzir a gama de funcionamento eficaz do dispositivo e deve ser evitada.
- 6. Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.

Manual de Instruções (Português)

Etapa 5

- 1. Com um interruptor de 1 grupo

Manual de Instruções (Português)

Etapa 6

- 2. Com dois interruptores de 2/3 vias

Manual de Instruções (Português)

Etapa 7

- 3. Com tomada de parede

Manual de Instruções (Português)

Etapa 8

- 4. Controlo da carga DC

Manual de Instruções (Português)

Etapa 9

- 2. Registo ou Login.

Manual de Instruções (Português)

Etapa 10

- 2. Aguarde a configuração WiFi. Adicione o dispositivo ao seu sistema, você pode editar o nome do dispositivo para torná-lo mais fácil de encontrar e configurá-lo.

Manual de Instruções (Português)

Etapa 11

- Configurar o seu dispositivo através da matéria

Manual de Instruções (Português)

Etapa 12

- Declaração de conformidade

Уководство по эксплуатации (Русский язык)

Шаг 1

Выключите автоматический выключатель и с помощью индикаторной отвертки проверьте отсутствие напряжения. Перед подключением убедитесь, что автоматический выключатель выключен.

Внимание: Не пытайтесь устанавливать индикаторную отвертку в розеточный порт или клеммные колодки устройства. Такие действия могут привести к повреждению устройства и вызвать возгорание.

Шаг 2

Снимите старый выключатель.

Шаг 3

Снимите выключатель и отложите его от стены. Отложите провод, если не нужен. Промаркируйте каждый ваш провод меткой согласно цветам, приведенным на рисунке.

Внимание: Не пытайтесь выключить или подключить устройство, пока оно находится под напряжением. Если вы не уверены, обратитесь к специалисту.

Предупреждение: Установка должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с местными правилами.

Храните устройство в недоступной для детей месте.

Храните устройство удален от воды, влажной или горячей среды.

Устанавливайте устройство удален от источников сильного сигнала, таких как микроволновая печь, которые могут вызвать повреждение сигнала, что приведет к некорректной работе устройства.

При установке в виде бетонных стен или металлических конструкций могут уменьшиться радиус действия устройства, поэтому не следует об этом.

Не пытайтесь разобрать, реконструировать или модифицировать устройство.

Модуль интеллектуального выключателя 1Gang

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Модуль интеллектуального выключателя 1Gang

С 3-х проводной системой питания

С 2-х проводной 230-вольтовой переключательной

С 3-х проводной розеткой

Настенная розетка

4. Улучшение нагрузки постоянного тока

Скачать приложение MOES

1. Скачайте приложение MOES или скачайте QR-код в магазине приложений

Скачайте приложение MOES или скачайте QR-код в магазине приложений

Описание: Приложение MOES является более совершенным, чем приложение Lulo Smart Smart / Smart Lite, и имеет следующие преимущества: оно короче, проще для понимания, параметризации и расширения по сравнению с предыдущими версиями. Приложение: Приложение Lulo Smart / Smart Lite остается в силе, но настоятельно рекомендуется приложение MOES.

2. Регистрируйте или регистрируйте "Скачайте приложение MOES"

Введите интерфейс регистрации / входа: Нажмите "Зарегистрироваться", чтобы войти в систему, нажмите "Войти", чтобы войти в систему. Если вы уже есть учетная запись MOES, выберите "Войти".

Примечание: Устройство поддерживает только тип Wi-Fi 2.4 ГГц, выключите Bluetooth перед добавлением.

1. Выберите "Добавить устройство" и сканируйте QR-код на устройстве.

2. Выберите конфигурацию WiFi, добавьте устройство успешно, нажмите "Завершить", чтобы отключить устройство или перейти на страницу устройства.

Установка оборудования через материал

Вы можете отключить QR-код, чтобы получить инструкции. Это устройство поддерживает следующие виды интеллектуальных устройств: Wi-Fi, Bluetooth, голосовая команда, управление Alexa, Google и Apple. Ниже показано, как выключить настройки через Matter.

Apple Home
SmartThings
Google Assistant
Amazon Alexa

Заявление о соответствии

Заявление Novate New Energy Co., Ltd. является ограниченной ответственностью. Заявлено: радиосвязь Wi-Fi 104-104 Соответствие Директиве 2014 / 53 / EU 2014 / 35 REC 2014 / 30 / E.U 2011 / 65 / E.U. Полный текст ЕС Заявления о соответствии можно получить по следующему адресу: <https://www.moes-tech.com/blogs/news/mm-104-m>