

Oczyszczacz powietrza MOVA P10

The logo consists of the word "MOVA" in a bold, dark grey, sans-serif typeface. The letters are closely spaced, and the overall design is minimalist and modern.

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają
charakter wyłącznie poglądowy. Dokładne
informacje można znaleźć w opisie rzeczywistego
produktu

Spis treści

1. Instrukcje bezpieczeństwa pracy	12
2. Struktura produktu	14
3. Połącz się z aplikacją MOVAhome	15
4. Czynności	16
5. Czyszczenie i konserwacja	18
6. Wykrywanie i usuwanie usterek	19
7. Specyfikacje	20

1. Instrukcje bezpieczeństwa pracy


WAŻNE: Przed rozpoczęciem korzystania z produktu przeczytaj i zastosuj się do wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń zawartych w niniejszym dokumencie może skutkować niedokładnymi wynikami lub uszkodzeniem samego produktu.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, nie używaj części zamiennych niezalecanych przez producenta.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Przed czyszczeniem i konserwacją oczyszczacza powietrza zawsze odłączaj zasilanie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat pod nadzorem.
- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do spolaryzowanego gniazda zasilania.
- To urządzenie powinno być używane wyłącznie w pomieszczeniach o temperaturze od 0°C do 50°C.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podłącz oczyszczacz do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- NIGDY nie stawiaj urządzenia na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub sofa, ponieważ urządzenie może się przewrócić i spowodować zasłonięcie kratki wlotu lub wylotu powietrza.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przesuwaj ani nie przechylaj urządzenia podczas jego działania.
- Nie wkładaj palców ani przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
- Nie używaj na wolnym powietrzu. To urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach; unikaj silnego światła słonecznego i deszczu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych.
- Nie używaj urządzenia w mokrym lub wilgotnym otoczeniu.
- Nie chwyćaj urządzenia mokrymi rękami. Przed dotknięciem jakiegokolwiek części oczyszczacza powietrza dokładnie osusz ręce.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec przedostawianiu się wilgoci do oczyszczacza.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu.
- Urządzenie trzymaj z dala od otwartego ognia i rozgrzanych powierzchni np. kuchenek, piekarników, grzejników lub komputerów.
- Zawsze wyłączaj oczyszczacz przed odłączeniem wtyczki od zasilania.
- Zawsze odłączaj oczyszczacz powietrza od zasilania przed jego przeniesieniem lub czyszczeniem, otwarciem obudowy zewnętrznej, wymianą filtra oraz gdy urządzenie nie jest używane.
- Aby odłączyć urządzenie, ciągnij za wtyczkę, a nie za adapter.
- NIGDY nie używaj detergentów, benzyny, płynu do mycia szyb, pasty do mebli, rozcieńczalnika do farb ani innych rozpuszczalników stosowanych w gospodarstwie domowym do czyszczenia jakichkolwiek części oczyszczacza.

- Nieprofesjonalny personel lub nieautoryzowany personel naprawczy nie może samodzielnie naprawiać ani przerabiać urządzeń.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli wentylator silnika nie działa lub urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Zawsze pozostawiaj 15 cali wolnej przestrzeni ze wszystkich stron oczyszczacza.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, to urządzenie jest wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę (jeden bolec jest szerszy od drugiego). Ta wtyczka pasuje do spolaryzowanego gniazdka tylko w jednym położeniu. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, odwróć ją. Jeśli wtyczka nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem w celu zainstalowania odpowiedniego gniazdka. Nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używaj tego wentylatora z żadnym półprzewodnikowym urządzeniem do regulacji prędkości.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie stawiaj na urządzeniu wazonu z wodą.
- Trzymaj urządzenie z dala od oleju lub gazu.
- Nie zasłaniaj wlotu i wylotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.
- Eksploatuj urządzenie wyłącznie przy napięciu określonym na etykiecie znamionowej.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki itp.
- Ulepszenie lub zmiana urządzenia jest zabroniona.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- Nie odłączaj wtyczki urządzenia, gdy działa ono w trybie roboczym.
- Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

2. Struktura produktu



Uwaga:

- Zewnętrzna warstwa filtra dla domu ze zwierzętami to jednorazowy elektrostatyczny filtr wstępny. Gdy się zabrudzi, po prostu oderwij go i wymień na nowy.
- Zewnętrzna pokrywa oczyszczacza powietrza jest wymienna, kup ją stosownie do własnych potrzeb.

3. Połącz się z aplikacją MOVHome

1. Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację MOVHome lub wyszukaj „MOVHome” w App Store lub Google Play. Po zakończeniu instalacji utwórz konto użytkownika i zaloguj się.



2. Otwórz aplikację MOVHome.

Przed skonfigurowaniem sieci sprawdź następujące elementy:

- Upewnij się, że zarówno urządzenie mobilne, jak i oczyszczacz znajdują się w zasięgu tej samej sieci Wi-Fi z silnym sygnałem.
 - Upewnij się, że obecna sieć Wi-Fi jest siecią jednopasmową o częstotliwości 2,4 GHz.
3. Możesz dodać swój oczyszczacz powietrza na jeden z poniższych sposobów:
- a. Zeskanuj kod QR, aby się połączyć: przejdź do strony Urządzenie i dotknij opcji Zeskanuj kod QR, aby się połączyć. Zeskanuj kod QR znajdujący się na oczyszczaczu powietrza. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie.
 - b. Dodaj ręcznie: Przejdź do strony Urządzenia i dotknij Dodaj. Wybierz model oczyszczacza powietrza. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie.


Note: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (U) aby rozpocząć połączenie z siecią Wi-Fi.

4. Czynności

4.1 Instalacja

1. Wyłącz oczyszczacz powietrza i otwórz zewnętrzną pokrywę magnetyczną (patrz Rysunek 1).
2. Z oczyszczacza powietrza wyjmij filtr dla domu ze zwierzętami i filtr sierści unoszącej się w powietrzu (patrz rysunek 2).
3. Oderwij skrajną zewnętrzną plastikową torebkę (patrz rysunek 3).
4. Włóż filtry do oczyszczacza powietrza, zamknij zewnętrzną pokrywę magnetyczną i normalnie korzystaj z oczyszczacza powietrza (patrz rysunek 4).

Uwaga: Oczyszczacz powietrza jest dostarczany z oryginalnym filtrem, przed użyciem zdejmij opakowanie z filtra.



4.2 Przyciski i wskaźniki

Ikona	Funkcja
	Przycisk i wskaźnik zasilania • Dotknij, aby włączyć/wyłączyć oczyszczacz powietrza.
A 1 2 3 	Przycisk i wskaźniki prędkości wentylatora • Dotknij, aby przełączać między opcjami prędkości wentylatora: A (Auto), 1, 2 i 3. Po dokonaniu wyboru zapala się odpowiedni wskaźnik.
1h 2h 4h 8h 	Przycisk minutnika i wskaźniki • Dotknij, aby przełączać między opcjami minutnika: 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny i 8 godzin. Po dokonaniu wyboru zapala się odpowiedni wskaźnik.

Uwaga:

- Po otwarciu pokrywy zewnętrznej wszystkie przyciski są nieaktywne, a wszystkie funkcje wyłączone.
- Po zamknięciu pokrywy zewnętrznej oczyszczacz powietrza powraca do ostatniego stanu.

4.3 Korzystanie z oczyszczacza powietrza

Tryb automatyczny

1. Dotknij przycisku zasilania  aby włączyć tryb automatyczny. Domyślnie wentylator uruchamia się w trybie A (automatycznym).
2. Oczyszczacz powietrza automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do stężenia cząstek stałych PM 2.5 w powietrzu.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk prędkości wentylatora  aby włączyć lub wyłączyć trójkolorowe podświetlenie.

Stężenie PM 2.5	Ocena jakości powietrza	Prędkość wentylatora	Wskaźnik jakości powietrza
1-75	Dobry	1	Zielony
76-150	Umiarkowany	2	Żółty
151-500	Słaby	3	Czerwony

Resetowanie żywotności filtra

1. Gdy filtr był używany przez ponad 2000 godzin, oczyszczacz powietrza przypomni o konieczności wymiany filtra sygnałem dźwiękowym i migającymi wskaźnikami prędkości wentylatora.
2. Po wymianie filtra jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  i przycisk prędkości wentylatora  aby zresetować żywotność filtra.

Funkcja blokady rodzicielskiej

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania  oraz przycisk minutnika  aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej.

Uwaga: Gdy funkcja jest włączona, wszystkie funkcje przycisków inne niż blokada rodzicielska nie będą działać.

4.4 Wymiana filtra

Aby utrzymać wydajność oczyszczacza powietrza, używaj wyłącznie oficjalnie zalecanych filtrów MOVA.

1. Odłącz wtyczkę oczyszczacza powietrza od zasilania, a następnie pociągnij zewnętrzną pokrywę magnetyczną, aby ją zdjąć.
2. Wyjmij stary filtr z oczyszczacza powietrza.
3. Usuń pozostały kurz lub włosy z wnętrza oczyszczacza powietrza za pomocą węża odkurzacza.
4. Zdejmij plastikowe opakowanie z nowego filtra i umieść filtr wraz z filtrem wstępnym wewnątrz oczyszczacza powietrza.
5. Zainstaluj pokrywę zewnętrzną, podłącz oczyszczacz powietrza do zasilania i włącz go.
6. Zresetuj przypomnienie o żywotności filtra. Oczyszczacz powietrza wyemituje sygnał dźwiękowy przypominający o zresetowaniu żywotności filtra.

Uwaga: Filtr wstępny należy czyścić co 2-4 tygodnie, aby zwiększyć jego wydajność i wydłużyć żywotność. Wyczyść filtr wstępny miękką szczotką lub wężem odkurzacza, aby usunąć włosy, kurz i duże cząstki stałe.

5. Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie: Przed czyszczeniem i konserwacją oczyszczacza powietrza wyłącz go i odłącz od zasilania, aby uniknąć obrażeń.

5.1 Czyszczenie oczyszczacza powietrza

Wyczyść wlot/wylot powietrza i wytrzyj zewnętrzną powierzchnię oczyszczacza powietrza suchą szmatką.

Uwaga:

- Zaleca się czyszczenie oczyszczacza powietrza co najmniej raz na 3 miesiące lub przed dłuższym przechowywaniem.
- Nie używaj wody, wosku do polerowania ani żadnych roztworów chemicznych.

5.2 Przechowywanie

Jeśli oczyszczacz powietrza nie będzie używany przez okres dłuższy niż 30 dni, zalecamy:

1. Wyjąć filtr dla domu ze zwierzętami i filtr sierści unoszącej się w powietrzu z oczyszczacza powietrza i umieścić je w szczelnej plastikowej torbie.
2. Wyjąć zewnętrzny filtr wstępny i zawinąć go w szczelną plastikową torbę.

6. Wykrywanie i usuwanie usterek

Oczyszczacz powietrza wyłączy się automatycznie w przypadku nieprawidłowego działania. Możliwe przyczyny i odpowiadające im rozwiązania znajdują się w tabeli wykrywania i usuwania usterek. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.

Problemy	Przyczyny	Możliwe rozwiązania
Nie udało się włączyć oczyszczacza powietrza.	Wtyczka przewodu zasilania nie jest prawidłowo podłączona do gniazda zasilania.	Mocno włóż wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazda.
	Zewnętrzna pokrywa nie jest zabezpieczona.	Dokładnie zamknij pokrywę zewnętrzną.
	Brak zasilania w gniazdku.	Wypróbuj inne gniazdko zasilania.
Nieprawidłowy dźwięk i niska prędkość wentylatora podczas pracy.	Sprawdź, czy worek PE został zdjęty z filtra.	Zdejmij worek PE z filtra.
	Sprawdź, czy wlot i wylot powietrza nie są zasłonięte.	Wyłącz oczyszczacz powietrza i usuń przeszkody.
	Nadmierny hałas podczas pracy w nocy.	Ustaw niższą prędkość wentylatora.
Oczyszczacz powietrza wydziela dziwny zapach.	Oczyszczacz powietrza jest nowo zmontowany.	Zapach wkrótce zniknie.
	Jeśli ktoś pali tytoń.	
	Jeśli filtr zaadsorbował zbyt dużo oparów.	Wymień filtr na nowy i zresetuj jego żywotność.
	Okres eksploatacji filtra dobiegł końca.	

7. Specyfikacje

Nazwa	Oczyszczacz powietrza
Model	P10
Moc znamionowa	40 W
Napięcie znamionowe	24 V 
Wymiary	260 × 260 × 610 mm
Zakres częstotliwości łączności bezprzewodowej	Wi-Fi: 2412-2472 MHz
Maks. moc wyjściowa sygnału radiowego	Wi-Fi: 19,99 dBm
Akcesoria/Podzespoły	Moduł Wi-Fi 2.4G

Uwaga: Niniejszym firma XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego P10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.mova.tech/pages/contact-us>

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Oczyszczacz powietrza MOVA P10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/mova>

Adres producenta: 12/7, Sulding 4, smart Valley Park, Suzhou, park przemysłowy Jalhu Lake Software Industrial Park, nr 1463, Wuzhong Avenue, Yuexi Street, strefa rozwoju gospodarczego Wuzhong, Suzhou, prowincja Jiangsu, Chiny.

Częstotliwość radiowa: 24/0MHz-2451MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3
85057 Ingolstadt
Niemcy
eurep@eurep-gmbh.de

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt:

- Urządzenia te nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Trzymaj je w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub kontaktu z gorącymi lub ruchomymi elementami.
- Wentylatory i klimatyzatory z wirującymi elementami powinny być zabezpieczone osłonami, aby zapobiec obrażeniom.

2. Ryzyko poparzenia i przegrzania:

- Grzejniki, falełki i inne urządzenia grzewcze mogą się nagrzewać do bardzo wysokich temperatur. Nie dotykaj powierzchni grzewczych bezpośrednio, aby uniknąć poparzeń.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest zakryte materiałami łatwopalnymi (np. zasłonami, ubraniami), co może prowadzić do pożaru.

3. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Podłącz urządzenia wyłącznie do gniazd elektrycznych zgodnych z ich specyfikacją techniczną. Nie używaj ich, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nie umieszczaj urządzeń elektrycznych w pobliżu wody ani nie używaj ich w wilgotnych miejscach, chyba że są one do tego przeznaczone (np. klimatyzatory z funkcją osuszania).

4. Wentylacja i ustawienie urządzenia:

- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na stabilnej, płaskiej powierzchni i ma zapewniony swobodny przepływ powietrza. Zablokowane otwory wentylacyjne mogą prowadzić do przegrzania urządzenia.
- Grzejniki i klimatyzatory przenośne powinny być ustawione z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak meble czy dywany.

5. Prawidłowe użytkowanie wody (dla klimatyzatorów):

- Jeśli urządzenie posiada zbiornik na wodę lub funkcję nawilżania, zawsze używaj czystej wody, a zbiornik regularnie czyść, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni.
- W klimatyzatorach przenośnych z wylotem kondensatu upewnij się, że rurki odprowadzające wodę są prawidłowo podłączone.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie zmontowane oraz że wszystkie zabezpieczenia i filtry są zamontowane.
- W przypadku klimatyzatorów przenośnych sprawdź, czy wyloty powietrza i wody są prawidłowo podłączone.

2. Eksploatacja urządzenia:

- Ustaw urządzenie w odpowiedniej odległości od ścian i innych przeszkód, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- W przypadku grzejników olejowych lub ceramicznych unikaj przenoszenia urządzenia podczas pracy.
- Klimatyzatory powinny być używane w odpowiednio zamkniętych pomieszczeniach, aby zwiększyć efektywność chłodzenia.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść filtry w urządzeniach do klimatyzacji i wentylacji, aby zapewnić ich efektywność i zapobiec rozprzestrzenianiu się alergenów i bakterii.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest schłodzone (w przypadku urządzeń grzewczych).
- Używaj miękkiej ściereczki i delikatnych detergentów do czyszczenia powierzchni urządzeń.

4. Przechowywanie:

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym miejscu, a w przypadku klimatyzatorów opróżnij zbiornik na wodę i wyczyść wszystkie elementy.
- W modelach z wymiennymi filtrami przechowuj zapasowe filtry w suchym i czystym miejscu.

Dodatkowe środki ostrożności

● Ochrona środowiska:

- Zużyte urządzenia, filtry oraz elementy grzewcze należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych.
- Klimatyzatory i urządzenia chłodzące zawierające czynniki chłodnicze wymagają utylizacji w specjalistycznych punktach.

● Efektywność energetyczna:

- Ustaw termostat na optymalną temperaturę, aby uniknąć nadmiernego zużycia energii. Zalecana temperatura to około 20–22°C zimą i 24–26°C latem.
- Wyłącz urządzenie, jeśli nie jest potrzebne, lub skorzystaj z trybów oszczędzania energii, jeśli są dostępne.



**Zeskanuj, aby pobrać aplikację
MOVAhome i podłączyć oczyszczacz
powietrza.**

Oficjalna strona internetowa: www.mova-tech.com

Producent: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Adres: 12/F, Building 2, Smart Valley Park, Suzhou the Taihu Lake Software
Industrial Park, No. 1463, Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development
Zone, Suzhou, Jiangsu Province, P.R.China