

Oczyszczacz powietrza MOVA Stellar X10 Plus

Spis treści

Środki ostrożności	13
Omówienie produktu	14
Łączenie z aplikacją	15
Użytkowanie produktu	15
Pielęgnacja i konserwacja	17
Najczęstsze problemy	18
Specyfikacja podstawowa	19
Zasady obsługi posprzedażowej	20

Środki ostrożności


Aby zapobiec przypadkowym obrażeniom, takim jak porażenie prądem elektrycznym lub pożar, spowodowanym niewłaściwą obsługą produktu, przed użyciem należy uważnie przeczytać Instrukcję obsługi i przechowywać ją w prawidłowy sposób.

Ostrzeżenia

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji oczyszczacza powietrza należy zawsze odłączyć go od zasilania.
- Aby uniknąć pożaru, nie należy wystawiać produktu ani jego przewodu zasilającego na działanie źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed planowanym długim okresem nieużywania, konserwacją lub naprawą należy odłączyć przewód zasilający i upewnić się, że oczyszczacz powietrza jest wylączony.
- Aby zapobiec pożarowi, wybuchowi lub obrażeniom, przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy akumulator litowo-jonowy oraz przewód zasilający nie są uszkodzone. Nie należy używać tego produktu, jeśli akumulator litowy lub przewody zasilające są uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub przerwany, musi zostać wymieniony przez specjalistę wskazanego przez producenta, dział obsługi posprzedażnej lub dział o podobnych funkcjach, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
- Nie należy ciągnąć ani wywierać nadmiernego nacisku na przewód zasilający. Odłączając urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Nie należy używać przedłużaczy.
- Nie należy umieszczać przewodu zasilającego pod produktem. Nie wolno umieszczać oczyszczacza powietrza bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
- Nie należy dotykać elementów grzewczych produktu, aby uniknąć poparzeń.
- Nie należy umieszczać tkanin, zasłon ani innych materiałów łatwopalnych w pobliżu wylotu powietrza produktu.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie należy stosować żadnych środków zapachowych w filtrze oczyszczacza powietrza. Tego typu produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się oczyszczacza powietrza.
- Nie należy ciągnąć produktu za głowicę.
- Nie należy używać produktu, jeśli jest uszkodzony lub zanurzony w wodzie.
- Nie należy umieszczać produktu na niestabilnej powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym upadkiem lub potencjalnym obrażeniom użytkowników. W przypadku upadku produktu, uszkodzenia lub innych nieprawidłowości należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym w celu naprawy. Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez firmę MOVA.
- Ten produkt jest przeznaczony do montażu i użytkowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, nie należy dopuszczać do przedostania się do produktu wody, innych płynów i łatwopalnych środków czyszczących.
- W pobliżu produktu nie należy rozpylać żadnych materiałów łatwopalnych, takich jak środki owadobójcze lub perfumy.
- Przed podłączeniem produktu do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe produktu jest zgodne z napięciem lokalnej sieci elektrycznej.
- Ten produkt nie zastępuje normalnej wentylacji, rutynowego odkurzania ani stosowania okapu kuchennego podczas gotowania.
- Produkt należy umieścić i użytkować na stabilnej, płaskiej i równej powierzchni.
- Dolny wlot powietrza produktu wymaga minimalnie 30 cm wolnej przestrzeni, natomiast górny wylot powietrza musi mieć co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni.
- Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że filtr i pokrywa filtra są zamontowane prawidłowo.
- Nie wolno wkładać palców ani żadnych przedmiotów do wylotu i wlotu powietrza, aby zapobiec fizycznemu uszkodzeniu i nieprawidłowemu działaniu produktu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż pod nadzorem.
- To urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one odpowiednio nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Omówienie produktu

Oczyszczacz powietrza



Łączenie z aplikacją

1. Pobierz aplikację

Wyszukaj „MOVAhome” w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację MOVAhome.

Przypomnienie:

- Bezprzewodowa łączność Wi-Fi obsługuje tylko sieci działające w paśmie częstotliwości 2,4 GHz.
- Ze względu na uaktualnienia i aktualizacje aplikacji rzeczywiste działanie może się nieco różnić od powyższego opisu. Postępuj zgodnie z aktualnymi instrukcjami w aplikacji.



2. Dodaj urządzenie


Otwórz aplikację MOVAhome, naciśnij opcję „Skanuj, aby połączyć”, a następnie zeskanuj kod QR na oczyszczaczu powietrza i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji i na ekranie, aby dodać oczyszczacz powietrza.

Użytkowanie produktu

Wybieranie trybu

Tryb automatyczny

Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować tryb oczyszczania automatycznego. Oczyszczacz powietrza automatycznie dostosuje odpowiedni poziom oczyszczania na podstawie jakości powietrza w pomieszczeniu, a na ekranie będą wyświetlane różne emotikony wskazujące aktualny stan powietrza.




Użytkowanie produktu

Wybieranie trybu

Tryb ręczny

Gdy oczyszczacz powietrza jest wyłączony, delikatnie naciśnij ręką moduł sterujący w kształcie gaiki ocznej. Urządzenie będzie przełączać się między różnymi bezstopniowymi poziomami oczyszczania na podstawie kąta nacisku.

Aby wyłączyć oczyszczacz powietrza, przesun moduł sterujący w kształcie gaiki ocznej w bok, tak aby przycisk zasilania był skierowany ku górze.





Wymiana filtra

Przypomnienia o konieczności wymiany filtra będą wysyłane na telefon za pośrednictwem aplikacji. Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów. Nie należy używać nieoryginalnych filtrów.

1. Zawsze należy najpierw odłączyć oczyszczacz powietrza od gniazdka elektrycznego. Odwróć oczyszczacz powietrza do góry nogami, tak aby podstawa była skierowana ku górze. Następnie chwyć za uchwyt i obróć podstawę w kierunku oznaczonym „OTWÓRZ”, aby odblokować i otworzyć podstawę.


2. Wyjmij filtr z oczyszczacza powietrza.



Użytkowanie produktu


Wymiana filtra

3. Wyjmij nowy filtr z opakowania.



4. Włóż nowy filtr do oczyszczacza powietrza. Zamontuj podstawę w oczyszczaczu powietrza, chwyć za uchwyt i obróć podstawę w kierunku oznaczonym „ZAMKNIJ”, aby ją dobrze zabezpieczyć.

Po wymianie filtra podłącz oczyszczacz powietrza do gniazdka elektrycznego.



Przypomnienie:

- Przed użyciem nowego produktu należy usunąć materiały opakowaniowe z filtra.
- Zawsze odłączaj oczyszczacz powietrza od gniazdka elektrycznego przed wyjęciem/zamontowaniem filtra.
- Należy regularnie oczyszczać filtr z kurzu. Filtr nie nadaje się do mycia ani wielokrotnego użytku.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów MOVA. Nie należy używać nieoryginalnych filtrów.

Pielęgnacja i konserwacja

Środki ostrożności:

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy zawsze wyłączyć oczyszczacz i odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Nie należy zanurzać oczyszczacza powietrza w wodzie ani innych płynach.
- Do czyszczenia jakichkolwiek elementów oczyszczacza powietrza nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych, żrących ani łatwopalnych (takich jak wybielacz lub alkohol).

Czyszczenie:

- Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Wyczyść wlot/wylot powietrza i przetrzyj zewnętrzną obudowę oczyszczacza powietrza neutralnym detergentem i miękką bawełnianą ściereczką.

Uwaga: Podczas czyszczenia wylotu powietrza należy uważać, aby do oczyszczacza powietrza nie dostały się krople wody.

Przechowywanie:

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, a następnie starannie zwin i zabezpiecz kabel adaptera.
- Przykryj czyste urządzenie przeciwpylowym pokrowcem/torbą i przechowuj je w dobrze wentylowanym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Jeżeli oczyszczacz powietrza nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się okresowe włączanie go i uruchamianie na kilka minut w celu utrzymania optymalnej wydajności.

Najczęstsze problemy

W przypadku nieprawidłowego działania oczyszczacz powietrza wyłączy się automatycznie. Możliwe przyczyny problemów i odpowiadające im rozwiązania znajdują się w tabeli rozwiązywania problemów. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.

Najczęstsze problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Produkt nie włącza się	Zasilanie nie jest podłączone lub wtyczka nie jest całkowicie włożona do gniazdka elektrycznego	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
	W gniazdku elektrycznym nie ma zasilania	Wypróbuj inne gniazdko elektryczne
	Oczyszczacz powietrza jest uszkodzony	Skontaktuj się z serwisem w celu naprawy
Produkt wydziela nieprzyjemne zapachy	Pierwsze użycie nowego produktu	Lekki zapach plastiku podczas pierwszego użycia jest zjawiskiem normalnym. Jeśli nieprzyjemny zapach będzie się utrzymywał po wyjęciu filtra, skontaktuj się z serwisem w celu naprawy
	Nadmierne wchłanianie zanieczyszczeń gazowych	Zaleca się wymianę filtra lub umieszczenie go w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w celu rozproszenia zapachów
	Filtr jest wilgotny	Dokładnie osusz filtr i upewnij się, że produkt jest umieszczony w suchym miejscu
	Upłynął okres eksploatacji filtra	Wymień filtr na nowy i zresetuj okres użytkowania
Produkt wydaje nietypowe dźwięki	Produkt nie został umieszczony na stabilnej powierzchni	Umieść produkt na stabilnej powierzchni
	Nadmierny hałas podczas pracy w nocy	W trybie ręcznym ustaw prędkość wentylatora na niższy poziom
	Jeśli problem będzie nadal występować po wykluczeniu powyższych przyczyn, skontaktuj się z serwisem w celu naprawy	
Nie można regulować kierunku przepływu powietrza	Element obrotowy w kształcie gaiki ocnej nie obraca się płynnie	Sprawdź, czy w obszarze obrotu głowicy produktu nie znajdują się żadne ciała obce powodujące blokadę
	Jeśli problem będzie nadal występować po wykluczeniu powyższych przyczyn, skontaktuj się z serwisem w celu naprawy	
Po wymianie filtra nadal wyświetlany jest komunikat o jego zużyciu	Nie zresetowano okresu użytkowania filtra	Po wymianie filtra na nowy należy zresetować jego okres użytkowania

Specyfikacja podstawowa

Oczyszczacz powietrza			
Model	X10	Napięcie znamionowe	24 V ~
Moc znamionowa	22 W	Wymiary (długość × szerokość × wysokość)	200mm × 200mm × 430 mm
Zakres częstotliwości łączności bezprzewodowej	Wi-Fi: 2412-2472 MHz BLE: 2402-2480 MHz		
Maks. moc wyjściowa sygnału radiowego	Wi-Fi: 19,99 dBm BLE: 9,19 dBm		
Akcesoria/Podzespoły	Moduł Wi-Fi 2.4G		

Niniejszym firma XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego X10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://www.mova.tech/pages/contact-us>

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Oczyszczacz powietrza MOVA Stellar X10 Plus jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/mova>

Adres producenta: 12/7, Sulding 4, smart Valley Park, Suzhou, park przemysłowy Jalhu Lake Software Industrial Park, nr 1463, Wuzhong Avenue, Yuexi Street, strefa rozwoju gospodarczego Wuzhong, Suzhou, prowincja Jiangsu, Chiny.

Częstotliwość radiowa: 2402MHz-2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnemu zbiorowi i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3
85057 Ingolstadt
Niemcy
eurep@eurep-gmbh.de

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci i zwierząt:

- Urządzenia te nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Trzymaj je w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub kontaktu z gorącymi lub ruchomymi elementami.
- Wentylatory i klimatyzatory z wirującymi elementami powinny być zabezpieczone osłonami, aby zapobiec obrażeniom.

2. Ryzyko poparzenia i przegrzania:

- Grzejniki, falełki i inne urządzenia grzewcze mogą się nagrzewać do bardzo wysokich temperatur. Nie dotykaj powierzchni grzewczych bezpośrednio, aby uniknąć poparzeń.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest zakryte materiałami łatwopalnymi (np. zasłonami, ubraniami), co może prowadzić do pożaru.

3. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Podłącz urządzenia wyłącznie do gniazd elektrycznych zgodnych z ich specyfikacją techniczną. Nie używaj ich, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nie umieszczaj urządzeń elektrycznych w pobliżu wody ani nie używaj ich w wilgotnych miejscach, chyba że są one do tego przeznaczone (np. klimatyzatory z funkcją osuszania).

4. Wentylacja i ustawienie urządzenia:

- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na stabilnej, płaskiej powierzchni i ma zapewniony swobodny przepływ powietrza. Zablokowane otwory wentylacyjne mogą prowadzić do przegrzania urządzenia.
- Grzejniki i klimatyzatory przenośne powinny być ustawione z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak meble czy dywany.

5. Prawidłowe użytkowanie wody (dla klimatyzatorów):

- Jeśli urządzenie posiada zbiornik na wodę lub funkcję nawilżania, zawsze używaj czystej wody, a zbiornik regularnie czyść, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni.
- W klimatyzatorach przenośnych z wylotem kondensatu upewnij się, że rurki odprowadzające wodę są prawidłowo podłączone.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie zmontowane oraz że wszystkie zabezpieczenia i filtry są zamontowane.
- W przypadku klimatyzatorów przenośnych sprawdź, czy wyloty powietrza i wody są prawidłowo podłączone.

2. Eksploatacja urządzenia:

- Ustaw urządzenie w odpowiedniej odległości od ścian i innych przeszkód, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- W przypadku grzejników olejowych lub ceramicznych unikaj przenoszenia urządzenia podczas pracy.
- Klimatyzatory powinny być używane w odpowiednio zamkniętych pomieszczeniach, aby zwiększyć efektywność chłodzenia.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść filtry w urządzeniach do klimatyzacji i wentylacji, aby zapewnić ich efektywność i zapobiec rozprzestrzenianiu się alergenów i bakterii.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że jest schłodzone (w przypadku urządzeń grzewczych).
- Używaj miękkiej ściereczki i delikatnych detergentów do czyszczenia powierzchni urządzeń.

4. Przechowywanie:

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym miejscu, a w przypadku klimatyzatorów opróżnij zbiornik na wodę i wyczyść wszystkie elementy.
- W modelach z wymiennymi filtrami przechowuj zapasowe filtry w suchym i czystym miejscu.

Dodatkowe środki ostrożności

● Ochrona środowiska:

- Zużyte urządzenia, filtry oraz elementy grzewcze należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych.
- Klimatyzatory i urządzenia chłodzące zawierające czynniki chłodnicze wymagają utylizacji w specjalistycznych punktach.

● Efektywność energetyczna:

- Ustaw termostat na optymalną temperaturę, aby uniknąć nadmiernego zużycia energii. Zalecana temperatura to około 20–22°C zimą i 24–26°C latem.
- Wyłącz urządzenie, jeśli nie jest potrzebne, lub skorzystaj z trybów oszczędzania energii, jeśli są dostępne.



Zeskanuj, aby pobrać aplikację
MOVAhome i podłączyć oczyszczacz
powietrza.

Service Hours: 9:00 - 22:00

CN-A00

Oficjalna strona internetowa: <https://www.mova.tech/>

Producent: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Adres producenta: 12/F, Building 2, Smart Valley Park, Suzhou the Taihu Lake Software Industrial Park, No. 1463,
Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province, P.R.China