


TRYMER DO ZWIERZĄT

2w1

Instrukcja obsługi

1. Końcówki trymera



1. Trymer na całe ciało (1)


Używany do skracania sierści na całym ciele zwierzaka. Dołącz do końcówki grzebienie, aby ustawić długość sierści. Oznaczenia i miarki na urządzeniu pozwalają równo obciąć pupila, nawet gdy użytkownik nie ma doświadczenia w stryżeniu.



2. Trymer na łapy (2)

Trymer używany na zwierzęta z bardzo krótką sierścią, lub do stryżenia delikatnych miejsc, jak np. łap, zadku lub za uchem. Dołącz do końcówki grzebienie, aby ustawić długość sierści. Ostrze końcówki jest małe i może być bezpiecznie używane przez początkujących.

2. Montaż i demontaż końcówek



Montaż końcówki

Dopasuj końcówkę A do głównego urządzenia (B). Dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

Demontaż końcówki

Pociągnij, aby odłączyć końcówkę A od głównego urządzenia (B).

3. Montaż i demontaż trymera na całe ciało


* Demontaż trymera na ciało




Aby odłączyć, wyłącz urządzenie i naciśnij kciukiem tak jak to pokazano na rysunku.

Aby zapobiec wypadnięciu końcówki na podłogę i uszkodzeniu jej podczas wyjmowania, upewnij się że trzymasz ją palcami.

* Montaż trymera na ciało



Zaczep miejsce A na końcówce do B na urządzeniu.





Po założeniu, dociśnij końcówkę z tyłu za pomocą palca, aż usłyszysz kliknięcie.

Uwaga:

Biała ceramiczna płytka może się łatwo uszkodzić. Podczas montażu lub demontażu, uważaj by nie uszkodzić tego elementu. Jeśli płytką jest uszkodzona, może to doprowadzić do zablokowania się urządzenia.

Czyszczenie oraz konserwacja końcówki


Wymowalna końcówka (1)



Za pomocą szczotki pozbydź się włosów oraz zabrudzeń z końcówki (dotyczy wszystkich końcówek).

Możesz poruszać ostrzem w tył i przód, aby dokładnie oczyścić wszystkie ząbki.

Inne końcówki (2)




Uwaga:

Nie usuwaj sprężyny z spod końcówki urządzenia. Sprężyny nie można ponownie założyć po usunięciu i należy wtedy zutylizować końcówkę. Zaleca się regularnie przeczyszczać ostrze, aby zabrudzenia oraz włosy nie osłabiły ostrzy.

2. Naoliwianie końcówki

Zaleca się dodać odrobinę oleju pomiędzy każdy ząb ostrza. Ostrze pracuje bardzo szybko i należy używać odpowiedniego oleju. Nie używaj smaru lub mieszanych olejów z naftą lub innymi dodatkami.



Uwaga:


Żywotność trymera zależy od częstotliwości użytkowania, typu strzyżonej sierści oraz konserwacji urządzenia. Wymień końcówkę, gdy tylko zostanie zużyta. Dzięki temu, można zapobiec blokowaniu się przez sierść. Skonsultuj się z serwisem przed wymianą końcówki i nie używaj końcówek innych producentów. Końcówka może się nagrzewać podczas użytkowania, lecz nie wpływa to na wydajność ani działanie urządzenia.

Grzebieienie

Użyj dostarczonego grzebienia, aby dostosować docelową długość sierści. Miarki pozwolą ci uniknąć błędów podczas strzyżenia.

Montaż oraz demontaż grzebienia

(1) Końcówka trymera: 3/6mm, 9/12mm







Sposób montażu: dopasuj grzebień do wyżłobień na urządzeniu, przesun go i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

Dopasowywanie: W przypadku obu grzebieni (3/6mm, 9/12mm), po nałożeniu ich, dociśnij je za pomocą obu palców i następnie przesun, aby dopasować długość.

Demontaż: chwyc końcówkę za pomocą obu rąk i dociśnij w dół kciukami.

Uważaj, by nie nacisnąć zbyt mocno na ząbki, aby ich nie uszkodzić.

(2) Trymer do łap: grzebień 2mm



Montaż: dopasuj grzebień do wyżłobień z boku urządzenia. Załóż i zabezpiecz jedną, następnie drugą stronę. Dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.


Demontaż: palcami odłącz grzebień od jednego zaczepu i następnie pociągnij i wyjmij całą resztę. Uważaj, by nie nacisnąć palcami na ostrze (może to je uszkodzić).

- Przed użyciem trymera, zaleca się najpierw umyć sierść, wysuszyć ją i następnie ją rozczesać. Wytnij zaplątaną sierść.
- Wydajność oraz żywotność końcówki trymera może spaść, jeśli sierść zwierzaka jest zabrudzona lub jest w niej coś zaplątane.

Sposób strzyżenia sierści zwierzaka


Korzystanie z grzebienia

Dobierz do urządzenia grzebień, w zależności od typu sierści zwierzaka. Trzymaj trymer ręką i ostrzem do góry. Delikatnie połóż końcówkę trymera na miejsce, które ma być strzyżone i gól w kierunku przeciwnym do rośnięcia sierści.



Niekorzystanie z grzebienia

Osoby które nie chcą korzystać z grzebienia muszą posiadać doświadczenie w strzyżeniu. Bez grzebienia sierść można przyciąć do długości 1mm – czyli niemal do skóry.






Nie należy kierować ostrza w dół podczas strzyżenia. Może to skutkować zbyt mocnym przystrzyżeniem sierści lub zranieniem.




Upewnij się przed strzyżeniem, czy sierść zwierzaka jest sucha. Mokra sierść może utrudnić strzyżenie i uszkodzić ostrze. Nigdy nie należy dociskać ostrze do skóry zwierzaka – może to skutkować zranieniem.

Golenie różnych obszarów na ciele zwierzęcia

Za pomocą końcówki do łap, można strzyc obszar wokół karku, zadu oraz łap.



Czyszczenie trymera




Użyj dołączonej szczotki, aby wyczyścić trymer z pozostałej sierści (wnętrze oraz ostrze). Trymer może być również czyszczony za pomocą wody i wysuszony za pomocą suchej ściereki. Nałóż olej na ostrze po umyciu.

Nie należy przemywać urządzenia za pomocą benzyny, alkoholu, rozpuszczalnika lub innych żrących substancji.

Nie należy samemu rozkręcać urządzenia. Skontaktuj się z serwisem w razie problemów.

Podłączanie kabla ładowania/ładowanie trymera



Podłącz kabel USB do trymera. Uwaga: należy naładować trymer do pełna przed pierwszym użyciem.

Jeśli używasz niestandardowej ładowarki 5V, natężenie prądu musi wynosić 1A. Nie należy używać ładowarek z innymi parametrami.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, podłącz następnie kabel UB do zasilania – możesz podłączyć go do komputera, powerbanka lub ładowarki podłączonej do gniazdka.

Produkt używa akumulatora, który może być ładowany. Jeśli produkt ma być zutylizowany, należy wcześniej wyjąć z niego akumulator, a przed wyjęciem należy wyłączyć zasilanie w urządzeniu.

Akumulator należy zutylizować w odpowiednim punkcie zbierającym akumulatory oraz urządzenia elektroniczne.

Uwaga

- Jeśli twoje dłonie są mokre, nie podłączaj kabla urządzenia do zasilania – grozi to porażeniem.
- Nie należy pociągać z całej siły za adapter. Może to doprowadzić do jego przeciekania, zwarcia lub pożaru. Adapter należy natychmiast wymienić, jeśli posiada widoczne uszkodzenia.
- Produkt ani jego akcesoria nie są zabawką. Należy przechowywać zestaw poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli kabel wydaje się działać niepoprawnie, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Używanie uszkodzonego kabla może grozić zwarcie lub pożarem.
- Urządzeniem należy tylko strzyc sierść zwierząt. Nie należy go używać do żadnych innych celów. Aby uniknąć blokady, nie należy używać trymera na sierści która jest mokra lub która była niedawno farbowana.
- Urządzenie należy ładować dołączoną ładowarką.

Parametry urządzenia

Nazwa: PETKIT 2 IN 1 PET TRIMMER

Typ akumulatora: Ni-MH 600mah

Czas użytkowania: ok. 1.5 godziny

Moc znamionowa: DC 5V 1A

Czas ładowania: ok. 5 godzin

Standardy: GB 4706.1 GB 4706.9

Waga (razem z trymerem):

Z końcówką do strzyżenia ciała: 120g

Z końcówką do strzyżenia łap: 114.4g

Wymiary:

Z końcówką do strzyżenia ciała: 115.5mm*36.5mm*27mm

Z końcówką do strzyżenia łap: 165.4mm*32.2mm*28.8mm

Akcesoria: grzebień (2 do strzyżenia ciała, jeden do strzyżenia łapy), kabel USB, grzebień do czesania sierści, instrukcja.

Parametry techniczne

Bezpieczne ostrza trymera

Końcówki są w kształcie R i są zaokrąglone, dzięki czemu nie zredukowana jest szansa, że zranisz skórę pupila po przyłożeniu ostrza.

Przeznaczony do mycia

Urządzenie można przemywać wodą.

Wymienne końcówki

W zestawie znajduje się końcówka do strzyżenia ciała oraz łap.

Niski poziom hałasu, niskie wibracje

Silnik urządzenia pracuje cicho.

Wymowalne końcówki

Końcówkę trymera można wyjąć, dzięki czemu można dokładnie czyścić urządzenie i wyjmować z niego pozostałą sierść.

Grzebień pomocniczy

W zestawie znajdują się grzebień, dzięki którym dokładnie i bezpiecznie można skracać sierść pupila.

Element	Szkodliwe substancje					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
Obudowa	O	O	O	O	O	O
Ładowarka	O	O	O	O	O	O
Akumulator	O	O	O	O	O	O
Elektronika	X	O	O	O	O	O

Producent: Ningbo Unibono Appliance Co., Ltd
Adres: 19 Yanshanhe North Rd, Daqi Street,
Beilun, Ningbo, Zhejiang Province, China
(Adres: 19 Yanshanhe North Rd, Daqi Street, Beilun,
Ningbo, prowincja Zhejiang, Chiny)

Importer: INNPRO Robert
Błądowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
www.innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.