
PETKIT™

INSTRUKCJA OBSŁUGI


PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2
Z KAMERĄ SMART PET FEEDER




Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem produktu i zachowaj ją do późniejszego użytku.

01 LISTA PRODUKTÓW


*** Przed instalacją upewnij się, że wszystkie akcesoria są kompletne.**
(Baterie lub śrubokręty nie są dołączone i należy je zakupić osobno.)



Główna jednostka




Zbiornik



Miska na karmę



Środek osuszający




Adapter




Instrukcja obsługi

*Z powodu ciągłych udoskonaleń produktu, mogą występować niewielkie różnice w produkcie rzeczywistym, w tym ale nie ograniczając się do wyglądu, struktury i koloru. Obrazki produktów przedstawione na opakowaniu i materiałach promocyjnych służą wyłącznie jako orientacja.

02 OPIS PRODUKTU





Przycisk PUSH
Wskaźnik Wi-Fi
Przycisk ustawień Wi-Fi
Głośnik
Wejście zasilania
Przycisk karmienia Hopper 01
Przycisk karmienia Hopper 02

03 INSTALACJA PRODUKTU


3.1 Instalacja głównej jednostki

① Umieść główną jednostkę na równej powierzchni.
② Podnieś zbiornik, wyrównaj nacięcia po obu stronach z przyciskiem PUSH na głównej jednostce i umieść go pionowo w dół.
③ Naciśnij przyciski PUSH, aż całkowicie zatrzasną się w nacięciach.
④ Włóż miskę na karmę do uchwytu.



3.2 Podłączanie zasilania


Wyjmij przewód zasilający i podłącz go do wejścia zasilania z tyłu.



3.3 Instalacja baterii

① Wyjmij śrubę i zdejmij pokrywę baterii.
② Umieść cztery baterie D w komorze baterii.
(Zwróć uwagę na biegunowość baterii) Załóż pokrywę baterii i dokręć śrubę.
③ Wybierz, czy zainstalować baterie, w zależności od potrzeb.
(Baterie należy zakupić osobno; używać można jedynie baterii alkalicznych)


*** Uwaga: Gdy bateria jest słaba, wymień ją na czas. Sprawdź i wymień baterie przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru na dłuższy czas.**




Spód głównej jednostki

3.4 Instalacja środka osuszającego

① Przytrzymaj przycisk zwalniania pokrywki i przesuń w prawo, a następnie podnieś, aby zdjąć pokrywkę.



② Otwórz przegrodę na środek osuszający, włóż środek osuszający i zamknij ją.




Wnętrze pokrywki

04 SPOSÓB UŻYTKOWANIA


4.1 Dodawanie karmy dla zwierząt

① Dodaj karmę dla zwierząt. (Nie przekraczaj linii MAX)
Dwa różne rodzaje karmy można umieścić w zbiorniku 01 i zbiorniku 02, w zależności od potrzeb karmienia.
Uwaga: Nie wyjmuj przegrody, jeśli wewnątrz znajduje się jeszcze karma.

*** Zalecana wielkość suchej karmy ≤12mm (0,47in)**
*** Zalecana wielkość karmy liofilizowanej ≤9mm (0,35in)**




② Zamknij pokrywkę: Umieść tylną część pokrywki w dwóch otworach nad zbiornikiem.



4.2 Lampka kontrolna

Wskaźnik Wi-Fi	Białe światło miga powoli	Białe światło miga szybko	Białe światło świeci stale
Status	Urządzenie nie jest połączone z Wi-Fi	Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fii	Urządzenie zostało podłączone do sieci Wi-Fi


Lampkę kontrolną można włączyć/wyłączyć w aplikacji.
Lampka kontrolna nie włącza się w trybie bateryjnym.



Wskaźnik kamery	Świeci na zielono	Światło wyłączone
Stan	Kamera jest włączona	Kamera jest wyłączona

4.3 Ręczne karmienie

Wybierz przycisk zbiornika 01 lub 02.
Naciśnij przycisk, aby rozpocząć karmienie; zwolnij przycisk, aby zakończyć karmienie.



4.4 Inteligentna obsługa aplikacji
Pobierz i zainstaluj aplikację

Pobierz aplikację PETKIT z App Store lub Google Play.
Przejdź do strony głównej, kliknij „+”, aby dodać urządzenie, i powiąż urządzenie zgodnie z instrukcjami.




Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację PETKIT


① Plany karmienia mogą być ustawiane w aplikacji, a podajnik będzie automatycznie wydzielać jedzenie o ustalonych porach zgodnie z planem. Otrzymasz powiadomienia i będziesz na bieżąco ze statusem karmienia.
② Aplikacja obsługuje oglądanie podglądu w czasie rzeczywistym oraz interakcję głosową. Możesz także udostępniać i przeglądać obrazy z kamery. Więcej ekscytujących funkcji można doświadczyć w aplikacji.

05 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


① Otwórz pokrywę, aby wyjąć pochłaniacz wilgoci, wyciągnij przegrodę pionowo do góry, a następnie usuń miskę na jedzenie.



② Przytrzymaj przyciski PUSH po obu stronach jednostki głównej palcami środkowymi i jednocześnie podnieś do góry, aby usunąć zbiornik.




③ Wyciągnij łopatki do wydzielania jedzenia ze zbiornika. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę wirnika i wyciągnąć wirnik.




Łopatki do wydzielania jedzenia

Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Dno pojemnika



Wirnik

Pokrywa wirnika

④ Wyczyść kolejno zbiornik, łopatki, pokrywę wirnika, wirnik, górną pokrywę i miskę na jedzenie. Zaleca się dodać odpowiednią ilość detergentu i dokładnie spłukać.

⑤Po wyczyszczeniu poczekaj, aż każda część całkowicie wyschnie, a następnie zamontuj je z powrotem.

* Odwołaj się do wideo dotyczącego konserwacji i czyszczenia, aby uzyskać szczegółowe kroki (zobacz kod QR poniżej)

Pamiętaj, aby używać gąbki lub miękkiej ściereczki do czyszczenia wnętrza zbiornika, nie używaj narzędzi do czyszczenia wykonanych z twardych materiałów, aby uniknąć zarysowania plastikowych części i wpływu na normalne działanie czujnika. Jednostka główna nie może być zanurzana w wodzie; można ją przetrzeć wilgotną chusteczką.

06 INSTRUKCJA WIDEO

6.1 Film o instalacji i użytkowaniu

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film

6.2 Film o konserwacji i czyszczeniu

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film

SPECYFIKACJE PODSTAWOWE

Nazwa produktu	PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2 Z KAMERĄ SMART PET FEEDER		
Model produktu	P592	Waga produktu	około 5.5 lb (2.5 kg)
Materiał produktul	ABS, stal nierdzewna 304	Napięcie wejściowe	6V ⎓ 2A
Wymiary produktu	14.2*11.5*9.7 in (362*293*247.5 mm)	Połączenie bezprzewodowe	2.4 & 5GHz Wi-Fi
Pojemność	5L (Podajnik 01: 2L, Podajnik 02: 3L)	Zakres zastosowania	Koty i małe psy

WIADOMOŚĆ DO NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW

- Dziękujemy za wybór PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2 Z KAMERĄ SMART PET FEEDER.
- Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed użyciem produktu. Poprzez konfigurację i użytkowanie tego produktu potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użycia tego produktu.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i wprowadzania zmian.

PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA

*** Niezastosowanie się do poniższych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa może spowodować awarię produktu lub inne nieprzewidziane incydenty.**

- Aparat ten może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starszych, osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że otrzymali nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania aparatu oraz zrozumieli związane z nim zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się w aparat.
- Dzieci nie powinny wykonywać sprzątania i serwisowania bez nadzoru.
- Zainstaluj i używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi.
- Produkt nie jest zalecany dla zwierząt poniżej trzeciego miesiąca życia.
- Nie rysuj ani nie poleruj kamery ostrymi przedmiotami.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Nie umieszczaj go w pobliżu źródła ognia.
- Urządzenie działa na niskim napięciu, ale zwierzęta mogą nadal spowodować wyciek prądu, gryząc przewód zasilający. Prowadź swoje zwierzęta, aby prawidłowo korzystały z produktu.
- Używaj wyłącznie oryginalnego adaptera, w przeciwnym razie może to uszkodzić urządzenie lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na płaskiej powierzchni. Nie przewracaj urządzenia, ponieważ może ono nie działać prawidłowo.
- Nie wkładaj do pojemnika na karmę niczego oprócz suchej karmy, ponieważ urządzenie nie będzie działało prawidłowo i może nawet stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zwierzęcia.
- Aby zapobiec przewróceniu urządzenia przez zwierzę, zalecamy umieszczenie go w rogu lub przy ścianie.
- Aby zapobiec upadkowi urządzenia i zranieniu zwierzęcia lub uszkodzeniu mienia, nie umieszczaj urządzenia w podwyższonym miejscu.
- Główna jednostka produktu nie może być moczona ani zanurzana w wodzie, a urządzenie nie powinno być używane w wilgotnym środowisku.
- Jeśli chcesz przestać korzystać z urządzenia, upewnij się, że wyjmujesz baterie i odłączasz adapter zasilania, a następnie wyczyść i wysusz urządzenie przed jego przechowywaniem.
- Odłącz przewód zasilający przed przeniesieniem urządzenia.
- Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem dorosłych.
- Naprawy powinny być przeprowadzane pod nadzorem specjalisty, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.
- Jeśli planujesz dłuższą nieobecność, sprawdź poziom naładowania baterii w komorze, aby upewnić się, że jest wystarczający. (To urządzenie może używać wyłącznie baterii alkalicznych)

PETKIT™

TKIT Network Technology(Shanghai)Co.,Ltd.
w.petkit.com
t@ tkit

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Produktów należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan dozownika karmy lub miski, w szczególności elementów mechanicznych, takich jak pokrywy, uchwyty, mechanizmy podające czy zbiorniki na karmę. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie przeciążaj zbiorników na karmę lub wodę – stosuj się do zalecanych pojemności określonych przez producenta.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że dozownik karmy jest odpowiedni do wielkości, wieku i potrzeb żywieniowych zwierzęcia.
- Regularnie kontroluj jakość przechowywanej karmy – upewnij się, że jest świeża i przechowywana w suchych warunkach, aby zapobiec jej zepsuciu.
- Ustaw urządzenie w stabilnym miejscu, łatwo dostępnym dla zwierzęcia, ale z dala od obszarów narażonych na nadmierne nasłonecznienie, wilgoć lub kontakt z innymi zwierzętami.

Zagrożenie dla dzieci:

- Dozowniki karmy nie są zabawkami. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania karmą lub konserwacji mechanizmów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających, baterii oraz elementów elektronicznych. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- W przypadku modeli zasilanych elektrycznie upewnij się, że urządzenie jest podłączone do stabilnego źródła zasilania.
- Jeśli urządzenie zasilane jest bateriami, wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi i stosuj wyłącznie zalecane przez producenta baterie.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak pokrywy, mechanizmy dozujące i zbiorniki na karmę, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie napełniaj zbiornik karmą zgodną z zaleceniami producenta, unikając produktów, które mogą powodować blokowanie mechanizmów.
- W przypadku modeli z funkcjami automatycznymi upewnij się, że harmonogram dozowania karmy został poprawnie ustawiony.

Konserwacja i przechowywanie:

- Produkty należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci oraz ekstremalnych temperatur.
- Regularnie czyść dozowniki i miski zgodnie z instrukcjami producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Wymieniaj części eksploatacyjne, takie jak filtry (jeśli dotyczy), zgodnie z zaleceniami producenta.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje zwierzęcia na dozownik karmy lub miskę – upewnij się, że korzystanie z urządzenia nie powoduje stresu ani dyskomfortu.
- W przypadku zwierząt z tendencją do przejadania się ustaw odpowiednie porcje karmy lub harmonogram podawania, aby zapobiec problemom zdrowotnym.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń mechanicznych lub elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

PETKIT NETWORK TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO.,LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Dozownik karmy PETKIT Yumshare Dual Hopper 2 z kamerą jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/petkit/6975069307596/doc

Adres producenta: Zixing Road 588 Pok. 4139 Bud. 2 200241 Shanghai, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277 /
40237 Dusseldorf, Niemcy
info@apex-ce.com