

PETLIBRO

Numer: PLWF005

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Poidło Petlibro Dockstream z bezprzewodową pompką, 2,5L

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i
zachować ją na przyszłość.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

! Ostrzeżenie


- Wszystkie materiały opakowaniowe należy utylizować we właściwy sposób. Worki foliowe należy przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych, ponieważ mogą one spowodować uduszenie.
- NIE pozwalaj dzieciom bawić się fontanną z wodą dla zwierząt, w niej ani wokół niej.
- Aby uniknąć obrażeń, należy zachować ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- NIE używaj fontanny ze zwierzętami, które nie są w stanie dosięgnąć tacki na wodę lub są niepełnosprawne fizycznie.
- NIE umieszczać żadnych obcych przedmiotów w zbiorniku wody.
- NIE należy demontować fontanny dla zwierząt w sposób inny niż zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- NIE używaj fontanny dla zwierząt domowych do celów innych niż jej przeznaczenie.
- Należy używać wyłącznie osprzętu zalecanego lub sprzedawanego przez producenta. Używanie akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez producenta może spowodować zagrożenie. NIE modyfikować fontanny dla zwierząt.
- NIE używaj żadnego urządzenia, jeśli działa ono nieprawidłowo lub zostało uszkodzone. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W celu uzyskania dalszych instrukcji należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Dla bezpieczeństwa należy odłączyć zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane.
- Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia urządzenia należy odłączyć zasilanie.
- Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania, gdy nie jest używane, przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem.
- Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą zostać zalane podczas czyszczenia.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

- Ten produkt nie może pracować bez wody.
- Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka ściennego.
- Jeśli wtyczka urządzenia ulegnie zamoczeniu, należy wyłączyć zasilanie gniazdka ściennego. NIE próbuj odłączać wtyczki.
- Sprawdź urządzenie po instalacji. NIE podłączać, jeśli na punktach styku lub wtyczce znajduje się woda.
- Aby uniknąć potknięcia, przewód zasilający należy zawsze umieszczać z dala od ruchu pieszego.
- Nie używaj urządzenia w łazience.
- Filtr należy wymieniać co najmniej raz na 2 tygodnie lub gdy natężenie przepływu wyraźnie się zmniejszy. W przypadku dwóch lub więcej kotłów może być konieczna bardziej regularna wymiana filtrów, jeśli dojdzie do ich zablokowania.
- Nie należy wkładać żadnych części całego urządzenia do zmywarki, w przeciwnym razie istnieje ryzyko deformacji.

UWAGA

- NIE pozwalać zwierzętom na gryzienie lub połykanie jakichkolwiek części. Jeśli obawiasz się o przewód zasilający, kup w dowolnym sklepie z narzędziami przepust na przewód (ochraniacz z twardego plastiku), aby zabezpieczyć przewód zasilający.
- Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy użyć jednego urządzenia o odpowiednich parametrach.
- NIE należy instalować ani przechowywać fontanny w miejscach, w których będzie ona narażona na działanie czynników atmosferycznych lub temperatur poniżej 0°C / 40°F.
- Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich ważnych uwag umieszczonych na fontannie i na opakowaniu.

WYGLĄD PRODUKTU



1. Wylewka


2. Pokrywa
filtra

3. Filtr

4. Taca na wodę

5. Taca filtra

Uwaga: Komponenty 4 i 5 są zintegrowane i nie można ich odłączyć.



6. Rura wodna

7. Filtr piankowy

8. Bezprzewodowa pompa wodna

9. Pokrywy zatrzaskowe

10. Zbiornik na wodę

11. Przewód zasilający

12. Zasilacz

13. Podstawa zbiornika

Uwaga: Komponenty 9 i 10 są zintegrowane i nie mogą być odłączane.


SPOSÓB UŻYCIA

1. Namocz filtr w czystej misce przez 5 minut, a następnie dokładnie wypłucz filtr wodą z kranu.

Uwagi:


1) Filtr musi być całkowicie nasączony przed włączeniem fontanny; w przeciwnym razie woda może nie przepływać przez filtr płynnie i powodować rozlewanie.

2) Nie zanurzać filtra w zbiorniku wody fontanny w przypadku zapylenia powierzchni.




2. Włóż filtr piankowy do rowka pompy wodnej. Ustaw pompę zgodnie z kształtem dolnej szczeliny.


Uwaga: Należy zwrócić uwagę na wyrównanie zagłębionej części pompy z wystającą częścią zbiornika na wodę, w przeciwnym razie pompa nie może być stabilnie zainstalowana.



3. Zamontuj silikonową rurkę na pompie. Dodaj wodę do zbiornika.




4. Zainstaluj tacę na wodę i zamocuj zatrzaskowe pokrywy.
Uwaga: Przełóż rurkę wodną przez otwór w tacy na wodę, a zatrzaskowe pokrywy tacy na wodę należy zamocować, w przeciwnym razie poluzują się.




5. Zainstaluj namoczony filtr.


Uwaga: Upewnij się, że otwór rury wodnej przechodzi przez otwór filtra.



6. Załóż pokrywę filtra. To, czy należy zainstalować wylewkę, zależy od preferencji picia zwierzęcia.




Nie
wyposażony
w wylewkę




Dopasowany
z wylewką

7. Podłącz zasilacz.



8. Zamontuj zbiornik na wodę z podstawą zbiornika, wyrównując wystający otwór zbiornika na wodę z podstawą zbiornika.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI


1. Filtr i filtr piankowy należy wymieniać co najmniej raz na 2 tygodnie.
2. Pompę i fontannę należy czyścić raz na 2 tygodnie.

Jak czyścić pompę


1. Zdejmij kolejno filtr piankowy, pokrywę pompy i pokrywę wirnika.

Uwaga:


Filtr piankowy ma duży wpływ na wydajność wody, dlatego należy go często czyścić i wymieniać na czas czyszczenia pompy.



2. Wyjąć wirnik za hak szczotki.



3. Za pomocą szczotki wyczyścić części wodą.



Wskazówka: Szczotka może być również używana do czyszczenia wylewki. Zaleca się czyszczenie wylewki co 2 tygodnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Woda ciągle wylewa się z tacy na wodę.	Filtr może nie być w pełni nasączony. Przed pierwszym użyciem należy namoczyć filtr w czystej misce (nie w zbiorniku na wodę) przez 5 minut.
Pompa przestaje działać.	1) Napełnić wodą w zakresie od MIN do MAX. Pompa ulegnie awarii, jeśli będzie sucha. 2) Wyczyścić pompę, zbiornik na wodę i zbiornik na wodę pitną. 3) Jeśli powyższe rozwiązania nie działają, skontaktuj się z nami pod adresem support@petlibro.com
Jak często należy wymieniać filtry? Gdzie je kupić?	Filtr należy wymieniać raz na 2weeks.support@petlibro.com w celu zakupu nowych filtrów.
Dlaczego muszę namoczyć filtr przed pierwszym użyciem?	Filtry pochłaniają więcej wody (a zatem oczyszczają więcej wody), gdy są mokre i rozszerzone. Namoczenie filtra usuwa cząstki stałe, które mogły się na nim osadzić.
Prędkość wypływu wody spada.	1) Przy pierwszym użyciu (lub ponownym użyciu po długim okresie przechowywania) pompa wodna musi odprowadzać powietrze, jest to normalne, jeśli prędkość wypływu wody spada.

Problem	Rozwiązanie
Prędkość wypływu wody spada.	2) Pompa jest zabrudzona. Aby ją wyczyścić, zapoznaj się z instrukcją "Jak czyścić pompę".
Brak wody po instalacji	Ten produkt wykorzystuje pompę bezprzewodową, a tryb zasilania pompy wodnej to zasilanie indukcyjne. Należy upewnić się, że zasilanie jest podłączone, zbiornik wody i podstawa są prawidłowo zainstalowane, a pompa wody i zbiornik wody są prawidłowo zainstalowane. Zapoznaj się z sekcją "Jak używać" w instrukcji obsługi.
W zbiorniku wody i na elemencie filtrującym pojawiają się czarne osady i zabrudzenia.	1) Upewnij się, że źródła czystej wody są regularnie wymieniane. 2) Upewnij się, że element filtrujący został wcześniej namoczony i umyty.

SPECYFIKACJA

Model	PLWFOOS
Zasilacz	Wejście: 100-240V 50/60Hz Wyjście: 5V/1A
Materiał	ABS
Pojemność zbiornika na wodę	2.5 L
Wymiary	232x177x1 61 mm / 9,1 x7x6,3 cala
Waga netto	75 kg / 26.7oz



www.petlibro.com

Dane producenta:

Nazwa: LIBRO TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adres: Room 616, 6/F, Kam Tim Industrial Building, 135 Connaught Road West, Western District, Hong Kong

leo.wang@designlibro.com

Podmiot odpowiedzialny w UE: SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

support@petlibro.com

PETLIBRO

Automatyczna fontanna Dockstream dla zwierząt domowych

Model: PLWFOOS

@Libro Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Producent: Shenzhen Libro Technology Co, Ltd. Adres: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Lonppanp District, Shenzhen, Chiny

Wyprodukowano w Chinach

PLWF005_V1.0

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Fontanny należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, opisanym w instrukcji obsługi.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, w tym przewodów zasilających, pomp oraz obudowy. W przypadku widocznych uszkodzeń zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest narażone na kontakt z wodą w miejscach nieodpowiednich (np. złącza elektryczne), chyba że jest oznaczone jako w pełni wodoodporne.

Zagrożenie dla zwierząt:

- Upewnij się, że fontanna jest dostosowana do wielkości i potrzeb zwierzęcia, w tym czy oferuje odpowiednią pojemność zbiornika na wodę.
- Regularnie czyść urządzenie oraz wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić zwierzęciu dostęp do świeżej i czystej wody.
- Unikaj ustawiania urządzenia w miejscu trudno dostępnym lub w nieodpowiednich warunkach, które mogą powodować trudności w korzystaniu przez zwierzę.

Zagrożenie dla dzieci:

- Fontanny, zwłaszcza te z elementami elektrycznymi, nie są zabawkami. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w przypadku napełniania wodą lub wymiany filtrów.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Regularnie sprawdzaj stan przewodów zasilających oraz pomp. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania urządzenia.
- Nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie, chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że są one wodoodporne.
- W przypadku urządzeń na baterie stosuj wyłącznie zalecane baterie i wymieniaj je zgodnie z instrukcją obsługi.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia, takie jak pompy, filtry i złącza, są prawidłowo zamontowane.
- Regularnie sprawdzaj poziom wody w fontannie, aby zapewnić jej prawidłowe działanie oraz komfort użytkowania dla zwierzęcia.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w czujnik poziomu wody, upewnij się, że działa on prawidłowo. W przypadku braku takiego systemu unikaj całkowitego opróżnienia zbiornika.
- Ustaw urządzenie w miejscu łatwo dostępnym dla zwierzęcia, na stabilnym i równym podłożu.

Konserwacja i przechowywanie:

- Regularnie czyść urządzenie zgodnie z instrukcją producenta, używając łagodnych detergentów i miękkich materiałów. Nie stosuj ostrych chemikaliów ani narzędzi mogących uszkodzić urządzenie.
- Filtry należy wymieniać w regularnych odstępach czasu zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić efektywne działanie urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Bezpieczeństwo baterii:

- W urządzeniach na baterie używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do zwierzęcia:

- Obserwuj reakcje swojego zwierzęcia na nowe urządzenie – jeśli zauważysz oznaki niepokoju, stopniowo przyzwyczajaj zwierzę do fontanny lub poidła.
- Upewnij się, że urządzenie działa w sposób niepowodujący stresu u zwierzęcia, np. nie generuje nadmiernego hałasu.

Uszkodzenia i serwis:

- Wszelkie naprawy urządzeń elektronicznych powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.