




PETONEER




Inteligentne Poidło Fresco Mini Plus

Instrukcja Obsługi

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją
oraz o zachowanie jej na przyszłość.



Budowa urządzenia



Działanie urządzenia

(1) Czyszczenie


Wyczyść zbiornik oraz pokrywę. Nie przepłukuj metalowe styki wodą. Filtr należy zanurzyć na 1-3 minuty w wodzie. Obudowę należy przetrzeć suchą szmatką.



(2) Wypełnianie wodą


Wlej wodę do zbiornika. Nie przekraczaj maksymalnej pojemności.

* Po pierwszym napełnieniu, pompa automatycznie wyprowadzi powietrze przed pompowaniem wody. Bieg wody będzie z tego powodu silniejszy, aby się ustabilizować.



(3) Montaż


Założ zbiornik, pokrywę oraz filtr tak jak to przedstawia ilustracja.



(4) Włączanie

Podłącz kabel USB do zasilania 5V/1A, następnie podłącz adapter do gniazdka na ścianie. Poidło się uruchomi, gdy diody zaświecą się na przemian na czerwono i niebiesko.

*Adapter USB nie znajduje się w zestawie.



(5) Wymiana filtra

Zalecana jest wymiana filtra co 30 dni.

03 / Szybka konfiguracja

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij "Zarejestruj się", aby przejść do tworzenia konta w aplikacji Petoneer.

2. Włącz zasilanie i upewnij się, że dioda LED wskaźnika Wi-Fi miga szybko, sygnalizując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z siecią Wi-Fi. Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk "+", aby przejść przez kolejne kroki konfiguracji.



Uwaga: 1. Urządzenie nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz, należy upewnić się, że sieć Wi-Fi działa w standardzie 2,4 GHz.

2. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga szybko po włączeniu zasilania, należy długo nacisnąć i przytrzymać przycisk aż wskaźnik zacznie szybko migać.

04 Rozwiązywanie problemów

Dioda miga na czerwono i nie wydostaje się woda	Pokrywa nie jest założona poprawnie lub metalowe styki nie są we właściwym miejscu.
	Brak wody w poidle - należy napełnić.
Czerwona/Niebieska dioda miga na zmianę i nie wydostaje się woda	Kończy się woda w poidle - należy napełnić

05 Opis statusu diody LED

Dioda LED	świeci na niebiesko	Urządzenie pracuje
	miga na niebiesko	Filtr był używany przez 30 dni. Należy wymienić filtr
	miga na czerwono	Zbyt mała ilość wody
	miga na czerwono/ niebiesko naprzemiennie jeden raz	Autotest po włączeniu zasilania
Dioda LED Wi-Fi	Szybkie miganie (3 razy/sekundę)	Gotowość do konfiguracji w trybie SmartLink
	Wolne miganie (1 raz/2 razy na sekundę)	Gotowość do konfiguracji w trybie AP
	Stale włączona	Urządzenie zostało prawidłowo skonfigurowane
Przycisk	Krótkie naciśnięcie gdy dioda miga na niebiesko	Zresetuj filtr
	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund	Przywrócenie ustawień fabrycznych (dioda LED Wi-Fi miga szybko)
		Przełączanie między trybami SmartLink i AP
Specyfikacja	Model: WFO04 Wejście: DC 5V 1A Pojemność: 1,9 l Długość kabla: 3,9 ft (1,2 m)	Rozmiar: 7,09x6,89x5,79 cala (180x175x147 mm) Waga: 26,46 uncji (750 g) Komunikacja: Wi-Fi (2,4 GHz)

06 Środki bezpieczeństwa

1. Urządzenie do użytku wewnętrznego.
2. Podczas czyszczenia poidła, odłącz je od zasilania. Nie przemywaj metalowych styków wodą. Obudowę należy przecierać suchą szmatką.
3. Metalowe styki powinny być suche. Jeśli są brudne - przetrzyj je suchą szmatką.
4. Dzieci powinny używać urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Używaj urządzenia na płaskiej powierzchni, aby się nie przewróciło podczas użytkowania i by nie wylewała się woda.
6. Zabezpieczaj i chowaj nadmiar kabla, aby nie został ciągnięty i gryziony przez zwierzę. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu/blatu oraz dotykał gorących powierzchni.
7. Poidło jest przeznaczone dla kotów oraz małych i średniej wielkości psów.
8. Produkt należy używać oraz przechowywać w temperaturze od 0°C do 40°C.
9. Jeżeli kabel zasilający, wtyczka lub samo urządzenie są uszkodzone, nie używaj urządzenia. W takim wypadku należy odesłać urządzenie do serwisu celem sprawdzenia oraz naprawy.
10. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia lub ciepła, np. piekarnika, palnika gazowego lub elektrycznego itp.
11. Należy podłączać urządzenie w prawidłowej kolejności tzn. najpierw podłączyć wtyczkę do urządzenia, a potem przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

12. Nie należy używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

13. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nie posiadających odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, chyba, że otrzymały informacje dotyczące bezpiecznej i prawidłowej obsługi od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i rozumieją zagrożenia z tym związane.

14. Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwól dzieciom na zabawę nim.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Sky RC Technology Co., Ltd

Adres: 4,5,8 Floor, Building4, Meitai Sience Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua Distric, Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: CH1/7/13: 2412MHz~2472MHz

CH3/7/11: 2422MHz~2462MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Petoneer>

Środki ostrożności:

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.