




PETONEER



Inteligentny dozownik karmy z kamerą Petoneer PF007 Nutri Vision Instrukcja obsługi

01 / Wygląd produktu




Akcesoria



Miska




Zasilacz
5V 2A




Micro USB
Kabel (1,2 M)

02 / Zasady obsługi

- ① Włączanie dozownika
Rozpakuj i podłącz kabel Micro USB do portu zasilania na spodzie podajnika, a następnie podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka ściennego.



- ② Montaż miski
Wsuń miskę do wylotu dozownika.



- ③ Zwalnianie pokrywy
Naciśnij przycisk zwalniania, aby podnieść pokrywę.




* Gdy urządzenie jest zasilane z baterii, automatycznie wyłączy Wi-Fi, przełączy się w tryb offline i nie będzie można nim sterować zdalnie.

- ④ Napełnianie zbiornika karmą
Wsymp karmę do zbiornika i napełnij go.


Wsymp karmę




- ⑤ Zamykanie pokrywy
Naciśnij, aby zamknąć pokrywę.




- ⑥ Karmienie ręczne
Krótkie naciśnięcie przycisku karmienia ręcznego umożliwia natychmiastowe karmienie. (Domyślna ilość to jedna porcja, którą można dostosować za pomocą aplikacji).



- ⑦ Połącz dozownik z telefonem i zaplanuj karmienie
Pobierz aplikację Petoneer i połącz dozownik z Wi-Fi, aby zaplanować karmienie.



- ⑧ Kliknij przycisk VIDEO, aby wyświetlić interfejs kamery. Przycisk FEED na interfejsie służy do ekspresowego karmienia!



03 / Szybka konfiguracja

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij opcję "Zarejestruj się", aby przejść do tworzenia konta Petoneer.



2. Włącz zasilanie i upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi miga powoli, odzwierciedlając gotowość urządzenia do połączenia z siecią Wi-Fi. Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk „+”, aby przejść przez kolejne kroki konfiguracji.

Uwaga:

- 1. Urządzenie nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz, należy upewnić się, że sieć Wi-Fi działa w standardzie 2,4 GHz.
- 2. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga powoli po włączeniu zasilania, należy długo nacisnąć i przytrzymać przycisk ręcznego podawania, aż wskaźnik zacznie migać powoli.

04 / Opis statusu wskaźnika

Status		Specyfikacja
Wyłączony	Ilość karmy wynosi powyżej 20%	Model: PF007 Wejście zasilania: 5V = 2A Pojemność: 3,7 l (1,5 kg) Rozmiar: 9,05x9,68x13,86 cala, 230x246x352 mm Komunikacja: Wi-Fi (2,4 GHz) Rozdzielczość: 1080P Zasięg: 98,5 stopy (30 m) Waga netto:2,2 KG
Miga szybko na czerwono	Ilość karmy poniżej 20%	
Świeci się na czerwono	Brak karmy	

Producent: SkyRC Technology Co, Ltd.
Adres: 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Chiny

05 / Środki ostrożności

1. Używaj go w pomieszczeniach zamkniętych;
2. Nie wrzucaj do zbiornika na karmę niczego innego niż sucha karma. W przeciwnym razie istnieje ryzyko dysfunkcji lub błędnego karmienia;
3. Aby zapobiec uderzeniu podajnika przez zwierzęta domowe, zaleca się umieszczenie podajnika w rogu lub przy ścianie;
4. Należy dobrze osłonić lub uporządkować przewód zasilający, aby zapobiec przegryzieniu przewodu przez zwierzę i spowodowaniu niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenie prądem;
5. Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować urządzenia;
6. Ten produkt nadaje się tylko do SUCHEJ ŻYWNOŚCI, a MOKRA ŻYWNOŚĆ jest zabroniona.
7. Urządzenie jest odpowiednie dla kotów oraz małych i średnich psów;
8. Kształt i gęstość karmy dla zwierząt domowych może powodować pewne odchylenia od pojemności zbiornika na karmę i ilości podawanej przez jednostkę karmiącą.
9. Po każdym napełnieniu zbiornika może wystąpić odchylenie dwóch porcji w początkowym czasie karmienia. Zaleca się ręczną kalibrację! (Naciskaj przycisk karmienia ręcznego do momentu rozpoczęcia podawania pokarmu)!
10. Ze względu na to, że niektóre banki energii przechodzą w tryb uśpienia, podajnik może nie zostać wybudzony, jeśli nie działa. Spowoduje to przerwę w zasilaniu. Upewnij się, że power bank może działać przez długi czas po podłączeniu do podajnika.
11. Migotanie kamery noktowizyjnej, Ponieważ kamery noktowizyjne wykorzystują technologię podczerwieni do generowania obrazów o wysokiej rozdzielczości w warunkach słabego oświetlenia, przerwa w działaniu reflektorów może czasami powodować migotanie, ponieważ kamera automatycznie dostosowuje się z podczerwieni do normalnego światła w celu wygenerowania obrazu.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:

1. Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwyty.
2. W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym nie zanurzać przewodu, wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
3. Ścisły nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
4. Wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.

5. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
6. Producent urządzenia nie zaleca korzystania z akcesoriów dodatkowych, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
7. Nie używać na zewnątrz.
8. Nie pozwalać, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu, ani dotykał gorących powierzchni.
9. Nie umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
10. Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego.
11. Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.
12. OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
13. Ostrzeżenie: podczas użytkowania trzymaj przewód zasilający z dala od końcówki grzejnej i metalowej obudowy.
14. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
15. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
16. W przypadku uszkodzenia PRZEWODU ZASILAJĄCEGO, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach. serwisowy lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
17. OSTRZEŻENIE: Nieużywane narzędzie musi być umieszczone na stojaku. **NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.**

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SkyRC Technology Co, Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligetny dozownik karmy z kamerą Petoneer PF007 Nutri Vision jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/petoneer>

Adres producenta: 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400MHz-2483,5MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błądowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl