
SwitchBot
Taśma LED Strip Light 3

Instrukcja obsługi



Przed użyciem urządzenia prosimy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania



Taśma LED Strip Light 3 (5 m) × 1



Sprzączka mocująca × 6
(ze śrubami,taśmą dwustronną)



Pilot zdalnego sterowania × 1




Zasilacz × 1



Sterownik × 1

Lista części

Przyciski sterownika



Przygotowanie

Wymagania:

• Smartfon lub tablet z funkcją Bluetooth w wersji 4.2 lub nowszej.
• Najnowsza wersja naszej aplikacji, dostępna do pobrania w sklepie Apple App Store lub Google Play Store.
• Konto SwitchBot. Istnieje możliwość rejestracji za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogowania się bezpośrednio na swoje konto w przypadku jego posiadania.

Wymagania systemowe iOS i Android:
https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271

Instalacja

Przed rozpoczęciem:


• Podłącz taśmę Strip Light 3 do zasilania i sprawdź, czy świeci się prawidłowo.
• Otwórz naszą aplikację i dotknij ikony „+” znajdującej się w prawym rogu strony głównej, a następnie wybierz opcję Dodaj urządzenie. Znajdź odpowiednią ikonę urządzenia i wybierz ją. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać taśmę Strip Light 3.
• Przed zainstalowaniem urządzenia sprawdź, czy jest ono sprawne.

Kroki:


1. Wyczyść powierzchnię instalacyjną i sprawdź, czy jest sucha oraz czysta.




2. Oderwij papierowe zabezpieczenie z tyłu i naklej taśmę Strip Light 3 na powierzchnię instalacyjną.




3. Taśmę Strip Light 3 można zamocować za pomocą dostarczonych sprzączek mocujących i śrub, zwłaszcza na zakrętach.




Uwaga: nie zginaj tego produktu za mocno.




4. Podłącz sterownik do taśmy w pokazany sposób.



5. Podłącz taśmę Strip Light 3 za pomocą zasilacza.



6. Steruj taśmą Strip Light 3 za pomocą pilota, sterownika lub aplikacji.



www.switch-bot.com

V1.0-PL-2504-6

Środki ostrożności

• Sprawdź napięcie prądu elektrycznego przed użyciem tego produktu. Nieodpowiednie napięcie spowoduje uszkodzenie produktu i problemy z bezpieczeństwem.
• Przetnij taśmę tylko w wyznaczonym miejscu. Odcięta część nie będzie działała. Przetnij taśmę tylko przy wyłączonym zasilaniu. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia.
• Powierzchnię instalacyjną należy utrzymywać w czystości i powinna ona być równa, co zapewni łatwe przyklejenie.
• Używaj sprzączek mocujących na takich powierzchniach jak tapeta, aby zwiększyć bezpieczeństwo instalacji.
• Powierzchnia taśmy LED jest odporna na ochlapanie, ale płytka obwodów, która znajduje się pod nią, nie jest wodoodporna. Unikaj zanurzania produktu w wodzie.
• Używaj produktu tylko w pomieszczeniach. Utrzymuj dobry przepływ powietrza, aby chłodzić produkt podczas korzystania z niego.
• Podczas zginania produktu w trakcie instalacji staraj się nie zginać części z diodami, aby wydłużyć żywotność produktu.
• Nigdy nie pozwalaj dzieciom na samodzielną instalację tego produktu.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij jednocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk trybu muzyki oraz przytrzymaj je przez 8 sekund, aż w taśmie Strip Light 3 włączą się światła czerwone, zielone i niebieskie.

Uwaga: po zresetowaniu urządzenia przywrócone zostaną domyślne wartości wszystkich ustawień.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

W ramach poprawy doświadczenia użytkowników będziemy regularnie udostępniali aktualizacje oprogramowania sprzętowego, obejmujące nowe funkcje i rozwiązujące wszelkie wady oprogramowania, jakie mogą wystąpić w trakcie korzystania z niego. Po udostępnieniu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, za pośrednictwem naszej aplikacji wyślemy na Twoje konto powiadomienie o aktualizacji. Podczas aktualizacji prosimy pamiętać, aby akumulator produktu był naładowany w wystarczającym stopniu lub aby produkt był podłączony do zasilania, a smartfon znajdował się w zasięgu, co pozwoli uniknąć wszelkich zakłóceń.

Rozwiązywanie problemów

Więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z urządzeniem można uzyskać, skanując poniższy kod QR.

Dane techniczne

Zasilanie: 18 W
Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz
Typ kolorów:
RGB CW+WW (zimny biały + ciepły biały)
Natężenie światła: 1200 lm
Temperatura barwowa: 2700–6500 K
Szerokość taśmy: 12 mm
Zakres przyciemniania: 1% do 100%
Żywotność: 25 000 godz.
Odpowiednie warunki otoczenia:
Tylko do użytku w pomieszczeniach
Temperatura pracy:
0°C do 40°C
Wilgotność robocza: 0% do 99% wilgotności względnej
Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth 4.2

Gwarancja

Udzielamy pierwotnemu właścicielowi produktu gwarancji, zgodnie z którą produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonania przez okres jednego roku od daty zakupu. Prosimy pamiętać, że ta ograniczona gwarancja nie obejmuje:

1. Produktów przekazanych po upływie pierwotnego okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji rocznej.
2. Produktów naprawianych lub modyfikowanych.
3. Produktów po upadku, wystawianych na działanie skrajnej temperatury, wody lub używanych w innych warunkach wykraczających poza przewidziane dla nich dane techniczne.
4. Uszkodzeń powstałych na skutek kęski żywiołowej (w tym m.in. powodzi, tornada, huraganu, uderzenia pioruna lub trzęsienia ziemi itp.).
5. Uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań, niewłaściwego użytkowania, nadmiernego użytkowania lub nagłego wypadku (np. pożaru).
6. Innych uszkodzeń, których nie można powiązać z wadami produkcyjnymi materiałów, z których wykonano produkt.
7. Produktów zakupionych w nieautoryzowanych sprzedawców.
8. Części eksploatacyjnych (w tym m.in. akumulatorów).
9. Naturalnego zużycia produktu.

Kontakt i wsparcie

Opinie: W przypadku jakichkolwiek obaw lub problemów podczas korzystania z naszych produktów prosimy przesłać swoje opinie za pośrednictwem naszej aplikacji, przechodząc do sekcji Profil > strony Wsparcie.

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów:
support.switch-bot.com
Support Email: support@switch-bot.com

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentna taśma LED 3 SwitchBot jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/switchbot/0810150546088/doc

Adres producenta:Room 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community,Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Chiny, 518100

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.
Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Ryzyko uszkodzenia urządzenia:
●Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, upadki, uderzenia, silne wstrząsy oraz inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.
●Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.
●Podczas instalacji taśm LED upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta, sucha i wolna od kurzu, aby uniknąć ich odpadnięcia i uszkodzenia.
●Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi elementami, takimi jak pęknięte żarówki, przecięte taśmy LED czy uszkodzone uchwyty mocujące.
●Upewnij się, że urządzenia są odpowiednio zamontowane, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi i uszkodzeniu.
Zagrożenie dla dzieci:
●Urządzenie nie służy do zabawy i nie jest przeznaczone dla dzieci.
●Inteligentne lampy, żarówki i inne elementy oświetleniowe mogą zawierać małe części, które stanowią ryzyko zadławienia.
●Przechowuj urządzenia i akcesoria z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.
Ryzyko porażenia prądem:
●Instalacja urządzeń powinna być przeprowadzana wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
●Używaj wyłącznie oryginalnych kabli zasilających, adapterów i złączy dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
●Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub złączami, aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
●Jeśli urządzenie nie jest wodoodporne, unikaj instalacji w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki czy zewnętrzne przestrzenie.
●Nie manipuluj przy złączach lub przewodach mokrymi rękami.
Ryzyko przegrzania i oparzeń:
●Unikaj dotykania lamp i żarówek w trakcie ich pracy lub bezpośrednio po wyłączeniu, ponieważ mogą być bardzo gorące.
●Upewnij się, że lampy i żarówki są zainstalowane w miejscach z odpowiednią wentylacją, aby zapobiec przegrzewaniu.
●Nie zakrywaj lamp ani żarówek materiałami, które mogą ograniczyć przepływ powietrza lub spowodować zapłon.

Łączność bezprzewodowa
Ochrona danych:
●Inteligentne urządzenia oświetleniowe często korzystają z Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Jeśli to możliwe, zabezpiecz je silnym hasłem i włącz szyfrowanie połączeń.
●Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń i aplikacji sterujących, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
Zarządzanie dostępem:
●Ogranicz dostęp do aplikacji sterujących oświetleniem wyłącznie do zaufanych użytkowników.
●Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do sieci i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie.
●Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do urządzeń.
Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania
Montaż i konfiguracja:
●Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio dobrane do wybranego miejsca instalacji.
●Zawsze upewnij się, że urządzenia są stabilnie zamontowane i podłączone zgodnie z instrukcjami producenta.
●W przypadku montażu oświetlenia zewnętrznego upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią klasę szczelności IP i jest zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.
Konserwacja i czyszczenie:
●Regularnie sprawdzaj stan urządzeń oświetleniowych, aby upewnić się, że działają prawidłowo i nie są uszkodzone.
●Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Unikaj używania wody i chemikaliów, które mogą uszkodzić ich powierzchnię.
Bezpieczeństwo użytkowania:
●Nie pozostawiaj włączonego oświetlenia bez nadzoru, szczególnie w przypadku urządzeń, które mogą się nagrzewać.
●Jeśli zauważysz iskrzenie, zapach spalenizny lub inne oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
Dodatkowe środki ostrożności
Serwis i naprawy:
●W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
●Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.
Bezpieczna utylizacja:
●Zużyte urządzenia oświetleniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
●Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – oddaj je do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl