


SwitchBot Lampa podłogowa

Instrukcja obsługi




Przed użyciem urządzenia prosimy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>




Instrukcja obsługi


Zawartość opakowania




Lampa podłogowa × 1



Zasilacz × 1



Zestaw podstawek × 1



Sterownik × 1





Instrukcja obsługi × 1



Instrukcja instalacji × 1

Lista części



Sterownik

Przycisk włączania/
wyłączania
Sterowanie jasnością
Tryb muzyki
Jedno kliknięcie: przełączanie scen
Przytrzymanie: pętla kolorystyczna

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Maszt | 5. Zasilacz |
| 2. Podstawa lampy | 6. Podstawa pozioma |
| 3. Sterownik | 7. Zaślepka |
| 4. Przewód zasilający | (do ustawiania w poziomie) |

Przygotowanie

Wymagania:

- Smartfon lub tablet z funkcją Bluetooth w wersji 4.2 lub nowszej.
- Najnowsza wersja naszej aplikacji, dostępna do pobrania w sklepie Apple App Store lub Google Play Store.
- Konto SwitchBot. Istnieje możliwość rejestracji za pośrednictwem naszej aplikacji lub zalogowania się bezpośrednio na swoje konto w przypadku jego posiadania.



Wymagania systemowe iOS i Android:
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/12567397397271>



Składanie

- 1 Zmontuj lampę podłogową zgodnie ze skróconą instrukcją instalacji.
- 2 Podłącz zasilacz do gniazdka.
- 3 Dodaj lampkę w aplikacji SwitchBot.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij jednocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk trybu muzyki oraz przytrzymaj je przez 15 sekund, aż w lampie włączą się światła czerwone, zielone i niebieskie.
Uwaga: po zresetowaniu urządzenia przywrócone zostaną domyślne wartości wszystkich ustawień.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego

W ramach poprawy doświadczenia użytkowników będziemy regularnie udostępniali aktualizacje oprogramowania sprzętowego, obejmujące nowe funkcje i rozwiązujące wszelkie wady oprogramowania, jakie mogą wystąpić w trakcie korzystania z niego. Po udostępnieniu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, za pośrednictwem naszej aplikacji wyślemy na Twoje konto powiadomienie o aktualizacji. Podczas aktualizacji prosimy pamiętać, aby akumulator produktu był naładowany w wystarczającym stopniu lub aby produkt był podłączony do zasilania, a smartfon znajdował się w zasięgu, co pozwoli uniknąć wszelkich zakłóceń.

Często zadawane pytania

Co należy zrobić w przypadku braku możliwości połączenia się z aplikacją?

- Upewnić się, czy włączona jest funkcja Bluetooth.
- Trzymać telefon blisko lampy podczas łączenia.

Co można zrobić w przypadku rozłączenia lub nieudanej próby połączenia się z siecią Wi-Fi?

- Sprawdzić, czy lampa jest włączona.
- Przeprowadzić konfigurację połączenia z siecią Wi-Fi podczas konfiguracji urządzenia i nie pomijać jej.
- Sprawdzić, czy router Wi-Fi jest ustawiony na 2,4 GHz (tryb 5 GHz nie jest obsługiwany).
- Sprawdzić ponownie, czy podczas konfiguracji wpisano prawidłowe hasło do sieci Wi-Fi.
- Podjąć próbę sparowania lampy z innym smartfonem w celu potwierdzenia sprawności sieci.
- Zmniejszyć odległość między lampą a routerem Wi-Fi tak, aby mieściła się ona w granicach 127 cm i podłączyć ponownie.

Co należy zrobić, jeśli nie można nawiązać połączenia z usługą Alexa ani Google Assistant?

- Sprawdzić, czy połączenie z siecią Wi-Fi jest stabilne i sprawne.
- Przejść na stronę ustawień w naszej aplikacji i ponownie połączyć lampę podłogową z platformami zewnętrznymi.

Więcej informacji można znaleźć w naszej witrynie internetowej lub uzyskać za pomocą poniższego kodu QR.



Dane techniczne

Zasilanie: 18 W
Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz
Natężenie światła: 1200 lm
Typ kolorów: RGB CW+WW (zimny biały + ciepły biały)
Temperatura barwowa: 2700–6500 K
Temperatura pracy: 0°C do 40°C
Wilgotność robocza: 0% do 90% wilgotności względnej
Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth 4.2

Gwarancja

Udzielamy pierwotnemu właścicielowi produktu gwarancji w zakresie braku wad materiałowych i wykonania w produkcie. Prosimy pamiętać, że ta ograniczona gwarancja nie obejmuje:

1. Produktów przekazanych po upływie pierwotnego okresu obowiązywania ograniczonej gwarancji.
2. Produktów naprawianych lub modyfikowanych.
3. Produktów po upadku, wystawianych na działanie skrajnej temperatury, wody lub używanych w innych warunkach wykraczających poza przewidziane dla nich dane techniczne.
4. Uszkodzeń powstałych na skutek kęsy żywiołowej (w tym m.in. powodzi, tornada, huraganu, uderzenia pioruna lub trzęsienia ziemi itp.).
5. Uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań, niewłaściwego użytkowania, nadmiernego użytkowania lub nagłego wypadku (np. pożaru).
6. Innych uszkodzeń, których nie można powiązać z wadami produkcyjnymi materiałów, z których wykonano produkt.
7. Produktów zakupionych w nieautoryzowanych sprzedawców.
8. Części eksploatacyjnych (w tym m.in. akumulatorów).
9. Naturalnego zużycia produktu.

Kontakt i wsparcie

Opinie: W przypadku jakichkolwiek obaw lub problemów podczas korzystania z naszych produktów prosimy przesłać swoje opinie za pośrednictwem naszej aplikacji, przechodząc do sekcji Profil > strony Wsparcie.

Setup and Troubleshooting: support.switch-bot.com
Support Email: support@switch-bot.com

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania. Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, upadki, uderzenia, silne wstrząsy oraz inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.

- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.

Podczas instalacji taśm LED upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta, sucha i wolna od kurzu, aby uniknąć ich odpadnięcia i uszkodzenia.

- Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi elementami, takimi jak pęknięte żarówki, przecięte taśmy LED czy uszkodzone uchwyty mocujące. Upewnij się, że urządzenia są odpowiednio zamontowane, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi i uszkodzeniu.

Zagrożenie dla dzieci:

- Urządzenie nie służy do zabawy i nie jest przeznaczone dla dzieci. Inteligentne lampy, żarówki i inne elementy oświetleniowe mogą zawierać małe części, które stanowią ryzyko zadławienia.
- Przechowuj urządzenia i akcesoria z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem:

Instalacja urządzeń powinna być przeprowadzana wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.

- Używaj wyłącznie oryginalnych kabli zasilających, adapterów i złączy dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi. Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub złączami, aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
- Jeśli urządzenie nie jest wodoodporne, unikaj instalacji w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki czy zewnętrzne przestrzenie. Nie manipuluj przy złączach lub przewodach mokrymi rękami.

Ryzyko przegrzania i oparzeń:

- Unikaj dotykania lamp i żarówek w trakcie ich pracy lub bezpośrednio po wyłączeniu, ponieważ mogą być bardzo gorące. Upewnij się, że lampy i żarówki są zainstalowane w miejscach z odpowiednią wentylacją, aby zapobiec przegrzewaniu.
- Nie zakrywaj lamp ani żarówek materiałami, które mogą ograniczyć przepływ powietrza lub spowodować zapłon.

Łączność bezprzewodowa Ochrona danych:

Inteligentne urządzenia oświetleniowe często korzystają z Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Jeśli to możliwe, zabezpiecz je silnym hasłem i włącz szyfrowanie połączeń.

- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń i aplikacji sterujących, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Zarządzanie dostępem:

Ogranicz dostęp do aplikacji sterujących oświetleniem wyłącznie do zaufanych użytkowników.

- Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do sieci i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie.

Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do urządzeń.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania Montaż i konfiguracja:

- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio dobrane do wybranego miejsca instalacji. Zawsze upewnij się, że urządzenia są stabilnie zamontowane i podłączone zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku montażu oświetlenia zewnętrznego upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią klasę szczelności IP i jest zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Konserwacja i czyszczenie:

Regularnie sprawdzaj stan urządzeń oświetleniowych, aby upewnić się, że działają prawidłowo i nie są uszkodzone.

- Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Unikaj używania wody i chemikaliów, które mogą uszkodzić ich powierzchnię.

Bezpieczeństwo użytkowania:

Nie pozostawiaj włączonego oświetlenia bez nadzoru, szczególnie w przypadku urządzeń, które mogą się nagrzewać.

- Jeśli zauważysz iskrzenie, zapach spalenizny lub inne oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.

Bezpieczna utylizacja:

Zużyte urządzenia oświetleniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

- Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – oddaj je do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentna lampa Stojąca SwitchBot jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/switchbot>

Adres producenta: Shenzhen Haicheng Road Qiancheng Commercial 518100 support@switch-bot.com

Częstotliwość radiowa: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

XDH Tech
2 Rue Coysevox Bureau 3
69001 Lyon, Francja
xdh.tech@outlook.com