


Instrukcja obsługi

G30 Smart Lock



I. Omówienie produktu

G30 Smart Lock



Specyfikacja produktu

Model	G30 Smart Lock
Zasilanie	Baterie alkaliczne AA *4
Środowisko pracy	0-50°C, 90%RH, bez kondensacji

II. Parowanie

1. Pobierz aplikację Lockin Home App i zaloguj się lub załóż konto.

A) Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację




* Logo Apple i App Store są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA oraz w innych krajach i regionach.

*Google Assistant, Google Home, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

B) Wyszukaj aplikację Lockin Home w Apple App Store lub Google Play

2. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sparować urządzenie mobilne i Lockin Smart Lock.


2.1. Zdejmij pokrywę baterii, zainstaluj cztery baterie alkaliczne, usuń pasek izolacyjny, a następnie zamknij pokrywę baterii.



*1. Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych AA 1,5V. Nie mieszaj nowych i starych baterii.

*2. Nie należy używać akumulatorów.

2.2. Przytrzymaj przycisk G30 Smart Lock przez około 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz, że zielona kontrolka miga, co oznacza, że urządzenie jest w trybie parowania.



2.3. Otwórz aplikację Lockin Home App i wykonaj poniższe kroki, aby zakończyć parowanie.

- a) Naciśnij przycisk "+" w prawym górnym rogu
- b) Wybierz opcję Dodaj ręcznie
- c) Wybierz urządzenie G30 Smart Lock
- d) Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć parowanie.

*Upewnij się, że Bluetooth w twoim telefonie komórkowym jest włączony, a aplikacja Lockin Home ma dostęp do usług Bluetooth.

2.4. Wykonaj polecenia w aplikacji, aby przeprowadzić kalibrację. Jeśli pominięto kalibrację lub wystąpiły błędy w kalibracji, możesz wykonać poniższe czynności, aby zakończyć ponowną kalibrację.

- a) Naciśnij przycisk G30 Smart Lock na stronie głównej aplikacji, aby przejść do strony G30 Smart Lock.
- b) Wejdź w zakładkę Ustawienia
- c) Wybierz opcję Przewodnik po konfiguracji początkowej

III. Funkcje

Funkcja	Jak ustawić	Opis
Zdalne odblokowanie (Bluetooth)	<ol style="list-style-type: none">Otwórz aplikację Lockin HomeWybierz G30 Smart LockPrzesuń przycisk klucza u dołu ekranu w prawo.	<ol style="list-style-type: none">Gdy bramka jest w trybie online, można zdalnie sterować zamkiem.Gdy telefon komórkowy jest połączony z zamkiem przez Bluetooth, zamek może być sterowany z bliska.
Automatyczne zamknięcie (z czujnikiem)	(Przed kalibracją zamka został zainstalowany czujnik drzwiowy) <ol style="list-style-type: none">Otwórz aplikację Lockin Home.Wybierz G30 Smart LockWybierz opcję UstawieniaWłącz funkcję Auto LockUstaw dowolny "Czas automatycznego blokowania"	"Czujnik drzwiowy" odnosi się do czujnika, który umożliwia zamkowi wykrycie natężenia pola magnetycznego dla auto-blokady po zamknięciu drzwi. Podczas kalibracji zamka po prawidłowym zainstalowaniu czujnika drzwiowego, zamek wchodzi w tryb pracy z czujnikiem drzwiowym (With Door Sensor Mode).
Automatyczne zamknięcie (bez czujnika)	(Przed kalibracją zamka nie został zainstalowany żaden czujnik drzwiowy) <ol style="list-style-type: none">Otwórz aplikację Lockin Home.Wybierz G30 Smart LockWybierz opcję UstawieniaWłącz funkcję Auto LockUstaw dowolny "Czas automatycznego blokowania"	Jeśli czujnik drzwiowy jest zainstalowany, G30 Smart Lock zamknie się automatycznie, jeśli po wykryciu przez G30 Smart Lock pola magnetycznego (po zamknięciu drzwi) upłynie określony czas automatycznego zamknięcia (Auto Lock Time). Alarm zostanie uruchomiony, jeśli po upływie określonego czasu (Door Open Alarm Time) drzwi nie zostaną zamknięte i nie zostaną zablokowane. Jeśli nie ma czujnika drzwi, G30 Smart Lock zamknie się automatycznie po upływie określonego czasu (Auto Lock Time) po otwarciu. Alarm zostanie uruchomiony, jeśli drzwi nie zostaną zamknięte po upływie określonego czasu "Door Open Alarm Time".
Tymczasowo wyłącz automatyczne zamknięcie	Po włączeniu funkcji Auto Lock naciśnij trzykrotnie przycisk G30 Smart Lock.	Przywrócenie funkcji Auto Lock: naciśnij trzykrotnie przycisk G30 Smart Lock lub zablokuj raz.

IV. Kontrolka

1. G30 Smart Lock

Świeci na zielono: odblokowanie / zablokowanie zakończone sukcesem


Miga na zielono: tryb parowania

Świeci na czerwono: niepowodzenie odblokowania / zablokowania

Miga na czerwono: ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora / ostrzeżenie o zacięciu.

G30 Smart Lock


Instrukcja instalacji
Standard Europejski



Akcesoria



**Czujnik
drzwiowy**



Płyta montażowa



Śrubokręt ①



Śrubokręt ②



Śruba M3 *6




Śruba montażowa




**Dwustronna taśma
montażowa**


1. Zainstaluj płytę montażową




2. Upewnij się, że płyta montażowa jest prawidłowo zainstalowana



3. Włóż klucz do zamka





4. Przekręć klucz, aby sprawdzić, czy można go płynnie przekręcić i czy rygiel zamka jest chowany




5. Zainstaluj główny korpus zamka; upewnij się, że zatrzask jest zatrzaśnięty na dolnej płycie, a klucz jest włożony w szczelinę pokrętła


6. Zamocuj korpus za pomocą dwóch śrub; obróć pokrętło, aby sprawdzić, czy można je płynnie obracać i czy rygiel zamka jest chowany




7. Zamknij pokrywę baterii



8. Montaż głównej części zamka jest zakończony. Prosimy o prawidłowy montaż czujnika drzwiowego zgodnie z poniższymi krokami.





9. Zainstaluj "Kartę pomocniczą do instalacji" na zamku G30 Smart Lock. (Uwaga: Gdy zamek znajduje się po prawej stronie drzwi, proszę zainstalować "Kartę pomocniczą do instalacji" w sposób odwrócony).



10. W oparciu o pozycję wyznaczoną za pomocą karty pomocniczej do instalacji, przymocuj czujnik drzwiowy do ramy drzwi za pomocą taśmy dwustronnej. (Uwaga: czujnik drzwiowy może nie działać w przypadku żelaznych drzwi i innych drzwi, w których siła magnetyczna nie działa prawidłowo. W takim przypadku należy zastosować zamknięcie czasowe bez czujnika drzwiowego).

11. Instalacja została zakończona.



UWAGA

Baterie mogą eksplodować lub może z nich wyciec łatwopalna ciecz lub gaz, jeżeli wymieni się je w nieprawidłowy sposób, pozostawił się je w otoczeniu o zbyt wysokiej temperaturze, wrzuci się je do ognia, zostaną poddane działaniu niskiego ciśnienia powietrza, zostaną zgniecione mechanicznie lub przecięte.

Deklaracja zgodności EU

Niniejszym Chongqing Luxiangjia Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu Y1/P1/P1-Pro/G1 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Lockin>

Częstotliwość radiowa:


Lockin Smart Lock	Y1	2402MHz to 2480MHz
-------------------	----	--------------------


Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

Lockin Smart Lock	Y1	4dBm
-------------------	----	------

W normalnych warunkach użytkowania tego urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm pomiędzy anteną a ciałem użytkownika.

Ochrona środowiska

 Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

W celu najdłuższego i bezpiecznego możliwego użytkowania produktu należy go regularnie konserwować we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Brak poprawnej konserwacji i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć i powiadomienia sprzedawcy może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu, mienia lub zdrowia za co producent i gwarant nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności.