

eufyCam C35

Instrukcja użytkownika - wersja polska

Model T8110 / wariant handlowy T8110421

Ten dokument został przygotowany na podstawie oficjalnego przewodnika eufyCam C35 oraz anglojęzycznego Quick Start Guide. Zawiera najważniejsze informacje potrzebne do uruchomienia, montażu i bezpiecznego użytkownika kamery.

Najważniejsze informacje

- Konfiguracja odbywa się w aplikacji eufy.
- Kamera obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz.
- Zalecana temperatura pracy: od -20°C do 45°C.
- Ładowanie przez USB: od 0°C do 40°C.
- Podczas użytkowania zachowaj odstęp co najmniej 20 cm od ciała.

Uwaga: jeśli potrzebujesz, mogę przygotować także wersję bardziej zbliżoną do układu oryginału, strona po stronie.

1. Zawartość opakowania

- kamera eufyCam C35
- kabel USB-C
- uchwyt / element montażowy
- zestaw śrub montażowych
- skrócona instrukcja obsługi

W zależności od wersji sprzedażowej zestaw może zawierać także dodatkowe akcesoria lub urządzenia bazowe. Wariant T8110421 dotyczy pojedynczej kamery.

2. Pierwsze uruchomienie

- 1 Pobierz i zainstaluj aplikację eufy na telefonie.
- 2 Zaloguj się lub utwórz konto.
- 3 W aplikacji dodaj nowe urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 4 Jeśli używasz karty microSD, włóż ją do kamery przed rozpoczęciem regularnego użytkowania.

Aby kamera działała płynnie, aplikacja eufy powinna być zaktualizowana do aktualnej wersji.

3. Montaż kamery

Kamerę można zamocować na kilka sposobów: magnetycznie, przez zawieszenie, przykręcenie lub ustawienie na płaskiej powierzchni. Dobierz miejsce tak, aby uzyskać dobry podgląd strefy wejścia, podjazdu, ogrodu lub innego ważnego obszaru.

Przy montażu zewnętrznym upewnij się, że sygnał Wi-Fi jest stabilny, a kamera nie jest skierowana bezpośrednio w bardzo silne źródło światła. Obudowa jest przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych, ale należy unikać skrajnych warunków wykraczających poza zalecenia producenta.

4. Najważniejsze funkcje

Parametr	Opis
Obraz	Nagrywanie w jakości Full HD 1080p
Łączność	Wi-Fi 2,4 GHz
Pamięć	lokalny zapis na karcie microSD, do 256 GB
Detekcja	rozpoznawanie ludzi, pojazdów, zwierząt i aktywności w strefach
Nocny podgląd	kolorowy obraz nocny oraz tryb IR
Audio	wbudowany mikrofon i głośnik do dwukierunkowej komunikacji

Kamera umożliwia lokalny zapis nagrań bez abonamentu. Karta microSD nie jest dołączona do zestawu.

5. Wskazówki dotyczące użytkowania

- Przed stałym montażem sprawdź w aplikacji podgląd na żywo oraz siłę połączenia.
- Jeśli używasz kamery na zewnątrz, wybierz miejsce osłonięte od ciągłego zalewania wodą i wyjątkowo silnego nasłonecznienia.
- Regularnie aktualizuj aplikację i oprogramowanie urządzenia.
- W razie problemów z kartą pamięci sprawdź jej pojemność i zgodność z wymaganiami kamery.

6. Ważne informacje bezpieczeństwa

- Zalecana temperatura pracy urządzenia i akcesoriów: od -20°C do 45°C.
- Zalecana temperatura ładowania przez USB: od 0°C do 40°C.
- Nie używaj urządzenia poza zalecanym zakresem temperatur.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie słońca ani na nadmierną wilgoć, jeśli instrukcja nie wskazuje inaczej.
- Podczas ładowania umieść urządzenie w miejscu o normalnej temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji.
- Nie używaj produktu w sposób nieopisany przez producenta, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia mienia.
- Przechowuj kamerę, przewody i małe elementy poza zasięgiem dzieci. Przewody mogą stwarzać ryzyko zaplątania.
- Zachowaj co najmniej 20 cm odstępów między urządzeniem a ciałem podczas pracy.

7. Ostrzeżenia dotyczące baterii

- Nie wymieniaj baterii na niezgodny typ.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie zgniataj jej i nie przecinaj.
- Nie pozostawiaj baterii w skrajnie wysokiej temperaturze.
- Nie narażaj baterii na bardzo niskie ciśnienie powietrza.

Źródło opracowania: oficjalny wpis pomocy eufy dla modelu T8110 oraz anglojęzyczny Quick Start Guide do eufyCam C35.