


SwitchBot

Bezprzewodowy zdalny przełącznik SwitchBot-S1



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Przełącznik SwitchBot x1
(bateria CR2 w zestawie)



1 x Instrukcja obsługi




Dodatek x2



Taśma klejąca zapasowa
x1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- 1 Usuń plastikową zakładkę izolującą baterię.



- 2 Pobierz aplikację SwitchBot



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

- 3 Włącz Bluetooth w swoim smartfonie.



...



4


Otwórz aplikację i dotknij ikony urządzenia na stronie głównej aplikacji. Jeżeli ikona urządzenia nie pojawia się, przesunij palcem w dół, aby odświeżyć stronę.

Uwaga! Do sterowania urządzeniem nie jest wymagane konto w aplikacji SwitchBot. Zaleca się jednak założenie konta i dodanie w nim urządzenia, aby móc korzystać z większej liczby funkcji, na przykład zdalnego sterowania (wymaga SwitchBot Hub Mini sprzedawany oddzielnie). W celu uzyskania pomocy z rejestracją konta w aplikacji wejdź na stronę: <http://support.switch-bot.com/he/en-us/articles/> lub zeskanuj poniższy kod QR



INSTRUKCJA MONTAŻU


Zainstaluj urządzenie w pobliżu przełącznika za pomocą taśmy klejącej.




Tryb

Istnieją dwa tryby urządzenia. Wybierz tryb, aby kontrolować swoje urządzenie zgodnie z potrzebami. (Tryb można zmienić w aplikacji).

Tryb kontroli nacisku: dla przycisków lub jednokierunkowych przełączników sterujących.



Tryb przełączania: dla przełączników push i pull (wymaga dodatków zawartych w zestawie).



Uwaga! Przed zamontowaniem urządzenia upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha. Po naklejeniu taśmy samoprzylepnej i zamocowaniu urządzenia należy odczekać 24 godziny, aby urządzenie dobrze się trzymało.

KOMENDY GŁOSOWE

Alexa, włącz światło w salonie **

Hej Siri, zrób mi kawę **

OK Google, wyłącz światło w sypialni *

* Możesz ustawić nazwę dla Twojego urządzenia SwitchBot w aplikacji SwitchBot.

** Możesz spersonalizować frazy w Siri Shortcuts.


Jeśli posiadasz SwitchBot Hub Mini (sprzedawany oddzielnie), możesz zdalnie sterować swoim urządzeniem za pomocą poleceń głosowych.

Przed użyciem poleceń głosowych włącz usługę Cloud komend głosowych. Dowiedz się więcej na <https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/360005960714>



WYMIANA BATERII

- 1 Przygotuj baterię CR2.
- 2 Zdejmij pokrywę z wycięcia znajdującego się z boku urządzenia.
- 3 Włóż nową baterię.
- 4 Umieść pokrywę z powrotem na urządzeniu.




Więcej informacji na stronie

<http://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/360037747374>



PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Zdejmij pokrywę i naciśnij przycisk reset. Hasło, tryb i harmonogram urządzenia zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych



SPECYFIKACJA

Rozmiar: 43 x 37 x 24 mm (1,7 = 1,45 " 0,95 in.)

Waga: Około 42 g (1,48 oz.)

Zasilanie: Wymienna bateria CR2 x 1

(600 dni użytkowania w warunkach kontrolowanych w laboratorium 25 °C [77 °F], dwa razy dziennie)

Łączność sieciowa:

Bluetooth Low Energy 4.2 i wyższe

Zasięg: Do 80 m (87,5 yd.) w otwartej przestrzeni

Kąt obrotu: maks. 135°.

Siła momentu obrotowego: 1,0 kNm max.

Wymagania systemowe:

iOS 11.0+, Android OS 5.0+, watchOS 4.0+.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Tylko do użytku w suchym środowisku. Nie należy używać urządzenia w pobliżu zlewów lub innych miejsc z wodą lub o dużej wilgotności.
2. Nie wystawiaj urządzenia na działanie pary wodnej, ekstremalnie gorącego lub zimnego środowiska.
3. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki przestrzenne, otwory wentylacyjne grzejników, kaloryfery, piecyki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku z urządzeniami medycznymi lub sprzętem podtrzymującym życie.
5. Nie używaj urządzenia do obsługi sprzętu, dla których niedokładne odmierzenie czasu lub przypadkowe włączanie/wyłączanie komendy mogą być niebezpieczne (np. sauny, lampy słoneczne itp.).
6. Nie używaj swojego urządzenia do obsługi urządzeń, w przypadku których ciągłe lub nienadzorowane działanie może być niebezpieczne (np. piece, grzejniki itp.).

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent:Woah Technology Schenzen Co,Ltd.

Adres: Room 1101, Qiancheng Commercial Center,
No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang
Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong,
ChRL (Chiny), 518100

Produkt: beprzewodowy zdalny przełącznik.

Model: S1

Częstotliwość radiowa: 2402-248MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:5dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Pełna treść deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

<https://files.innpro.pl/SwitchBot>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.