


SwitchBot Hub Mini


Inteligentna centralka SwitchBot
Hub Mini




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Kabel USB



Hub Mini





Taśma
montująca




Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU




WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA


Umieść Hub Mini na płaskiej powierzchni lub powieś go na ścianie w zasięgu sygnału podczerwieni urządzenia.



Zasięg sygnału podczerwieni



Pionowo: 360°



Poziomo 180°

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1 Podłącz kabel USB do Hubu Mini i zasilacza 5V 1A.

2 Pobierz aplikację SwitchBot



App Store



Google Play



3 Utwórz konto SwitchBot i zaloguj się na profilu aplikacji, a następnie dodaj urządzenie.



STEROWANIE URZĄDZENIEM DOMOWYM

* Urządzenia, które komunikują się za pomocą Bluetooth.

Hub Mini steruje urządzeniami domowymi za pomocą wbudowanych odbiorników i emiterów podczerwieni. Aby dodać nowy dostęp zdalny w aplikacji SwitchBot, zalecamy skorzystanie z naszego kompleksowego samouczka online Dowiedz się więcej na:

supportswitch-bot.com/hc/en-us/articles/360038240833



SCENERIA

Urządzenie Hub Mini pozwala na tworzenie automatyzacji lub scenarii poprzez ustawienie różnych zasad automatyzacji. Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej pod adresem: support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/360037754154



ASYSTENT GOOGLE, ALEXA, SIRI, IFTTT I INNE

Możesz kontrolować swoje urządzenia domowe oraz urządzenia SwitchBot za pomocą komend głosowych. Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej pod adresem: support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/360005960714



RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Ustawienia fabryczne urządzenia Hub Mini można przywrócić naciskając długo przycisk na górze urządzenia przez 15 sekund, aż dioda LED zacznie migać.

Jeśli masz jakiegokolwiek obawy lub problem podczas korzystania z naszych produktów, prosimy o przesłanie opinii na stronie Profil > Opinie w aplikacji SwitchBot.

**UWAGA! RYZYKO WUBUCHU W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA
BATERII BATERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU.**

Temperatura pracy: -10°C do 60°C

Uproszczona deklaracja zgodności:

Nazwa producenta: Woan Technology
(Shenzhen) Co, Ltd

Nazwa produktu: SwitchBot Hub Mini

Numer modelu: W0202200

Częstotliwość radiowa oraz maksymalna moc częstotliwości radiowej:

Wi-Fi: 2412-2472 MHz 17.23dBm 52.84mw

BLE: 2402-2480 MHz -2.45dBm 0.57mw

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Pełna treść deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://files.innpro.pl/SwitchBot>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.