



SwitchBot

Panel solarny do SwitchBot
Outdoor Spotlight Cam


Instrukcja obsługi




Zawartość opakowania




Panel solarny
(z kablem zasilającym)



Mocowanie



Zestaw śrub






Naklejka wyrównująca



Instrukcja obsługi

Opis produktu



Specyfikacja

Model: W3303401

Materiał: ABS

Wymiary: 116 x 169 x 14 mm

Waga: 173 g

Rodzaj zasilania: kabel zasilający USB Type-C 3 m

Wyjście: 5 V 600 mA

Temperatura pracy: od -20°C do 50°C

Wilgotność pracy: ≤90% wilgotności względnej

Odporność na warunki atmosferyczne: IP55


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Demontaż panelu solarnego nie jest zalecany ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych. Po demontażu panel solarny może nie działać prawidłowo.
- Panel solarny należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ognia.
- Należy unikać rozciągania kabla ładowania. Użyj przedłużacza, aby pomóc przenieść panel solarny w lepiej nasłonecznione miejsce.

Montaż


Krok 1: Zamocowanie uchwytu w pobliżu kamery

W zależności od miejsca zainstalowania kamery, wybierz pozycję, która jest najbardziej nasłoneczniona przez cały rok. Następnie zamocuj uchwyt w tym miejscu. (Mogą być potrzebne narzędzia, takie jak wiertarka elektryczna, gumowy młotek i śruby).




Montaż na twardych powierzchniach, takich jak beton lub cegła

W przypadku twardych powierzchni, takich jak beton lub cegła, może być konieczne użycie wiertarki elektrycznej z wiertłem o rozmiarze 6 mm (15/64") do wywiercenia otworów przed przykręceniem uchwytu. Umieść naklejkę wyrównującą w wybranym miejscu i wywierć trzy otwory zgodnie z oznaczeniami na naklejce. Wbij trzy kotwy w otwory. Następnie przymocuj uchwyt za pomocą trzech dołączonych śrub.




Montaż na powierzchniach drewnianych

W przypadku powierzchni takich jak drewno, zamocuj uchwyt bezpośrednio za pomocą trzech dołączonych śrub.




Krok 2: Przymocowanie panelu solarnego do uchwyty

Wyrównaj gwintowany otwór z tyłu panelu solarnego ze śrubą na uchwycie, a następnie obróć panel solarny, aby przymocować go do uchwyty.




Krok 3: Regulacja kąta nachylenia panelu solarnego

Obróć nasadkę blokującą na uchwycie, aby ją poluzować, a następnie możesz wyregulować kąt panelu solarnego, aby uzyskać jak najwięcej światła słonecznego. Po znalezieniu idealnego kąta, przytrzymaj panel solarny podczas dokręcania nasadki blokującej.



Krok 4: Podłącz panel solarny do kamery

Podłącz panel solarny do kamery za pomocą dołączonego kabla zasilającego typu C.



Środki ostrożności

- Panel solarny powinien być używany w zakresie temperatur od -20°C do 50°C.
- Upewnij się, że panel solarny nie jest zainstalowany w zacienionym miejscu i unikaj umieszczania go bezpośrednio pod drzewem. Spadające liście i duże cienie mogą znacznie zmniejszyć wydajność panelu solarnego.
- Należy unikać przechylania panelu solarnego do pozycji poziomej, gdyż może to spowodować łatwe gromadzenie się kurzu i innych zanieczyszczeń na jego powierzchni.
- Regularnie czyść powierzchnię panelu solarnego, aby usunąć kurz lub zabrudzenia, które mogą wpływać na konwersję energii.
- Aby uzyskać jak najwięcej światła słonecznego, przechył panel solarny pod odpowiednim kątem.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.