




Yeelight Lightstrip Plus

Instrukcja obsługi

Przegląd produktu



Przedłużenie Lightstrip Plus* (1m)

*produkt w opakowaniu może różnić się wyglądem

Parametry

Model: YLDD01YL

Częstotliwości: 2400MHz - 2483,5MHz


Moc dostarczona: 100-240V ~ 50/60Hz 0,17A (80in)

100-240V ~ 50/60Hz 0,6A (400in)


Moc znamionowa: 7,5W (80in) 24W (400in)

Połączenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz


Wymagania sprzętowe: Android 4.4, iOS 8.0 i nowsze




regulacja
koloru



regulacja
jasności



obsługa jednym
przyciskiem




bezprowadowe
sterowanie




możliwość
przedłużenia



edycja
scen



regulator
czasowy




aktualizacje
oprogramowania


Lightstrip Plus*

*musi zostać zakupiony osobno


Taśma Yeelight (2m)




kabel danych (1,5m)



kontroler




łącznik




przewód elektryczny




adapter



Montaż




Podłącz adapter, obróć o 45° i przytwierdź w miejscu.




Wyczyść miejsce montażu.


Przytwierdź w miejscu montażu.



Podłącz do gniazdka.



Naciśnij □ by włączyć, naciśnij ponownie □ by wyłączyć i naciśnij □ by zmienić kolor.



Aby skorzystać z funkcji przedłużania, zakup Yeelight Lightstrip Plus. Porównaj zakończenia oryginalnych taśm z łącznikami przedłużeń i włóż je do zamknięć. Upewnij się, że każda część jest bezpiecznie podłączona, zanim będziesz montować kolejną.

Inteligentne sterowanie

1. Zeskanuj kod QR lub wyszukaj "Yeelight" w sklepie z aplikacjami na Twoim urządzeniu mobilnym, by pobrać aplikację.
2. Włącz taśmę LED. Otwórz aplikację i podążaj za instrukcjami na ekranie, by sterować taśmą mobilnie.



*upewnij się, że twój nadajnik Wi-Fi działa i jesteś podłączony do internetu.

Ustawienia fabryczne

Odłącz adapter. Naciśnij dłużej guzik włączania i podłącz adapter do prądu. Przytrzymaj guzik przez 5 sekund, aż taśma zaświeci się na czerwono, zielono oraz niebiesko, następnie puść. Ustawienia fabryczne zostaną przywrócone, gdy taśma zaświeci na żółto.

*aby taśma działała w nowym środowisku sieciowym, konieczny jest powrót do usywień fabrycznych o ponowne podłączenie do sieci.

Uwaga

1. Przed rozpoczęciem użytkowania, upewnij się, czy dostępne napięcie odpowiada napięciu produktu. Podłączenie produktu do innego napięcia może spowodować jego uszkodzenie i stworzyć zagrożenie.
2. Tylko do użytku wewnętrznego.
3. By zapobiec awarii, produkt powinien być zainstalowany tylko w pomieszczeniach z temperaturą między -10°C a 40°C .
4. Unikać kontaktu z wodą.
5. Sprawdzaj regularnie taśmę, kabel oraz inne komponenty. Jeśli są uszkodzone, produkt nie nadaje się do użytkowania.
6. Kabel produktu nie może być wymieniany. Jeśli został uszkodzony, taśma nie nadaje się do użytku.
7. Źródłem światła tego produktu są diody LED.
8. Nie rozkręcaj produktu. Diody świetlne mogą uszkodzić wzrok.
9. Produkt nie jest zabawką. Powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
10. Maksymalne przedłużenie to 10 m.
11. Nie zaginać taśmy pod kątem większym niż 90° . Może to spowodować uszkodzenia.
12. Nie podłączać taśmy do źródła prądu, jeśli nadal jest w opakowaniu.
13. Nie łączyć z taśmami innych producentów.
14. Używać tylko dedykowanych łączników podczas łączenia. Wszelkie otwarte zakończenia muszą zostać zabezpieczone.

Oświadczenie zgodności FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez twórców zgodności pozbawiają użytkownika możliwości korzystania z produktu. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom:

(1) urządzenie to nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń. (2) inne urządzenia mogą mieć niekorzystny wpływ na pracę urządzenia, a nawet powodować nieoczekiwane działanie.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zostało zakwalifikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 wytycznych FCC. Ograniczenia te zostały ustalone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych i biurowych. Jeśli produkt powoduje zakłócenia szkodliwe dla odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, zaleca się zastosowanie jednego lub kilku poniższych środków:

(1) obrót anteny telewizyjnej lub radiowej aż do zaniku zakłóceń (2) zwiększenie odległości pomiędzy produktem a odbiornikiem telewizyjnym lub radiowym (3) podłączenie produktu do innego gniazdka, niż podłączony jest odbiornik (4) skontaktowanie się z doświadczonym technikiem radiowym lub telewizyjnym.

Deklaracja zgodności EU



Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. deklaruje, że ten produkt jest zgodny z dyrektywami europejskich norm i nowelizacji.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>