



SONOFF

MINI Extreme



Inteligentny przełącznik Sonoff Smart Switch MINIR4 Instrukcja obsługi

Wprowadzenie produktu



⚠ Waga urządzenia jest mniejsza niż 1 kg, a zalecana wysokość instalacji jest mniejsza niż 2 m.

Instrukcja statusu wskaźnika LED

Status wskaźnika LED	Objaśnienie
Wskaźnik miga na niebiesko (raz długo, dwa razy krótko)	Tryb parowania
Wskaźnik świeci się na niebiesko	Urządzenie jest w trybie online

Cechy urządzenia

Wielkość urządzenia pozwala na zainstalowanie go w zamontowanej wcześniej puszcze. Urządzenie obsługuje obciążenia do 10 A umożliwiając przekształcenie zwykłego przełącznika w inteligentny przełącznik. Pozwala to na sterowanie innymi inteligentnymi urządzeniami w gospodarstwie domowym.



Zdalne sterowanie



Harmogobram



Sterowanie głosowe



Kontrola LAN



Stan włączenia
zasilania



Tryb wczytywania




Inteligenta
sceneria



Kontrola grupowa





Instalacja

1. Wyłączenie zasilania



⚠ Urządzenie powinno być instalowane i konserwowane przez profesjonalnego elektryka. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać żadnych połączeń ani dotykać złącza terminala, gdy urządzenie jest włączone.

2. Instrukcja okablowania



Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej, niezbędne jest zastosowanie wyłącznika miniaturowego (MCB) lub wyłącznika różnicowoprądowego (RCBO) o parametrach elektrycznych 10A.

1. Bez względu na to, czy S1 i S2 są podłączone lub pozostawione w stanie bezczynności do zewnętrznego przełącznika, urządzenie może być sterowane przez automatykę lub aplikację.
2. Zabrania się podłączania zacisków S1 i S2 do przewodu neutralnego lub uziemiającego, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu i spowodowania niebezpieczeństwa.
3. Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

Parowanie z aplikacją eWeLink


1. Pobierz aplikację eWeLink

Pobierz aplikację "eWeLink" ze sklepu Google Play lub Apple App Store.



2. Włączanie zasilania


Po włączeniu zasilania urządzenie przejdzie do domyślnego trybu parowania podczas pierwszego użycia, a wskaźnik sieci zacznie migać w cyklu dwóch krótkich i jednego długiego mignięcia.



- ⚠ Urządzenie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut. Jeśli chcesz ponownie wejść w ten tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż wskaźnik sieci zacznie migać dwa razy krótko, raz długo, a następnie zwolnij przycisk.

3. Dodawanie urządzenia


Otwórz aplikację eWeLink, dotknij "+" i wybierz "Dodaj urządzenie", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.




- ⚠ Podczas dodawania urządzenia wymagane jest włączenie funkcji Bluetooth w telefonie.

Dodawanie urządzeń podrzędnych eWeLink-Remote

Wejdź na stronę ustawień urządzenia w aplikacji eWeLink, wybierz "eWeLink - Zdalne urządzenia podrzędne" i dotknij "Dodaj", a następnie uruchom urządzenie podrzędne, aby je pomyślnie dodać.



Zainstaluj MINI Extreme w puszcze montażowej



Specyfikacja

Model	MINIR4
Wejście	100-240V ~ 50/60Hz 10A Max
Wyjście	100-240V ~ 50/60Hz 10A Max
Max.moc	2400W
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Temperatura robocza	-10°C ~ 40°C
Wilgotność robocza	5%-95% RH, bez kondensacji
Materiał obudowy	PC V0
Wymiary	39.5x33x16.8mm

Zmiana sieci urządzenia

Zmień sieć urządzenia poprzez "Ustawienia Wi-Fi" na stronie "Ustawienia urządzenia" w aplikacji eWeLink.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia za pomocą opcji "Usuń urządzenie" w aplikacji eWeLink.

FAQ (często zadawane pytania)

1. Nie można sparować urządzeń Wi-Fi z aplikacją eWeLink

1. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania.

Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 10 minut.

2. Przed połączeniem z siecią Wi-Fi włącz usługę lokalizacji i zezwól na dostęp do uprawnień lokalizacji. Jeśli wyłączysz usługę lokalizacji, urządzenie nie będzie mogło zostać sparowane.

3. Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz.
4. Upewnij się, że poprawnie wprowadziłeś SSID Wi-Fi i hasło bez znaków specjalnych. Nieprawidłowe hasło jest częstą przyczyną niepowodzenia parowania.
5. Aby zapewnić dobrą transmisję sygnału podczas parowania, umieść urządzenie w pobliżu routera.

2. Urządzenie nie nawiązało połączenie na serwerem sieciowym

1. Upewnij się, że połączenie sieciowe działa prawidłowo. Sprawdź, czy Internet działa prawidłowo, podłączając telefon lub komputer. Jeśli połączenie nie powiedzie się, sprawdź dostępność połączenia internetowego.
2. Upewnij się, że do routera nie jest podłączona zbyt duża ilość urządzeń, które mogą go zbyt obciążać. Jeżeli to konieczne, odłącz niektóre urządzenia od routera.

❗ Jeśli powyższe metody nie pomogą w rozwiązaniu problemu, należy zgłosić problem w sekcji "Pomoc i opinie" w aplikacji eWeLink.

3. Urządzenia Wi-Fi są w trybie offline

1. Urządzenia nie łączą się z routerem.
2. Wprowadzono nieprawidłowy identyfikator SSID Wi-Fi i hasło.
3. Identyfikator SSID Wi-Fi i hasło zawierają znaki specjalne, które nie są rozpoznawane przez nasz system, na przykład znaki hebrajskie i arabskie, co powoduje, że połączenia Wi-Fi nie są nawiązywane.
4. Niska wydajność routera.
5. Słaby sygnał Wi-Fi. Router i urządzenia są zbyt daleko od siebie lub między routerem a urządzeniem znajduje się przeszkoda, co uniemożliwia przesyłanie sygnału.



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Adres: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Produkt: Inteligentny przełącznik Sonoff

Model: MINIR4

Częstotliwość radiowa: 2402-2480MHz(BLE) 2412-2472MHz(Wi-Fi)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 1.87dBm(BLE)

16.12dBm(802.11b), 15.80dBm(802.11g), 15.67dBm(802.11n20),

13.33dBm(802.11n40)(Wi-Fi)

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Sonoff>

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>