


MOVA



Stacja ładowania do Robota Koszącego MOVA 600 & 1000

Instrukcja obsługi

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI PRZED UŻYCIEM
I PRZECHOWANIE JEJ W MIEJSCU DOSTĘPNYM DLA UŻYTKOWNIKA

1 Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA — ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NIEBEZPIECZEŃSTWO — PRZESTRZEGAJ NINIEJSZYCH INSTRUKCJI, ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

1. To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych bądź nieposiadające wiedzy lub doświadczenia, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi tego urządzenia i rozumieją ewentualne ryzyko.
2. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.
3. Dzieci nie mogą przeprowadzać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru.
4. Przed ładowaniem, zapoznaj się z instrukcją.
5. Wyłącznie do użytku we wnętrzach. Nie wystawiać na deszcz.
6. Podczas ładowania urządzenie powinno znajdować się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
7. Stacja ładująca służy do ładowania robotów koszących MOVA dostarczonych przez producenta.
8. Nie należy posługiwać się urządzeniem z uszkodzeniem przewodu, obudowy lub wtyczki.
9. Podczas korzystania nie należy przekraczać parametrów technicznych określonych przez producenta.
10. Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazda, kiedy urządzenie jest nieużywane. Wtyczka sieciowa służy jako urządzenie rozłączające i powinna być łatwo dostępna.
11. Urządzenia nie należy narażać na kąpiel ani przyskającą wodę.
12. Na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów napełnionych płynami, takich jak wazony.
13. Nie należy umieszczać stacji ładującej w pobliżu źródeł ciepła.
14. Nie należy wycierać ani czyścić styków ładujących stacji wilgotną szmatką ani mokrymi dłońmi. Nie należy samodzielnie próbować rozbierać, naprawiać ani modyfikować stacji ładującej.
15. Ładuj tylko akumulatory robota koszącego MOVA 18 V.
16. Jeśli stacja ładująca zostanie uszkodzona, to w celu uniknięcia niebezpieczeństwa jej naprawa powinna zostać przeprowadzona przez producenta lub jego serwisanta albo odpowiednio wykwalifikowaną osobę. W przypadku uszkodzenia należy zadzwonić do serwisu posprzedażowego w celu zasięgnięcia porady.
17. Umieść stację ładowania na równym podłożu przy ścianie. Przed podłączeniem stacji ładowania do gniazdka, upewnij się, że z przodu, a także po lewej i prawej stronie stacji, znajduje się odstęp co najmniej 1 metra.

2 Dane techniczne

Model	MCM10	MCM11
Zasilanie	AC 100-240 V~, 50/60 Hz, 90 W	
Prąd wyjściowy	DC 20.0 V 1.5 A	DC 20.0 V 3 A



To oznaczenie wskazuje, że na terenie UE tego produktu nie należy wyrzucać do odpadów domowych. Aby uniknąć potencjalnych szkód dla środowiska lub zdrowia ludzkiego z powodu niekontrolowanego pozbywania się śmieci, urządzenie należy w sposób odpowiedzialny poddać recyklingowi w celu promocji ponownego wykorzystywania surowców. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontować się z jego sprzedawcą.


Może on odebrać produkt w celu poddania go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Kutting Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Room 1182, Building 3, No. 288 Jiushenggang Road, Guoxiang Street,

Wuzhong District Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China

3 Zawartość pudełka



1 Wieża ładowania
(z 10 m kablem) × 1

2 Płyta podstawowa × 1

3 Źródło zasilania × 1

4 Śrubki x 8, imbus


5 Szczotka czyszcząca × 1

6 Instrukcja użytkownika


4 Montaż

a) Wybierz odpowiednie miejsce

1




2




b) Zmontuj stację ładowania


1




2




3




4



5



6



Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko skaleczenia i obrażeń:

- Roboty koszące są wyposażone w ruchome ostrza, które mogą spowodować obrażenia. Nigdy ich nie dotykaj, gdy urządzenie jest włączone lub podłączone do zasilania.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone i odłączone od zasilania.
- Urządzenia z ostrymi krawędziami lub elementami montażowymi mogą powodować skaleczenia – używaj rękawic ochronnych podczas ich instalacji i konserwacji.

Ryzyko niewłaściwego użytkowania:

- Upewnij się, że urządzenie są skonfigurowane i używane zgodnie z zaleceniami producenta. Nieprawidłowe ustawienia mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub roślin, które ma pielęgnować.
- W przypadku robotów koszących unikaj stosowania ich w miejscach, gdzie mogą znajdować się kamienie, gałęzie lub inne przeszkody mogące uszkodzić urządzenie lub wpłynąć na jakość pracy.

Zagrożenie dla dzieci i zwierząt:

- Urządzenia smart garden mogą stanowić zagrożenie dla dzieci i zwierząt domowych.
- Urządzenia mają małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Urządzenia mają ostre elementy, które mogą stanowić ryzyko skaleczenia.
- Przechowuj urządzenia i przeznaczone dla nich akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że dzieci i zwierzęta nie przebywają w obszarze pracy robota koszącego.
- Jeśli urządzenie działa automatycznie, ustaw harmonogram pracy na godziny, kiedy obszar będzie wolny od przeszkód, dzieci i zwierząt.

Ryzyko porażenia prądem:

- Przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji urządzeń smart garden upewnij się, że są one odłączone od źródła zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek, kabli zasilających oraz stacji dokujących dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych przewodów ani wtyczek – może to prowadzić do zwarcia lub porażenia prądem.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nie narażaj urządzeń smart garden na działanie skrajnych temperatur, upadki, uderzenia, silne wstrząsy i inne czynniki, które mogłyby przyczynić się do ich uszkodzenia.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.
- W przypadku robotów koszących upewnij się, że urządzenie jest używane wyłącznie na powierzchniach do tego przeznaczonych.
- Regularnie sprawdzaj stan ostrzy robota koszącego – ich uszkodzenie może spowodować niewłaściwą pracę urządzenia.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Większość urządzeń smart garden korzysta z Wi-Fi, Bluetooth lub innych form łączności. Zabezpiecz je silnym hasłem, a jeśli to możliwe, włącz szyfrowanie połączeń.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń oraz powiązanych z nimi aplikacji, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.

Zarządzanie dostępem:

- Ogranicz dostęp do aplikacji sterujących urządzeniami smart garden wyłącznie do zaufanych użytkowników.
- Regularnie przeglądaj listę urządzeń podłączonych do systemu i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie.
- Jeśli to możliwe, używaj funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do urządzenia.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Upewnij się, że robot koszący jest zamontowany na stabilnej powierzchni, a jego stacja dokująca znajduje się w miejscu chronionym przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- W przypadku inteligentnych doniczek upewnij się, że są one odpowiednio podłączone do systemu nawadniania (jeśli dotyczy) oraz mają dostęp do źródła światła.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i wykonaj konfigurację urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

Konserwacja i pielęgnacja:

- Regularnie czyść urządzenia smart garden, a w szczególności ostrza robota koszącego oraz zbiorniki na wodę w inteligentnych doniczkach.
- Regularnie sprawdzaj stan elementów eksploatacyjnych, takich jak akumulatory, ostrza czy przewody. Wymieniaj zużyte części zgodnie z zaleceniami producenta.
- Jeśli urządzenie działa w warunkach zewnętrznych, upewnij się, że jest chronione przed trudnymi warunkami pogodowymi, np. deszczem lub mrozem.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Nigdy nie pozostawiaj pracujących urządzeń bez nadzoru w pobliżu dzieci, zwierząt domowych lub innych osób, dla których mogą one stanowić zagrożenie.
- Unikaj przeciążania urządzeń, np. poprzez ciągłą pracę bez odpowiednich przerw na chłodzenie.

Przechowywanie:

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła i skrajnych temperatur.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i naprawy:

- W przypadku problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie próbuj samodzielnie demontować ani naprawiać urządzeń smart garden, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.
- Regularnie serwisuj urządzenie zgodnie z harmonogramem zalecanym przez producenta.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte urządzenia, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
 - Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.
- Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent:
Moonstone Technology (Shaoxing) Co., Ltd.
Room 301, 3rd Floor, Building 2, No. 99
Chuangxing Road, Sunduan Street, Yuecheng
District, Shaoxing City, Zhejiang Province, Chiny

Przedstawiciel w UE:
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3, 85057 Ingolstadt, Niemcy
eurep@eurep-gmbh.de