V 0.0.1

W2522

LOQED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

INFORMACJE OGÓLNE:

Model: LOQED Touch Smart Lock

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

Ten dokument zawiera ważne informacje techniczne i dotyczące bezpieczeństwa urządzenia, jego bezpiecznego użytkowania i instalacji.

⚠ UWAGA! Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie i w całości przeczytać tę instrukcję oraz wszelkie dołączone dokumenty. Nieprzestrzeganie procedur instalacji może prowadzić do awarii, zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, naruszenia przepisów lub odmowy gwarancji prawnych i/lub handlowych (jeśli dotyczy). Shelly Europe Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty tego urządzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

O URZĄDZENIU:

LOQED Touch Smart Lock to bezpieczny, bezkluczykowy zamek do drzwi, który oferuje wygodny dostęp poprzez dotyk. Integruje się ze smartfonem umożliwiając zdalne sterowanie, obsługuje Bluetooth i Wi-Fi do łączności z inteligentnym domem oraz posiada szyfrowanie end-to-end dla bezpieczeństwa. Zamek jest łatwy w instalacji, pasuje do większości standardowych drzwi i może być obsługiwany za pomocą dotyku, aplikacji LOQED lub kompatybilnych systemów inteligentnego domu.

Zawartość opakowania:

1 x Moduł zewnętrzny
1 x Blok montażowy modułu
1 x Przekładka modułu zewnętrznego
2 x Standardowa śruba modułu zewnętrznego
2 x Długa śruba modułu zewnętrznego
1 x Cylinder
1 x Obudowa
2 x Duży pierścień
4 x Mały pierścień
1 x Moduł silnika
3 x Śruba modułu silnika
8 x Bateria AA
3 x Płyta osłonowa
1 x Osłona modułu wewnętrznego
1 x Pierścień uchwytu
1 x Uchwyt
1 x Bridge
1 x Klucz imbusowy
1 x Śrubokręt

INSTRUKCJE INSTALACJI:

⚠ UWAGA! Unikaj używania siły podczas zamykania/otwierania. Używaj tylko palców na przyciskach dotykowych - bez ostrych przedmiotów.
⚠ UWAGA! Zachowaj poufność danych logowania do aplikacji. Regularnie sprawdzaj i aktualizuj uprawnienia dostępu gości.
⚠ UWAGA! Wyświetlacz zewnętrzny działa w temperaturach od -15°C do 55°C.
⚠ UWAGA! Moduł wewnętrzny nie powinien być narażony na działanie wody lub niskich temperatur.
⚠ ZALECENIE: Sprawdzaj zużycie, używaj bezpiecznych dla zamka smarów oraz aktualizuj oprogramowanie zamka i aplikacji.
⚠ ZALECENIE: Upewnij się, że posiadasz alternatywny sposób wejścia w przypadku awarii mechanicznej części zamka lub zamka wpuszczanego.

WYMAGANIA INSTALACYJNE:

• **Grubość drzwi:** Kompatybilny z drzwiami o grubości do 110 mm dla drzwi asymetrycznych lub do 55 mm mierząc od śruby cylindra do wewnątrz. W razie potrzeby dostępne są przedłużenia do grubszych drzwi. Skontaktuj się z obsługą LOQED.
• **Kompatybilność cylindra:** Działa z większością cylindrów w pro lu Euro

Czego potrzebujesz:

1. Narzędzia do usunięcia obecnego osprzętu drzwiowego i cylindra. Wymagane narzędzia mogą się różnić w zależności od drzwi, ale ogólnie wystarczy duży śrubokręt krzyżakowy i śrubokręt płaski.
2. Mały śrubokręt i klucz sześciokątny dołączone do Twojego LOQED Touch Smart Lock.
3. Ręcznik lub koc do położenia pod drzwiami, aby zapobiec uszkodzeniu części, jeśli przypadkowo spadną.

⚠ ZALECENIE: Proszę zapoznać się z instrukcją instalacji online w aplikacji Loqed lub kodem QR poniżej, ponieważ zawiera obrazy i prowadzi przez różne scenariusze instalacji

Instrukcje krok po kroku do instalacji LOQED Touch Smart Lock

1. Przygotowanie do instalacji:
• Zbierz hasło Wi-Fi i niezbędne narzędzia: duży śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt płaski, mały śrubokręt oraz klucz sześciokątny dołączony do pudełka LOQED.
2. Usunięcie obecnego osprzętu drzwiowego:
• Usuń klamkę: Użyj klucza sześciokątnego, aby usunąć klamkę po wewnętrznej stronie drzwi.
• Usuń śrubę cylindra: Zlokalizuj i usuń pojedynczą śrubę, która zabezpiecza cylinder. Często jest to śruba poniżej rygla.
• Usuń cylinder: Włóż klucz do cylindra, obróć go do 45 stopni i delikatnie wyciągnij cylinder.
• Usuń osprzęt drzwiowy: Odkręć i usuń wewnętrzny i zewnętrzny osprzęt drzwiowy (śruby mogą być ukryte pod osloną - delikatnie zdejmij). Jeśli Twoje drzwi mają rozetę, zapoznaj się z instrukcją instalacji online w aplikacji LOQED lub kodem QR poniżej.
3. Przygotowanie modułu zewnętrznego:
• Usuń blok montażowy: Użyj małego śrubokrętu, aby odkręcić dwie śruby z tyłu bloku montażowego modułu zewnętrznego.
• Przeprowadź kabel modułu zewnętrznego przez otwór na klucz w okuciu drzwiowym. Przytrzymując go, nasuń blok montażowy na kabel. Upewnij się, że długa strona jest skierowana w stronę okucia drzwiowego.
• Zabezpiecz moduł zewnętrzny za pomocą dwóch krótkich śrub i małego śrubokrętu. Jeśli zauważysz, że śruby są za krótkie, użyj dwóch dłuższych śrub.
• Przeprowadź kabel modułu zewnętrznego przez otwór na cylinder. Przepchnij kwadratowy trzpień klamki przez otwór. Wciśnij okucie drzwiowe, aż będzie bezpiecznie zamocowane.
4. Umieszczenie cylindra LOQED:
• Trzymaj cylinder za trzpień, umieść go nad kablem i wsuń do wewnętrznego otworu w drzwiach.
• Obróć trzpień o około 30 stopni, aby potwierdzić, że jest prawidłowo ustawiony.
5. Zabezpieczenie cylindra:
• Użyj dostarczonej śruby cylindra, aby zabezpieczyć cylinder LOQED na miejscu. Upewnij się, że trzpień cylindra pozostaje w pozycji poziomej.
6. Usuń moduł silnika z podstawy modułu wewnętrznego
• Użyj klucza sześciokątnego, aby odkręcić trzy czarne śruby przytrzymujące moduł silnika.
7. Zainstaluj podstawę modułu wewnętrznego:
• Upewnij się, że śruby imbusowe w przedłużeniu uchwytu są skierowane w lewo i prawo.
• Przymocuj podstawę: Przeprowadź kabel z modułu zewnętrznego przez podstawę modułu wewnętrznego i nasuń podstawę na trzpień. Upewnij się, że płaskie boki rury trzpienia są poziome.
• Dokręć śrubę imbusową w przedłużeniu uchwytu, aby czarny wypełniacz trzpienia zabezpieczył się na trzpieniu.
• Zabezpiecz podstawę: Przymocuj podstawę modułu wewnętrznego do drzwi za pomocą dostarczonych śrub i podkładek, upewniając się, że podstawa jest zamontowana prosto.
• Upewnij się, że trzpień cylindra znajduje się dokładnie w środku szczeliny w podstawie. Jeśli tak nie jest, poluzuj śruby i dostosuj pozycję podstawy.
8. Zamontuj moduł silnika:
• Nasuń moduł silnika na trzpień cylindra. Zauważ, że moduł silnika może być umieszczony w dwóch różnych orientacjach, w zależności od Twoich drzwi.
• Jeśli rozmiar PZ wynosi 92 mm lub więcej, moduł silnika powinien być odwrócony do góry nogami.
• Obróć pokrętło, aby sprawdzić, czy porusza się płynnie i zatrzaskuje się na miejscu bez oporu.
9. Podłącz kable:
• Podłącz kable baterii i modułu zewnętrznego. Upewnij się, że złącza są prawidłowo wyrównane (w razie potrzeby obróć złącza) i schowaj nadmiar kabla pod bateriami.
10. Zainstaluj baterie:
• Umieść 8 baterii z zachowaniem prawidłowej polaryzacji. Nie mieszaj nowych i używanych baterii ani baterii różnych marek.
11. Umieść płytę osłonową:
• Wybierz odpowiedni rozmiar płyty osłonowej. Dociśnij płytę osłonową do modułu silnika.
12. Zabezpiecz obudowę:
• Dociśnij stalową obudowę do zamka. Najpierw dociśnij dolną część, a następnie górną.
13. Zainstaluj uchwyt:
• Nasuń czarny pierścień na przedłużenie trzpienia, a następnie umieść uchwyt. Dokręć go kluczem sześciokątnym.
14. Zainstaluj Bridge LOQED:
• Podłącz Bridge LOQED do gniazdka elektrycznego w odległości do 3 metrów od zamka.
15. Zakończ kon gurację:
• Pobierz aplikację LOQED, wybierz „Skon guruj nowy zamek" z menu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zeskanuj poniższy kod QR:

Aby pobrać aplikację LOQED, zeskanuj poniższy kod QR:

SPECYFIKACJA:

Typ	Wartość
Fizyczna	
Zewnętrzny moduł dotykowy	
Wymiary:	51mm (wysokość) x 33mm (szerokość) x 88mm (głębokość)
Waga:	Ok. 40g
Moduł wewnętrzny	
Wymiary:	284mm (wysokość) x 60mm (szerokość) x 69mm (głębokość) (z pokrętłem i uchwytem)
Waga:	Ok. 385g
Kolor:	Czarny, Srebrny
Środowiskowa	
Moduł zewnętrzny:	-15°C do +50°C (5°F do 122°F)
Moduł wewnętrzny:	0°C do +50°C (32°F do 122°F)
Wilgotność:	0% do 95% wilgotności względnej (RH), bez kondensacji
Odporność na warunki atmosferyczne:	Moduł zewnętrzny ma stopień ochrony IP65 (pyłoszczelny i chroniony przed strumieniami wody). Moduł wewnętrzny musi być chroniony przed bezpośrednim narażeniem na wilgoć lub ekstremalne warunki pogodowe.
Elektryczna	
Zasilanie:	8x baterie AA (w zestawie)
Typ baterii:	1.5V AA
Żywotność baterii:	Zazwyczaj 7-12 miesięcy przy standardowym użytkowaniu (około 20 cykli zamykania/otwierania dziennie)
Bluetooth	
Protokół:	4.2 z BLE
Pasmo RF:	2400 - 2483.5 MHz
Maks. moc RF:	<4 dBm
Zasięg:	Do 30 m / 100 stóp na zewnątrz, do 10 m / 33 stóp wewnątrz (w zależności od lokalnych warunków)
Radio	
Wi-Fi	
Protokół:	802.11 b/g/n
Pasmo RF:	2401 - 2483 MHz
Maks. moc RF:	< 20 dBm

INSTRUKCJE OPERACYJNE:

Zamykanie drzwi.
Istnieje kilka opcji zamykania drzwi:
1. Zamknij drzwi i krótko dotknij wyświetlacza zewnętrznego w ciągu 5 sekund po zamknięciu drzwi, aby aktywować funkcję Touch To Lock.
2. Zamknij drzwi i wykonaj długie naciśnięcie wyświetlacza zewnętrznego w dowolnym momencie.
3. Zamknij drzwi i użyj aplikacji loqed do zamknięcia drzwi.

Otwieranie drzwi.

WAŻNE ZASTRZEŻENIE:

Instalacja: LOQED Smart Lock musi być zainstalowany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Nieprawidłowa instalacja może skutkować awarią lub zmniejszonym bezpieczeństwem.
Dostęp awaryjny: Zawsze miej dostępną zapasową metodę dostępu, taką jak zapasowy kod PIN lub inną zyczną opcję wejścia, w przypadku awarii komponentów elektronicznych. W przypadku rozładowania baterii potrzebna jest nowa bateria 9V do zasilania zamka z zewnątrz.
Shelly Europe LTD. zastrzega sobie prawo do aktualizacji oprogramowania i rmware'u inteligentnego zamka w celu zwiększenia funkcjonalności, poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia kompatybilności z przyszłymi aktualizacjami mobilnych systemów operacyjnych.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Poddaj go recyklingowi, aby zapobiec szkodom dla środowiska i zdrowia oraz wspierać oszczędność zasobów. Utylizuj produkt w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów na własną odpowiedzialność.

Sprzedawcy, u których zakupiono urządzenie, są zobowiązani do bezpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) w celu jego właściwej utylizacji. Niektóre produkty elektroniczne mogą przechowywać dane osobowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za ich usunięcie przed utylizacją urządzenia. Aby to zrobić, należy przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Niniejszym Shelly Europe Ltd. (następca LOQED B.V.) oświadcza, że LOQED Touch Smart Lock jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://shelly.link/Loqed-DoC

PRODUCENT:

Shelly Europe Ltd. Adres: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, . 2-3, Sofia 1407, Bułgaria,
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud,
E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud,
Wsparcie: https://support.shelly.cloud/
Web: https://www.shelly.com
Zmiany w danych kontaktowych są publikowane przez Producenta na oficjalnej stronie internetowej.

JAK POŁĄCZYĆ LOQED TOUCH SMART LOCK Z APLIKACJĄ SHELLY

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami lub zeskanuj kod QR, który prowadzi do filmu INSTRUKATOŻOWEGO

KROK 1
Otwórz aplikację Shelly Smart Control.

KROK 2
Kliknij ikonę Ustawienia, następnie przesuń w prawo, aby znaleźć zakładkę Integracje

KROK 3
Znajdź LOQED w dostępnych Integracjach i kliknij Konfiguruj

KROK 4
Kliknij Dodaj urządzenie
UWAGA: Upewnij się, że Bridge Wi-Fi LOQED jest online

KROK 5
Przypisz do swojego konta LOQED
UWAGA: Tylko administrator może dodać zamek

KROK 6
Wybierz urządzenie LOQED, które chcesz dołączyć, kliknij Dodaj i postępuj zgodnie z instrukcjami

Kod QR
Film instruktażowy

Ochrona środowiska
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/-gwarancja

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shelly Europe Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Zamek smart SHELLY LOQED Touch 2S jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://files.innpro.pl/shelly

Adres producenta:Cherni Vrah Blvd. 1031407 Sofia Bułgaria

Częstotliwość radiowa:200MHz-2483,5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.
Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Ryzyko uszkodzenia urządzenia:
●Nie narażaj urządzenia na skrajne temperatury, upadki, uderzenia, silne wstrząsy oraz inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.
●Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.
●Podczas instalacji taśm LED upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta, sucha i wolna od kurzu, aby uniknąć ich odpadnięcia i uszkodzenia.
●Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi elementami, takimi jak pęknięte żarówki, przecięte taśmy LED czy uszkodzone uchwyty mocujące.
●Upewnij się, że urządzenia są odpowiednio zamontowane, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi i uszkodzeniu.
Zagrożenie dla dzieci:
●Urządzenie nie służy do zabawy i nie jest przeznaczone dla dzieci.
●Inteligentne lampy, żarówki i inne elementy oświetleniowe mogą zawierać małe części, które stanowią ryzyko zadławienia.
●Przechowuj urządzenia i akcesoria z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych elementów lub uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwego użytkowania.
Ryzyko porażenia prądem:
●Instalacja urządzeń powinna być przeprowadzana wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
●Używaj wyłącznie oryginalnych kabli zasilających, adapterów i złączy dostarczonych przez producenta lub zalecanych w instrukcji obsługi.
●Nie używaj urządzeń z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub złączami, aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
●Jeśli urządzenie nie jest wodoodporne, unikaj instalacji w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki czy zewnętrzne przestrzenie.
●Nie manipuluj przy złączach lub przewodach mokrymi rękami.
Ryzyko przegrzania i oparzeń:
●Unikaj dotykania lamp i żarówek w trakcie ich pracy lub bezpośrednio po wyłączeniu, ponieważ mogą być bardzo gorące.
●Upewnij się, że lampy i żarówki są zainstalowane w miejscach z odpowiednią wentylacją, aby zapobiec przegrzewaniu.
●Nie zakrywaj lamp ani żarówek materiałami, które mogą ograniczyć przepływ powietrza lub spowodować zapłon.
Łączność bezprzewodowa
Ochrona danych:
●Inteligentne urządzenia oświetleniowe często korzystają z Wi-Fi, Bluetooth lub Zigbee. Jeśli to możliwe, zabezpiecz je silnym hasłem i włącz szyfrowanie połączeń.
●Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzeń i aplikacji sterujących, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.
Zarządzanie dostępem:
●Ogranicz dostęp do aplikacji sterujących oświetleniem wyłącznie do zaufanych użytkowników.
●Regularnie sprawdzaj listę urządzeń podłączonych do sieci i usuwaj te, które nie są już potrzebne lub mogą stanowić zagrożenie.
●Jeśli to możliwe, korzystaj z funkcji powiadomień o nieautoryzowanych próbach dostępu do urządzeń.
Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania
Montaż i konfiguracja:
●Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio dobrane do wybranego miejsca instalacji.
●Zawsze upewnij się, że urządzenia są stabilnie zamontowane i podłączone zgodnie z instrukcjami producenta.
●W przypadku montażu oświetlenia zewnętrznego upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią klasę szczelności IP i jest zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.
Konserwacja i czyszczenie:
●Regularnie sprawdzaj stan urządzeń oświetleniowych, aby upewnić się, że działają prawidłowo i nie są uszkodzone.
●Czyść urządzenia miękką, suchą ściereczką. Unikaj używania wody i chemikaliów, które mogą uszkodzić ich powierzchnię.
Bezpieczeństwo użytkowania:
●Nie pozostawiaj włączonego oświetlenia bez nadzoru, szczególnie w przypadku urządzeń, które mogą się nagrzewać.
●Jeśli zauważysz iskrzenie, zapach spalenizny lub inne oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
Dodatkowe środki ostrożności
Serwis i naprawy:
●W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
●Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń, aby uniknąć dalszych uszkodzeń lub utraty gwarancji.
Bezpieczna utylizacja:
●Zużyte urządzenia oświetleniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
●Nie wyrzucaj urządzeń do odpadów komunalnych – oddaj je do lokalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: https://innpro.pl/) lub z innym specjalistą.

Dane dotyczące baterii:
Typ: Przenośne akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH)
Waga netto: 11,75g
Pojemność: 1900 mAh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%):nie
Nr seryjny baterii:AA Ni-MH

Podmiot odpowiedzialny
Shelly Europe Ltd.
Cherni Vrah 103
1407 Sofia
Bułgaria
support@shelly.cloud