gosund

INTELIGENTNA LAMPA WI-FI LB3

Instrukcja obsługi

W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Wstęp

Dziękujemy za zakup inteligentnej lampki nocnej. Instrukcja ta zawiera wszystkie informacje niezbędne do instalacji i obsługi lampki. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją.

Zawartość zestawu

1. Inteligentna lampka nocna
2. Instrukcja obsługi
3. Kabel USB
4. Adapter zasilania

Budowa urządzenia

Dane techniczne

Model	LB3
Napięcie wejściowe	5V
Prąd wejściowy	2A
Moc	6W
Jasność	350 Lm (max)
Temperatura kolorów	2700-3100k
Kolor LED	RGB+W
Max. moc wyjściowa Wi-Fi	18.30dBm
Częstotliwość Wi-Fi	2412MHz - 2472MHz

Obsługa aplikacji mobilnej

1. Należy wyszukać aplikację "Gosund" w App Store, Google Play lub zeskanować poniższy kod QR i zainstalować ją.
2. Następnie należy otworzyć aplikację "Gosund". Kliknij zarejestruj się i wpisz swój adres e-mail, aby automatycznie utworzyć konto, w przeciwnym razie wpisz swój numer telefonu, aby uzyskać kod weryfikacyjny do rejestracji konta. Jeśli masz już konto "Gosund", po prostu kliknij zaloguj się za pomocą swojego konta.

3. Bezpłatna aplikacja „Gosund" jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi obsługującymi systemy IOS 8.0 i Android 4.4.

APP STORE | Google play

Należy zeskanować kod QR i postępować zgodnie z instrukcją.

Jak połączyć aplikację i zresetować urządzenie?

1. Należy otworzyć aplikację "Gosund" i utworzyć konto Gosund.
2. Włącz wtyczkę i umieść ją w pobliżu routera podczas łączenia.
3. Przytrzymaj przycisk zasilania i przełączniki lewo/prawo w tym samym czasie przez 5 sekund, a następnie zwolnij je, gdy wskaźnik zacznie powoli migać, aby przejść do trybu łączenia z siecią.

Podłącz telefon do routera Wi-Fi i kliknij "+" w prawym górnym rogu strony głównej, aby dodać urządzenie. Urządzenie można dodać na trzy sposoby.

1) Tryb automatycznego wykrywania Bluetooth (wskazany)

Aplikacja zasugeruje włączenie Bluetooth i Wi-Fi w telefonie, a następnie wybranie urządzenia, które ma być dodane. Należy wprowadzić nazwę i hasło Wi-Fi (obsługuje tylko Wi-Fi 2.4G), a urządzenie automatycznie połączy się z siecią.

2) Tryb „Slow Flash" (AP)

Jeśli funkcja Bluetooth nie działa, można wypróbować tryb sieci AP. Należy wybrać "LB3" w sekcji "Lighting". Następnie wprowadzić nazwę i hasło Wi-Fi (obsługuje tylko Wi-Fi 2.4G), wybrać "Blink Slowly", aby wskaźnik LED migał powoli, połączyć telefon z hotspotem urządzenia:„Smartlife-XXXX" następnie powrócić do interfejsu aplikacji. Urządzenie automatycznie połączy się z routerem, kończąc konfigurację.

Uwaga: jeśli połączenie nie powiedzie się w trybie "AP Mode", należy sprawdzić, czy router jest dwuzakresowy. Jeśli jest to dwuzakresowy router Wi-Fi, należy przejść do interfejsu zarządzania routerem, aby rozdzielić Wi-Fi 2.4G i 5G, a następnie podłączyć Wi-Fi 2.4G.

Korzystanie z Amazon Echo

Należy upewnić się, że Echo jest połączone z Amazon Alexa i użytkownik posiada konto w aplikacji "Gosund".

A. W aplikacji Alexa należy włączyć funkcję "Skill".

Po zalogowaniu się do Amazon Alexa, należy wybrać "Skill" na pasku opcji, a następnie wyszukać "Gosund" na pasku wyszukiwania; należy wybrać "Gosund" w wynikach wyszukiwania i kliknąć "Enable".

1. Należy wprowadzić swoje konto i hasło, które zostało zarejestrowane w aplikacji "Gosund". Po wyświetleniu głównej strony oznacza to, że konto Alexa jest połączone z kontem "Gosund".

B. Sterowanie inteligentną żarówką za pomocą głosu

Po połączeniu Alexy z aplikacją „Gosund" można ponownie sterować lampą za pomocą Echo.

1. Aby wykryć urządzenie, wystarczy powiedzieć do Echo: "Echo (lub Alexa), discover my device." lub wybrać "add device", aby wyszukać inteligentną lampę. Echo rozpocznie wyszukiwanie urządzenia dodanego w aplikacji „Gosund". Wyświetlenie wyniku zajmie około 20 sekund. Możesz też kliknąć „Discover device" w aplikacji Alexa, co spowoduje wyświetlenie dostępnych urządzeń.

Uwaga: Echo to jedna z nazw urządzenia, pozostałe dwie to Alexa i Amazon.

2. Lista obsługiwanych funkcji

Możesz sterować urządzeniami za pomocą instrukcji jak poniżej:

"Alexa, włącz/wyłącz (nazwa inteligentnej lampy)".
„Alexa, włącz światło."
„Alexa, wyłącz światło"

Uwaga: Nazwa lampy musi być zgodna z nazwą lampy w aplikacji „Gosund". Nazwa jest zalecana ze względu na łatwą wymowę angielskich słów. (Amazon Echo tylko tymczasowo obsługuje język angielski).

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Cuco Smart Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: Inteligentna lampa Gosund (model: LB3) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.inn-pro.pl/gosund

Adres producenta: Pokój 201, 301, budynek A, nr 12, Difu Road, Guxing Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen 51800, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 18.30dBm

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2412 MHz - 2472 MHz

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Konserwacja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych, cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne są na stronie internetowej: https://serwis.innpro.pl/gwarancja

PAP21

4.02.000.1213 V1.0