


Inteligentna żarówka LED
Yeelight W3 Multicolor
Podręcznik użytkownika

YEELIGHT

Instalacja i kroki

01 Zainstaluj żarówkę

Zainstaluj żarówkę i włącz zasilanie.



Uwagi:



1. Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone podczas instalowania, wyjmowania lub sprawdzania żarówki.
2. Nie używaj tego produktu w lampie ze ściemniaczem (np. w lampie biurkowej z okrągłym ściemniaczem), aby uniknąć uszkodzenia produktu.
3. Nie używaj tego produktu w wilgotnym środowisku.
4. Nie używaj żarówki w wąskim i źle wentylowanym kloszu, ponieważ może to powodować słabe sygnały lub problemy z rozpraszaniem ciepła.

02 Połączenie z aplikacją Yeelight

Ten produkt może być sterowany przez aplikację Yeelight i skonfigurowany do interakcji z innymi produktami Yeelight.

Pobrana aplikacja

Wyszukaj "Yeelight" w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Dodaj urządzenie

- Przejdź do strony głównej aplikacji Yeelight i kliknij "+" w prawym górnym rogu, aby dodać swoje urządzenie.
- Kontynuuj konfigurację zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- Po pomyślnym dodaniu urządzenia można je znaleźć na liście urządzeń.

Uwaga: Procedura obsługi może różnić się od opisanej tutaj ze względu na aktualizacje aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Tym produktem można również sterować za pomocą aplikacji Mi home, Google Home i Amazon Alexa. Możesz pobrać i zainstalować jedną z tych aplikacji ze sklepu z aplikacjami i skonfigurować urządzenie zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Po zakończeniu konfiguracji można użyć aplikacji do sterowania oświetleniem.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne

Użyj przełącznika światła, aby włączyć i wyłączyć żarówkę pięć razy (włączona przez dwie sekundy, wyłączona przez dwie sekundy). Żarówka wyświetli okrągły, wielokolorowy efekt, a następnie automatycznie zresetuje się i wyświetli białe światło po pięciu sekundach. Oznacza to, że żarówka została przywrócona do ustawień fabrycznych.

Specyfikacja

Model: YLDP005

Mocowanie lampy: E27

Moc znamionowa: 8 W

Strumień świetlny: 900 lumenów

Wejście znamionowe: 100-2400 V ~ 50/60 Hz 0.07

A Zakres temperatury barwowej: 170-650 K

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Żywotność: Około 15,000h

Temperatura pracy: -10 do 40°C

Wilgotność powietrza: 0-85% RH

Częstotliwość radiowa: 2412 - 2472 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 16.47 dBm

Wymiary: $\phi 60 \times 118$ mm

Cechy produktu



Regulowana
temperatura
barwowa



Regulowa
na jasność



Kolorowe światło nastrojowe



Inteligentna interakcja



Aktualizacja
oprogramowania
sprzętowego



Inteligentne
scenariusze

Ostrzeżenie

1. Przed użyciem tego produktu należy upewnić się, że napięcie sieciowe jest odpowiednie dla napięcia roboczego tego produktu. Używanie tego produktu z napięciem innym niż określone może spowodować uszkodzenie produktu i zagrożenie bezpieczeństwa.
2. Nie należy demontować tego produktu, ponieważ diody świetlne mogą spowodować uszkodzenie oczu.
3. Żarówka nagrzewa się podczas pracy. Nie należy używać jej w zamkniętej oprawie przez dłuższy czas. Należy zapewnić odpowiednią wentylację żarówki, aby umożliwić odprowadzanie ciepła.
4. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
5. Odłącz zasilanie przed instalacją, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
6. Używać tylko w suchych miejscach.
7. W przypadku lamp o masie znacznie większej niż masa lamp, które mają zastąpić, należy zwrócić uwagę na fakt, że zwiększona masa może zmniejszyć stabilność mechaniczną niektórych opraw oświetleniowych i opravek oraz może pogorszyć styk i trwałość lampy.
8. Przy normalnym użytkowaniu urządzenia należy zachować odległość co najmniej 2 cm między anteną a ciałem użytkownika.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu YLDP005 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.