





RainPoint®
More Than Water Saving

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Sterownik nawadniania
RainPoint 2-strefowy
z aplikacją**



Nr modelu TTV203WRF



Nr modelu TWG004WRF

Zachowaj instrukcję obsługi do przyszłego użytku. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania pomocy.

Witamy w Rainpoint

RainPoint ma przyjemność przedstawić 2-strefowy timer do węża Smak z koncentratorem Smak (model: TTV203WRF+ TWG004WRF) – system timera do podlewania podstrefowego Smak do zastosowań domowych. Zaprojektowany z myślą o potrzebach klienta, model ten oferuje 2 zawory o wysokim przepływie do nawadniania oddzielnych obszarów, uproszczone programowanie za pomocą aplikacji oraz imponujący zakres funkcji, które zazwyczaj znajdują się w timerach do węży Smak Hose Timer kosztujących dwa razy więcej.

Chociaż model ten jest przystępny cenowo, bez wątpienia jest to produkt klasy profesjonalnej. Timer ma dużą i estetyczną obudowę, wyposażoną w 2 duże przyciski ręczne, diodę LCD i solidną obudowę, która jest odporna na deszcz i słońce, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz. Smak Hub to rosnąca gama urządzeń do sterowania nawadnianiem ogrodu, które można kontrolować za pomocą smartfona z systemem iOS lub Android.

Niezależnie od potrzeb związanych z nawadnianiem na zewnątrz, RainPoint oferuje najlepsze w swojej klasie produkty do nawadniania, które pomogą Ci skuteczniej zarządzać i kontrolować nawadnianiem.


Dziękujemy za wybranie RainPoint!

W przypadku jakichkolwiek problemów podczas użytkowania prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej:

Strona internetowa: www.rainpointonline.com

E-mail: support@rainpointonline.com

1. Zawartość opakowania




1. TTV203WRF Sterownik nawadniania RainPoint 2-strefowy z aplikacją
2. TWG004WRF Smak Hub
3. Instrukcja obsługi
4. Skrócona instrukcja
5. Zawór uszczelniający
6. Zapasowa gumowa podkładka
7. Karta gwarancyjna

2. Wprowadzenie do produktu

2.1 Wygląd produktu

2.1.1 Sterownik nawadniania RainPoint 2-strefowy z aplikacją




ELEMENTY	SPECYFIKACJA
Zasięg między Smart Hub a sterownikiem	160 stóp w otwartej przestrzeni bez zakłóceń
Ciśnienie robocze wody	0,5 bara do 8 barów (7,25-116,03 PSI)
Zakres temperatur roboczych	3°C-50°C (37°F-122°F)
Zasilanie	4 baterie alkaliczne AA (nie dołączone)
Wodoodporność	IP54



Do użytku na zewnątrz wyłącznie z zimną wodą.


Chronić przed zamarzaniem. W niskich temperaturach timer należy przechowywać w pomieszczeniu. Zużyte lub rozładowane baterie należy wyjąć z timera i utylizować w odpowiedni sposób.

2.1.2 TWG004WRF Hub WiFi



Tylko do użytku w pomieszczeniach.
Dotyczy wyłącznie sieci WiFi 2,4 GHz. Jeśli router jest routerem dwupasmowym, należy niezależnie włączyć pasmo WiFi 2,4 GHz i nadać mu nazwę inną niż pasmo WiFi 5 GHz.

2.2 Opis funkcji



1. **Zdalne sterowanie przez WiFi:** Połącz się z siecią WiFi 2,4 GHz, ustaw i sprawdzaj harmonogram nawadniania za pomocą aplikacji.
2. **2 wyloty wody:** harmonogramy nawadniania można ustawić niezależnie w różnych strefach.
3. **Gniazdo WiFi:** Smak Hub może służyć jako gniazdo WiFi.
4. **Ręczne nawadnianie:** Ręcznie włączaj/wyłączaj nawadnianie i ustaw czas nawadniania.
5. **Podlewanie według harmonogramu:** Każda strefa może mieć do 3 oddzielnych programów podlewania dziennie. Każdy program podlewania ma inny czas włączenia i czas trwania podlewania.
6. **Automatyczne nawadnianie:** ① Po podłączeniu timera do czujnika gleby Wi-Fi (nie wchodzi w skład zestawu) może on automatycznie nawadniać lub zatrzymywać nawadnianie w zależności od temperatury i wilgotności gleby;
· Po zlokalizowaniu adresu domowego timera aplikacja automatycznie zsynchronizuje lokalne informacje pogodowe, a timer może być automatycznie uruchomiony zgodnie z ustawionymi warunkami pogodowymi.
7. **Opóźnienie deszczu:** ręczne opóźnienie deszczu i automatyczne opóźnienie deszczu.
8. **Miernik przepływu wody:** Wbudowany miernik przepływu wody do śledzenia zużycia wody w ciągu ostatnich 10 dni.
9. **Dwa tryby nawadniania:** tryb nawadniania i tryb mgiełki.
10. **Współzarządzanie z rodziną:** Funkcja zarządzania domem pozwala dodawać członków rodziny i przyznawać im uprawnienia oraz wspólnie zarządzać nawadnianiem ogrodu przydomowego.
11. **Alarm niskiego poziomu baterii i wycieku wody:** aplikacja wyśle Ci powiadomienia, gdy poziom baterii będzie niski lub awarii produktu.
12. Jeden hub smak można sparować z maksymalnie 4 timerami do węża smak. Jeden timer do węża smak można sparować z 2 czujnikami gleby WiFi.
 - Kompatybilny wyłącznie z czujnikiem gleby RainPoint TCS005FRF Wi-Fi (nie wchodzi w skład zestawu).
 - Dotyczy wyłącznie sieci WiFi 2,4 GHz.

3. Podłączenie i instalacja



Film instruktażowy



Pomoc techniczna

Wskazówki: Aby szybko zainstalować urządzenie, zeskanuj kod QR lub wyszukaj link do filmu instruktażowego lub pomocy technicznej dla klientów.

Film instruktażowy: www.youtube.com/@rainpoint

Pomoc techniczna:
www.rainpointonline.com/pages/support

KROK 1: Zainstaluj aplikację na telefonie



iOS / Android



1. Pobierz aplikację RainPoint

Wyszukaj „RainPoint” w Google Play / App Store lub zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację RainPoint.

2. Zarejestruj konto RainPoint

Otwórz aplikację RainPoint i wybierz opcję „Konfiguracja”.



Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować konto RainPoint za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego.

Uwaga: Upewnij się, że dane dotyczące kraju/regionu są prawidłowe na tym etapie.



Może pojawić się prośba o zezwolenie na dostęp do lokalizacji. Umożliwi to aplikacji wyświetlanie informacji o pogodzie i nadal działać, nawet jeśli zdecydujesz się zrezygnować.

KROK 2: Podłącz Smart Hub

1. Podłącz Smart Hub do źródła zasilania w pomieszczeniu w pobliżu routera WIFI i zewnętrznej timera.
2. Otwórz aplikację RainPoint i wybierz „Dodaj urządzenie” lub „+” aby dodać nowe urządzenie.
3. Naciśnij „SmartIrrigation” i „Add Manually”, a następnie wybierz „Irrigation Hub”.



4. Wybierz sieć WIFI 2,4 GHz i wprowadź hasło.




Wskazówki: Jeśli router jest routerem dwupasmowym i nie możesz zidentyfikować sieci WIFI 2,4 GHz lub 5 GHz, dotknij niebieskiego napisu „Common router setting method” (Typowa metoda konfiguracji routera), aby nadać inną nazwę sieci WIFI 2,4 GHz, a następnie wybierz ją indywidualnie.

Urządzenie jest podłączone wyłącznie do oddzielnej sieci WIFI 2,4 GHz. Jeśli potrzebujesz pomocy podczas podłączenia urządzenia do sieci WIFI, prosimy o kontakt.

E-mail: suppok@rainpointonline.com




5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk smak hub, aż wskaźnik zasilania zacznie szybko migać (**2 razy na sekundę**). Następnie wybierz „Potwierdź szybkie miganie wskaźnika” i naciśnij Dalej. Aplikacja automatycznie wyszuka i sparuje smak hub.



Uwaga: Jeśli wskaźnik nie miga szybko (2 razy na sekundę), naciśnij „**Resetuj urządzenie**” i postępuj zgodnie z instrukcjami (lub zapoznaj się z sekcją „**RESETOWANIE URZĄDZENIA**” w niniejszej instrukcji), aby zresetować smak hub i sprawić, że wskaźnik huba zacznie migać szybko.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia kolorowa ikona centrum nawadniania zostanie wyświetlona na ekranie głównym aplikacji.

KROK 3: Podłącz urządzenie




1. **Włóż 4 nowe baterie alkaliczne AA** do komory baterii timera. Załóż pokrywę baterii i sprawdź, czy jest dobrze zamocowana.


Ostrzeżenie:

- Używaj wyłącznie baterii alkalicznych.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Baterie należy wkładać zgodnie z prawidłową polaryzacją.
- Zużyte baterie należy wyjąć z produktu.
- Proszę wyjąć baterię z urządzenia, które nie będzie używane przez dłuższy czas. używania.

- Wróć do ekranu głównego aplikacji i dotknij „+”, aby dodać timer smakowy.
- Naciśnij „SmartIrrigation” i „Dodaj ręcznie”, a następnie wybierz „Smart 2-Zone Water Timer”.



- Naciśnij i przytrzymaj **lewy przycisk** na timerze, aż lewy i prawy wskaźnik zaczną szybko migać jednocześnie (2 razy na sekundę). Następnie wybierz „Potwierdź szybkie miganie wskaźnika” i naciśnij Dalej. Aplikacja automatycznie wyszuka i sparuje timer smart.




Uwaga: Jeśli wskaźniki nie migają szybko (2 razy na sekundę), przewiń stronę i dotknij „Resetting Devices” (Resetowanie urządzeń), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami (lub zapoznaj się z sekcją „RESETOWANIE URZĄDZENIA” w niniejszej instrukcji), aby zresetować timer smak i sprawić, że wskaźniki timera będą migać szybko.

- Po nawiązaniu połączenia na ekranie głównym aplikacji pojawią się kolorowe ikony timera smak i gniazda WiFi.

Wskazówki: W razie potrzeby do aplikacji RainPoint można dodać trzy dodatkowe timery smak za pośrednictwem smart huba.

KROK 4: Zainstaluj sterownik




- 1 Podłącz wlot timera do zewnętrznego kranu/baterii (dokręć ręcznie). Do wylotu timera podłącz system nawadniania kropłowego lub wąż ogrodowy.

Ostrzeżenie:

- Timer Smart może być używany wyłącznie z zimną wodą.
- Timer smart wykorzystuje połączenie radiowe 433 m H2 RF do komunikacji z centrum Smak Hub i musi znajdować się w zasięgu wzroku, w odległości nie większej niż 160 stóp od centrum Smak Hub. **Jeśli na drodze znajdują się ściany, żelazne bramy lub krzewy, należy zmniejszyć odległość między nimi, aby zapewnić lepszy odbiór sygnału.**
- Ziemia pochłania sygnały WiFi i RF, dlatego najlepszym miejscem na umieszczenie timera jest kran znajdujący się na wysokości od 1,2 do 2,4 metra nad ziemią.
- Nie umieszczaj timera Smak w podziemnej skrzynce zaworów ani w żadnym innym miejscu, w którym sygnał WiFi i RF będzie zakłócany.
- W temperaturach poniżej zera timer należy zdjąć z kranu i umieścić w odpowiednim miejscu w pomieszczeniu, aby uniknąć zamarznięcia.

KROK 5: Test przed użyciem

Gratulacje, zakończyłeś podłączanie i instalację 2-strefowego timera do węża Smak. Przed użyciem sprawdź, czy zawór wewnętrzny timera działa prawidłowo.



1. Zamknij kran.
2. Naciśnij przycisk lewej/prawej strefy timera, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”. Zawór lewy/prawy wewnątrz timera otworzy się, umożliwiając ręczne podlewanie. Po kilku sekundach naciśnij ponownie przycisk lewej/prawej strefy. Usłyszysz ponownie dźwięk „kliknięcia”, a zawór lewej/prawej strefy zamknie się.
3. Odkręć lekko kran i naciśnij przycisk strefy lewej/prawej na timerze, aby sprawdzić, czy woda wypływa lub jest odcięta zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli tak, zawór działa prawidłowo i można go używać bez obaw! Jeśli nie, powtórz powyższe kroki kilka razy.

Test zakończony, wszystko działa prawidłowo, pozostaw kran całkowicie odkręcony!

Uwaga: Podczas testowania należy trzymać się z dala od gniazdka timera, aby uniknąć zachłapania i zamoczenia.

4. Programowanie aplikacji

4.1 Ekran główny aplikacji

Lokalna prognoza pogody

Sprawdź lokalną prognozę pogody na stronie internetowej, aby zapewnić inteligentne nawadnianie.

Wszystkie urządzenia

Lista wszystkich połączonych urządzeń. Dotknij, aby przejść do strony obsługi urządzeń dodanych do programu w celu zaprogramowania harmonogramu działania urządzenia.

Scena

Na ekranie „Scena” dostępne są funkcje „Tap-to-Run” i „Automation”. Możesz zautomatyzować wiele produktów Smak, ustawiając warunki i zadania.

Zarządzanie domem

Możesz zlokalizować swój dom, dostosować nazwę domu i dodać członków rodziny. Jest to wygodne rozwiązanie do zarządzania harmonogramami nawadniania dla różnych miejsc zamieszkania.

Dodawanie urządzeń


W aplikacji można dodać wiele urządzeń RainPoint, aby stworzyć system nawadniania domu Smak.

Zarządzanie pomieszczeniami

Zarządzanie pomieszczeniami służy do automatycznego nawadniania różnych pomieszczeń w domu.



Ja

Na ekranie „Ja” znajdują się funkcje „Centrum wiadomości” i „FAQ i opinie”. W „Centrum wiadomości” otrzymasz powiadomienia o wycieku wody i niskim poziomie baterii. W sekcji „FAQ i opinie” możesz uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i zgłosić problem.




4.2 Sterownik

Naciśnij 2-Zone Smart Hose Timer na liście wszystkich urządzeń na ekranie głównym aplikacji. Wyświetlą się wszystkie parametry i funkcje timera ustawione ręcznie w aplikacji.



Uwaga: Timer Smart będzie realizował zaprogramowany harmonogram nawadniania po pomyślnym skonfigurowaniu aplikacji, nawet jeśli telefon lub urządzenie utraci połączenie z siecią.

Parametry urządzenia



- Urządzenie i sterowanie trzecim pakietem**
Naciśnij  w prawym górnym rogu ekranu. Będziesz mógł wyświetlić informacje o urządzeniu i udostępnić je innym osobom.
- Strefa 1 / Strefa 2**
Wybierz strefę 1 lub strefę 2, a na ekranie wyświetlą się dane dotyczące odpowiedniej strefy.
- Przełącznik jednostki**
Naciśnij przełącznik „°F/°C”, aby zmienić jednostkę (°F/°C) temperatury gleby oraz jednostkę (GAL/L) zużycia wody.
- Ostatnie zużycie wody**
Timer SmartHose ma wbudowane mierniki przepływu wody, które wyświetlają ostatnie zużycie wody na ekranie.
- Temperatura i wilgotność gleby**
W połączeniu z czujnikiem gleby RainPoint WiFi może również wyświetlać temperaturę i wilgotność gleby.

Uwaga:

- Czujnik gleby WiFi jest sprzedawany oddzielnie.
 - Jeśli wilgotność gleby przekroczy poziom zakazu podlewania ustawiony na czujniku gleby, kolor tła zmieni się na czerwony.
- Stan pracy**
Wyświetla poziom naładowania baterii timera, aktualny tryb pracy i czas do następnego podlewania.


Ręczne nawadnianie

Strefa 1 / Strefa 2

Wybierz strefę 1 lub strefę 2 do ręcznego nawadniania. Strefa 1 steruje lewym zaworem timera. Strefa 2 steruje prawym zaworem timera.

Wstrzymaj

Naciśnij ►, aby wstrzymać nawadnianie, a aby zatrzymać.



Czas ręcznego nawadniania Przesuń zielone koło na pokrętle, aby ustawić żądany czas ręcznego nawadniania (0–60 min).


Plan nawadniania i ręczne opóźnienie

Strefa 1 / Strefa 2

Wybierz strefę 1 lub strefę 2, aby włączyć ręczne nawadnianie. **Strefa 1 steruje lewym zaworem timera. Strefa 2 steruje prawym zaworem timera.**

Plan A/ Plan B/Plan C

Każda STREFA może mieć 3 różne plany nawadniania każdego dnia. Każdy plan nawadniania można ustawić z innym czasem rozpoczęcia, czasem trwania i dniem nawadniania (częstotliwością). Przesuń przełącznik planu nawadniania, aby włączyć lub wyłączyć nawadnianie.



Dzień podlewania w tygodniu Każdy plan ma **określony kolor**. Kolor w danym dniu tygodnia oznacza, że istnieje odpowiedni plan podlewania na ten dzień.

Ręczne opóźnienie na wypadek deszczu

Opóźnienie deszczu ma zastosowanie w przypadku deszczowych dni lub innych warunków pogodowych powodujących wysoką wilgotność gleby. Podczas opóźnienia deszczu timer zatrzymuje nawadnianie. Po zakończeniu opóźnienia deszczu timer zostanie uruchomiony zgodnie z następnym planem nawadniania. **Każda STREFA może ustawić opóźnienie deszczu na 24/48/72 godziny.**

Jak ustawić plan nawadniania?


1. Naciśnij plan A/ plan B/ plan C na ekranie planu 2-strefowego timera nawadniania WiFi.
2. **Każdy plan nawadniania ma dwa tryby nawadniania:** tryb nawadniania i tryb mgiełki.

Te dwa tryby nie odnoszą się do różnicy w wydajności wody z timera, ale **do różnych ustawień częstotliwości i czasu trwania nawadniania.**

Tryb nawadniania: nawadnianie w dłuższych odstępach czasu.

Tryb mgiełki: nawadnianie w krótszych odstępach czasu.


Tryb nawadniania (nawadnianie według ilości)



3. Naciśnij **tryb nawadniania**.
4. Użyj przełącznika **czasu 24H**, aby przełączać między czasem 24-godzinnym a czasem AM/PM.
5. Kliknij, aby wybrać **nawadnianie według ilości**.
6. Naciśnij **czas stakowania**, aby otworzyć zegar i ustawić czas stakowania.
7. Kliknij, aby wybrać opcję **Nawadnianie według ilości**, aby ustawić ciągłą objętość podlewania (od 1 l do 10 000 l, od 1 galona do 2641 galonów).
8. Wybierz dni, w które podlewanie ma się powtarzać co tydzień, zgodnie z potrzebami.
9. Zapisz ustawienia.

Na przykład: Zdjęcie po lewej stronie pokazuje, że timer węża smak będzie podlewał 514 litrów w trybie nawadniania. Czas podlewania to każdy poniedziałek, czwartek i sobota o godz. 12:00.


Tryb nawadniania (nawadnianie o określonej godzinie)



3. Naciśnij **tryb nawadniania**.
4. Użyj przełącznika **czasu 24H**, aby przełączać między czasem 24-godzinnym a czasem AM/PM.
5. Kliknij, aby wybrać opcję **Nawadnianie o określonej godzinie**.
6. Naciśnij **Start time** aby otworzyć zegar i ustawić czas stak.
7. Naciśnij **Czas trwania (H:M)**, aby ustawić czas trwania nawadniania (od 0 godzin 0 minut do 11 godzin 59 minut).
8. Wybierz dni, w które podlewanie ma się powtarzać co tydzień, zgodnie z potrzebami.
9. Zapisz ustawienia.

Na przykład: Zdjęcie po lewej stronie pokazuje, że timer węża smak będzie podlewał przez 2 godziny i 2 minuty w trybie nawadniania. Czas stak to każdy poniedziałek, czwartek i sobota o godz. 12:00.


Tryb mgiełki (natryskiwanie według ilości)



3. Naciśnij **tryb mgły**.
4. Użyj przełącznika **czasu 24H**, aby przełączać między czasem 24-godzinny a czasem AM/PM.
5. Kliknij, aby wybrać opcję „**Rozpylanie według ilości**”.
6. Naciśnij **czas stak**, aby otworzyć zegar i ustawić czas stak.
7. Naciśnij **Rozpylanie według ilości**, aby ustawić całkowitą ilość wody w programie zraszania (od 0 godzin 0 minut do 11 godzin 59 minut).
8. Naciśnij **Czas mgiełki**, aby ustawić czas trwania każdego rozpylania.
9. Naciśnij **Interwał**, aby ustawić czas między kolejnymi mgiełką.
10. Wybierz dni tygodnia, w które podlewanie ma się powtarzać co tydzień, zgodnie z potrzebami.
11. Zapisz ustawienia.

Na przykład: Zdjęcie po lewej stronie pokazuje, że timer będzie podlewał przez 59 sekund, a następnie odpoczywał przez 2 minuty w trybie mgiełki cyklicznie. Aż do wyczerpania 555 galonów wody, rozpoczynając o 7:30 rano w każdą środę, piątek i niedzielę.

Tryb mgły (czas rozpylania)




3. Naciśnij **tryb mgły**.
4. Użyj przełącznika **czasu 24H**, aby przełączać między czasem 24-godzinny a czasem AM/PM.
5. Kliknij, aby wybrać opcję „**Spray on time**” (Rozpocznij rozpylanie).
6. Naciśnij **Czas stakowania**, aby otworzyć zegar i ustawić czas stakowania.
7. Naciśnij **Okres zraszania (H:M)**, aby ustawić całkowity czas trwania programu zraszania (od 0 godzin 0 minut do 11 godzin 59 minut).
8. Naciśnij **Czas zamglawiania**, aby ustawić czas trwania każdego zamglawiania.
9. Naciśnij **Interwał**, aby ustawić czas między kolejnymi rozpylania.
10. Wybierz dni, w które podlewanie ma się powtarzać co tydzień, zgodnie z potrzebami.
11. Zapisz ustawienia.

Przykład: Zdjęcie po lewej stronie pokazuje, że timer będzie podlewał przez 59 sekund, a następnie będzie odpoczywał przez 2 minuty w trybie mgiełki cyklicznie. Cykl trwa 2 godziny, rozpoczynając się o 7:30 rano w każdą środę, piątek i niedzielę.


Czujnik gleby WiFi i miernik przepływu wody

Czujnik gleby WiFi (sprzedawany oddzielnie, nie wchodzi w skład zestawu)



Jeśli posiadasz czujnik gleby RainPoint WiFi, możesz sparować go z timerem RainPoint WiFi smart i hubem smart. **Każda strefa może być sparowana z jednym czujnikiem gleby WiFi.** Dane dotyczące temperatury i wilgotności gleby monitorowane przez czujnik gleby będą wyświetlane w aplikacji RainPoint.

Czujnik gleby może również sterować harmonogramem nawadniania timera. Gdy wilgotność gleby przekroczy poziom zakazu nawadniania ustawiony na czujniku gleby, timer automatycznie przerywa plan nawadniania i zatrzymuje nawadnianie do momentu spadku wilgotności gleby.




Każda strefa timera Smart Hose Timer ma wbudowany przepływomierz wody. Wyświetli codzienne zużycie wody w ciągu ostatnich kilku dni i pomoże Ci oszczędzać codzienne zużycie wody, aby ją oszczędzać.

Uwaga: Jak zmienić jednostkę pomiaru temperatury i wilgotności gleby oraz przepływomierza wody?
Proszę nacisnąć ekran parametrów, a następnie nacisnąć „°F/°C”, aby przełączyć jednostkę.

4.3 Gniazdo WiFi


Ręczne włączanie/wyłączanie zasilania

1. Naciśnij **gniazdo WiFi** na liście wszystkich urządzeń na ekranie głównym aplikacji.
2. Naciśnij przycisk **zasilania**, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie gniazdka WiFi.



Uwaga: Każdy hub RainPoint smak może służyć jako gniazdo WiFi. Jednak tylko po pomyślnym sparowaniu timera smak z hubem smak można dodać urządzenie gniazdka WiFi do aplikacji.

1. Naciśnij **Timer** na ekranie gniazdka WiFi.
2. Naciśnij **Dodaj harmonogram**, aby skonfigurować harmonogram dla gniazdka WiFi.
3. Użyj **pokręteł zegara**, aby ustawić żądaną porę dnia.
4. Naciśnij **Powtórz**, aby wybrać dni tygodnia, w które gniazdo ma się włączać.
5. Naciśnij **Notatka**, aby dodać własny opis do harmonogramu.
6. Przelącz przełącznik **Powiadomienia**, aby otrzymywać powiadomienia aleks po uruchomieniu harmonogramu.
7. Naciśnij **Zapisz**, aby ustawić harmonogram, lub zamknij bez zapisywania.
8. Harmonogram gniazdka WiFi zostanie wyświetlony na poprzednim ekranie dodawania harmonogramu.




4.4 Automatyzacja

Automatyzacja i uruchamianie jednym dotknięciem

Automatyzacja oznacza, że urządzenia mogą działać automatycznie zgodnie z ustalonymi warunkami, takimi jak lokalna pogoda, stan urządzenia i czas.


Na przykład aplikacja RainPoint może uzyskać informacje o prognozie pogody dla lokalizacji Twojego domu. Po ustawieniu warunków natychmiastowego opóźnienia planu nawadniania w przypadku deszczu, timer automatycznie opóźni nawadnianie, gdy w Twojej okolicy zacznie padać. Podczas podróży nie musisz martwić się o to, czy w domu pada deszcz.

Tap-to-Run oznacza, że jednym dotknięciem możesz sterować wieloma urządzeniami i planami.





3 kroki do ustawienia automatyzacji lub funkcji Tap-To-Run

1. **Ustaw warunek:** zgodnie z potrzebami ustaw warunki automatyzacji lub funkcji Tap-to-Run.
2. **Ustaw zadania:** Ustaw zadania, które urządzenie ma wykonać po spełnieniu określonych warunków.
3. **Zapisz ustawienia:** Pamiętaj, aby zapisać wszystkie ustawienia. Urządzenie będzie działać automatycznie zgodnie z Twoimi ustawieniami.





Jak ustawić automatyczne opóźnienie w przypadku deszczu?

1. Naciśnij **opcję Scena** u dołu ekranu głównego aplikacji.
2. Wybierz **Automatyzacja** i dotknij opcji **Utwórz scenę**.
3. Ustaw warunek, w którym **pogoda zmieni się na deszcz**.




Uwaga: Proszę dokładnie wskazać miasto, w którym znajduje się Państwa dom. Aplikacja automatycznie pobierze dane prognozy pogody na podstawie wskazanej lokalizacji. Gdy prognoza pogody zmieni się na deszcz, warunki do wykonania zadania zostaną uruchomione.

4. Naciśnij „**Sterowanie pojedynczym urządzeniem**”, aby skonfigurować zadanie dotyczące działania urządzenia.
5. Wybierz opcję „**2-strefowy timer nawadniania Smart**”.
6. Najpierw ustaw czas opóźnienia nawadniania lewego zaworu, a następnie ustaw czas opóźnienia nawadniania prawego zaworu.



Uwaga: W przypadku zadania wykonywanego przez urządzenie wybierz opcję **Sterowanie pojedynczym urządzeniem**.

- Wybierz warunek wyzwalający dla swojego warunku, który ma zostać **spełniony**, gdy **wszystkie warunki zostaną spełnione** lub **gdy zostanie spełniony dowolny z warunków**. Jeśli istnieje tylko jeden warunek wyzwalający, nie ma potrzeby ustawiania go w tym miejscu.
- Sprawdź warunki wykonania i zadania.
- Zapisz ustawienia.




Na przykład: Zdjęcie po lewej stronie pokazuje, że kiedy pada deszcz w Nowym Jorku, lewy i prawy zawór 2-strefowego timera do węża Smak zostaną automatycznie zamknięte, a podlewanie zostanie opóźnione o 24 godziny.

4.5 Zarządzanie domowym systemem nawadniania

RainPoint umożliwia dodawanie członków rodziny i udostępnianie urządzeń domowych w celu wspólnego zarządzania systemem nawadniania domu wraz z rodziną.


- Naciśnij „**Me**” na dole ekranu głównego aplikacji.
- Wybierz **Zarządzanie domem**. Możesz ustawić aktualny dom, utworzyć nowy dom lub dołączyć do innego domu.



3. Ustaw **nazwę domu, zarządzanie pokojami i lokalizację domu**.


Uwaga: Lokalizacja domu jest powiązana z informacjami o prognozie pogody uzyskiwanymi przez system.

4. Dodaj **członków domowników** i ustaw odpowiednie **uprawnienia użytkownika** dla poszczególnych członków.



Jak uzyskać sterowanie za pomocą trzeciego pakietu / sterowanie głosowe?

Jeśli posiadasz **Amazon Alexa** lub **Google Assistant**, wybierz urządzenie sterowania głosowego third-paky, które posiadasz, a następnie dotknij instrukcji obsługi i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć timer smart hose do urządzenia sterowania głosowego. Po pomyślnym podłączeniu można sterować timerem smarhose za pomocą głosu.



Uwaga: Timer smaku może wykonywać tylko proste polecenia głosowe, takie jak „**włączyć**” lub „**wyłączyć**”. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub sugestie dotyczące tej funkcji, skontaktuj się z nami pod **adresem e-mail:** support@rainpointonline.com.

4.6 Zresetuj urządzenie

Jak zresetować Smart Hub?

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk. Nie zwalniasz go do końca.

Krok 2. Podłącz hub i poczekaj, aż zaświeci się NIEBIESKA dioda (nadal przytrzymując przycisk).

Krok 3. Przytrzymaj przycisk. Poczekaj kilka sekund, aż niebieska dioda zaświeci się, a następnie zacznie szybko migać. Hub zostanie przywrócony do trybu parowania.

Wyszukaj poniższy link, aby obejrzeć film pokazujący resetowanie urządzenia Smak Hub: <https://youtu.be/ykucYsxRtTs>.

Jak zresetować timer Smart?

Krok 1. Wyjmij wszystkie baterie z komory baterii.

Krok 2. Po 10 sekundach włóż 4 nowe baterie AA Alkaline do komory baterii timera.

Krok 3. Podczas instalowania baterii naciśnij i przytrzymaj lewy i prawy przycisk na timerze, nie zwalniasz przycisku, aż dioda LED zacznie szybko migać (2 razy na sekundę), a następnie timer Smak zostanie przywrócony do trybu parowania.

Wyszukaj poniższy link, aby obejrzeć film przedstawiający resetowanie timera Smak: <https://bit.ly/3FypMpu>.



TWG004WRF

Film instruktażowy



TTV203WRF

Film instruktażowy

Proszę zeskanować poniższy kod QR, aby szybko uzyskać dostęp do filmu przedstawiającego resetowanie.

5. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nie można włączyć/wyłączyć zaworu.	- Niski poziom naładowania baterii. - Zanieczyszczenia w dopływie wody. Niestabilna sieć lub opóźniona reakcja.	- Wymień baterie na nowe. Regularnie czyść filtr z zanieczyszczeń, aby uniknąć zakłóceń w działaniu. - Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Niedokładny przepływomierz wody przepływu wody.	- Niedokładne statystyki spowodowane pochYLENIEM kąta montażu. - Niskie lub niestabilne ciśnienie wody ciśnienie wody z kranu.	- Timer węża należy zainstalować prostopadłe do podłoża i nie należy go montować pod kątem, aby nie wpływać na pomiar zużycia wody. - Normalne wartości błędu pomiaru zużycia wody $\pm 5\%$.
Timer nie łączy się.	- Zanieczyszczenia w filtrze filtra. - Ustawiono parametry opóźnienia deszczu. - Przypadkowe ustawienie planu dla kanału 1 na kanał 2. - W trybie niskiego zużycia energii timer przechodzi w stan ochrony przed niskim zużyciem energii i nie wykonuje harmonogramu.	- Sprawdź, czy środowisko sieci WiFi działa. - W pobliżu koncentratorów i routerów, gdy podłączone do timerów nawadniania. - Ponowne sparowanie timera: Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk timera, aż lewy i prawy wskaźnik zaczną szybko migać jednocześnie, sygnalizując sparowanie. (Lub usuń urządzenie ze strony głównej i podłącz ponownie).
Hub nie może się połączyć	- Nie używasz sieci Wi-Fi 2,4 GHz. - Nieprawidłowe hasło Wi-Fi. Hub nie jest w stanie parowania.	- Sprawdź połączenie Wi-Fi 2,4 GHz. Sprawdź, czy hasło Wi-Fi zostało wprowadzone poprawnie. - Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, a następnie włóż go ponownie do gniazda, nie zwalniając przycisku. Nie zwalniaj przycisku podczas tej czynności. Po kilku sekundach dioda kontrolna zaświeci się na chwilę, a następnie zacznie szybko migać. Oznacza to, że parowanie zostało rozpoczęte.
Jeśli produkt RainPoint nie działa prawidłowo po wykonaniu czynności związanych z rozwiązywaniem problemów, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: support@rainpointonline.com		

Znaczenie diody LED

Kolor diody LED timera TTV203WRF

1. **Reset zasilania:** Czerwona i biała dioda migają naprzemiennie 4 razy po włączeniu urządzenia urządzenie jest włączone.
2. **Przywróć ustawienia fabryczne:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk timera podczas włączania timera, zwolnij przycisk po zamiganiu czerwonej diody, a timer przejdzie w stan przywrócenia ustawień fabrycznych.
3. **Stan nawadniania:** Biała dioda miga przez 3 sekundy i świeci przez 200 ms, wskazując, że timer znajduje się w stanie nawadniania.
4. **Alarm wycieku wody:** Czerwona lampka miga naprzemiennie przez 1 sekundę.
5. **Stan parowania:** Białe światło miga szybko (2 razy na sekundę), sygnalizując, że timer wszedł w stan parowania i czeka na upływ 60 sekund czasu na parowanie.
6. **Niski poziom naładowania baterii:** Czerwona dioda miga przez 3 sekundy, a następnie świeci przez 200 ms, sygnalizując niski poziom naładowania baterii.

Kolor wskaźnika zasilania koncentratora WiFi TWG004WRF

1. **Stan parowania Smak:** Niebieska dioda LED miga szybko (2 razy na sekundę).
2. **Stan parowania AP:** Niebieska dioda LED miga wolno.
3. **Funkcja gniazda włączona:** Niebieska dioda LED świeci się ciągle.
4. **Funkcja gniazda wyłączona:** brak podświetlenia.

Znaczenie koloru tła aplikacji



- Zielony oznacza, że wszystko działa poprawnie.
- Czerwony oznacza, że wilgotność gleby jest zbyt wysoka w stosunku do ustawionego poziomu.

8. Obsługa klienta


Jeśli nadal masz problemy z konfiguracją, poszukaj filmów instalacyjnych „RainPoint” na YouTube!

Jeśli instrukcja obsługi nie zawiera potrzebnych informacji lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami przed zwrotem produktu do sklepu i podaj numer partii urządzenia.

NR PARTII: XXXXXX (na tylnej stronie timera)



Wyprodukowano w Chinach



Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące montażu i obsługi systemu znajdują się w instrukcji obsługi. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z jej treścią i przestrzegaj zaleceń producenta.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj również poniższe ostrzeżenia:

1. Bezpieczeństwo użytkownika:

- Systemy nawadniania nie są przeznaczone do użytku przez dzieci.
- Montaż urządzeń należy dokonywać wyłącznie przy wyłączonym dopływie wody.
- Nie próbuj samodzielnie ingerować w konstrukcję sterowników lub mierników – może to prowadzić do uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji.
- Podczas instalacji w pobliżu źródeł zasilania (np. gniazdek do ładowania sterowników) zachowaj szczególną ostrożność.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- W przypadku urządzeń elektronicznych (np. inteligentnych sterowników, mierników wilgotności) unikaj kontaktu z wodą i wilgocią poza elementami do tego przeznaczonymi.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów zasilających ani ładowarek.
- Ładuj urządzenia wyłącznie przy użyciu ładowarek zalecanych przez producenta.
- Nie zostawiaj urządzeń podłączonych do zasilania na dłuższy czas bez nadzoru, jeśli nie są one do tego przystosowane.
- Modele zasilane bateryjnie lub akumulatorowo należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia źródeł energii.

3. Bezpieczeństwo użytkownika:

- Instaluj systemy nawadniające wyłącznie na zewnątrz w przestrzeniach ogrodowych przeznaczonych do tego typu rozwiązań.
- Nie kieruj strumienia wody na urządzenia elektroniczne nieprzystosowane do bezpośredniego kontaktu z cieczą.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia przewodów, węży i rozdzielaczy są szczelne i zamontowane zgodnie z instrukcją.
- Przed uruchomieniem automatycznego cyklu sprawdź, czy system nie ma przecieków i czy czujniki (np. wilgotności gleby) są prawidłowo osadzone.
- Nie używaj urządzeń w temperaturach poniżej 0°C – może to spowodować uszkodzenie elementów wodnych i elektronicznych.
- W razie korzystania z aplikacji mobilnej do sterowania, upewnij się, że urządzenie ma stabilne połączenie z siecią Wi-Fi lub Bluetooth.

4. Ryzyko uszkodzeń mechanicznych i środowiskowych:

- Nie zakopuj czujników ani węży zbyt głęboko w ziemi – grozi to ich trwałym uszkodzeniem.
- Unikaj wystawiania sterowników i rozdzielaczy na bezpośrednie działanie intensywnych opadów lub promieniowania UV bez odpowiedniej osłony.
- Przed zimą opróżnij system z wody i zabezpiecz urządzenia przed mrozem.
- Nie podłączaj systemu do instalacji wodnej pod zbyt wysokim ciśnieniem – może to uszkodzić elementy układu.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie systemu do pracy:

- Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi i sprawdź kompletność zestawu.
- Zamontuj system w wybranej strefie ogrodu zgodnie z zaleceniami producenta – nie przekraczaj dopuszczalnej długości węży ani liczby punktów zraszania.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne, a przewody, węże i czujniki nie są uszkodzone.
- W przypadku sterowników elektronicznych sprawdź poziom baterii lub naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.

2. Zasilanie i uruchomienie:

- Włącz system zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi.
- Ustaw harmonogram podlewania, poziomy wilgotności gleby lub inne parametry na panelu sterującym lub za pomocą aplikacji mobilnej.
- W razie potrzeby połącz urządzenie z siecią Wi-Fi, postępując zgodnie z komunikatami konfiguracyjnymi.
- Przed pierwszym użyciem przeprowadź test nawadniania w trybie ręcznym, aby sprawdzić poprawność działania.

3. Eksploatacja:

- Monitoruj działanie systemu – regularnie sprawdzaj, czy wszystkie strefy są odpowiednio nawadniane.
- W przypadku wystąpienia problemów (np. nieszczelności, braku odpowiedzi czujników) natychmiast przerwij pracę systemu. Jeśli problemu nie da się łatwo zidentyfikować, skontaktuj się z serwisem lub specjalistą
- Czyszczenie elementów wodnych (filtrów, zraszaczy, rozdzielaczy) wykonuj cyklicznie, aby uniknąć zatkania.
- Utrzymuj aplikację sterującą w aktualnej wersji i stosuj się do ewentualnych komunikatów o błędach.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz źródło zasilania oraz zakreśl dopływ wody.
- Elementy elektroniczne czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką – nie stosuj detergentów ani wilgotnych szmatek.
- W sezonie zimowym zabezpiecz system przed mrozem – opróżnij przewody z wody, wyjmij baterie i przechowuj elektronikę w suchym pomieszczeniu.
- Regularnie kontroluj stan techniczny wszystkich elementów: czujników, węży, złączy i zaworów.

5. Przechowywanie i transport:

- Po zakończeniu sezonu przechowuj system w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu z dala od promieniowania UV.
- Elementy elektroniczne (np. sterowniki, czujniki) transportuj w oryginalnym opakowaniu lub zabezpiecz przed wstrząsami i wilgocią.
- Przed transportem usuń baterie z urządzeń, które tego wymagają.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona środowiska:

- Nie wyrzucaj zużytych baterii, czujników ani elektroniki do odpadów komunalnych.
- Zgodnie z lokalnymi przepisami przekaz je do punktów zbiórki odpadów elektronicznych.
- Unikaj nadmiernego podlewania – dopasuj harmonogram pracy systemu do warunków pogodowych i potrzeb roślin.

Efektywność użytkowania:

- Używaj wyłącznie akcesoriów i rozszerzeń kompatybilnych z systemem.
- Regularnie sprawdzaj wilgotność gleby i dostosowuj ustawienia podlewania, aby zoptymalizować zużycie wody.
- W aplikacjach mobilnych korzystaj z funkcji automatycznych (np. wyłączania podlewania przy opadach), jeśli są dostępne.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Sterownik nawadniania RainPoint 2-strefowy z aplikacją jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Adres producenta: Floor 3, Building 2, No.71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Cangshan District, Fuzhou, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka
65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w EU: VIAJE
ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950,
IRLANDIA
service@baldronline.com

Potrzebujesz pomocy?

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dodatkową pomoc.



lub wyślij e-mail na adres:

suppok@rainpointonline.com